

Короткий довідник	<ul style="list-style-type: none">• Огляд основних систем• Корисна інформація для швидкого прокладання маршруту	1
Основна функція	<ul style="list-style-type: none">• Інформація для ознайомлення перед початком використання системи• Встановлення початкових налаштувань• Підключення Bluetooth®-пристрою	2
Навігаційна система	<ul style="list-style-type: none">• Використання екрана з картою• Пошук на карті• Активація навігації за маршрутом	3
Аудіо/візуальна система	<ul style="list-style-type: none">• Прослуховування радіо• Прослуховування музики та перегляд відео	4
Система голосових команд	<ul style="list-style-type: none">• Принцип роботи системи голосових команд	5
Периферійна система моніторингу	<ul style="list-style-type: none">• Перевірка простору позаду автомобіля	6
Телефон	<ul style="list-style-type: none">• Керування телефоном (Система «Вільні руки» для мобільних телефонів)	7
Toyota онлайн	<ul style="list-style-type: none">• Використання сервісів Toyota онлайн	8

Вступ.....	6
Використання посібника користувача.....	8

1 Короткий довідник

1-1. Основна функція

Огляд кнопок.....	12
Екран «Меню».....	15
Піктограми стану.....	16
Екран «Налаштування».....	18

1-2. Принцип роботи функції навігації

Використання екрана з картою.....	19
Прокладання маршруту.....	20
Реєстрація домашньої адреси.....	21

2 Основна функція

2-1. Загальна інформація (перед початком використання системи)

Стартовий екран.....	24
Сенсорний екран.....	25
Головний екран.....	27
Введення літер і цифр/ Керування списками.....	28
Налаштування екрана.....	31
Синхронізація мультимедійного дисплея з системою.....	33

2-2. Підключення пристроїв

Реєстрація/Підключення Bluetooth®-пристрою.....	34
Налаштування Bluetooth®.....	38
Підключення до інтернету/ Miracast® через Wi-Fi®.....	45

2-3. Apple CarPlay/Android Auto™

Apple CarPlay/Android Auto....	50
--------------------------------	----

2-4. Інші налаштування

Загальні налаштування.....	57
Налаштування голосових вказівок.....	60
Налаштування автомобіля....	61

3 Навігаційна система

3-1. Принцип роботи системи

Навігація.....	64
Використання екрана з картою.....	69
Інформація на екрані з картою.....	71
Повідомлення з дорожньою інформацією.....	75

3-2. Пошук пункту призначення

Процедура пошуку.....	78
Прокладання маршруту.....	87

3-3. Навігація за маршрутом

Навігація за маршрутом.....	90
Редагування маршруту.....	93

3-4. Вибрані пункти призначення

Внесення запису в перелік вибраних.....	98
Редагування запису.....	100

3-5. Налаштування

Налаштування карти.....	102
Налаштування повідомлень з дорожньою інформацією.....	105
Налаштування конфігурації маршруту.....	107

- 3-6. Рекомендації щодо використання навігаційної системи**
- GPS (Система глобального позиціонування).....**109**
 - Оновлення бази даних навігаційної системи.....**111**

4 Аудіо/візуальна система

- 4-1. Принцип роботи системи**
- Загальний огляд.....**114**
 - Основна інформація.....**115**
- 4-2. Керування радіоприймачем**
- AM/FM/DAB-радіо.....**119**
- 4-3. Керування медіапристроями**
- USB-накопичувач.....**124**
 - iPod/iPhone (Apple CarPlay).....**126**
 - Android Auto.....**129**
 - Bluetooth®-аудіо.....**130**
 - Miracast®.....**133**
- 4-4. Органи дистанційного керування аудіо/візуальною системою**
- Кнопки на кермі.....**136**
- 4-5. Налаштування**
- Налаштування аудіо.....**137**
- 4-6. Рекомендації щодо використання аудіо/візуальної системи**
- Інформація щодо використання.....**138**

5 Система голосових команд

- 5-1. Принцип роботи системи голосових команд**
- Система голосових команд.....**148**
 - Перелік голосових команд.....**150**

6 Периферійна система моніторингу

- 6-1. Система огляду простору позаду автомобіля**
- Система огляду простору позаду автомобіля.....**154**
 - Застереження щодо системи огляду простору позаду автомобіля.....**156**
 - Важлива інформація.....**160**

7 Телефон

- 7-1. Використання телефону (Система «Вільні руки» для мобільних телефонів)**
- Загальний огляд.....**164**
 - Основна інформація.....**165**
 - Здійснення телефонного дзвінка за допомогою системи Bluetooth® «Вільні руки» ...**169**
 - Прийом телефонного дзвінка за допомогою системи Bluetooth® «Вільні руки».....**173**
 - Телефонна розмова за допомогою системи Bluetooth® «Вільні руки» ...**173**
 - Функція перенесення повідомлень з Bluetooth®-телефону.....**175**

1

2

3

4

5

6

7

8

7-2. НалаштуванняНалаштування телефону**180****7-3. Порядок дій у разі...**Усунення несправностей.....**189****8 Toyota онлайн****8-1. Toyota онлайн**Toyota онлайн.....**194**

Налаштування

для користування

послугами.....**197**

Використання додатків

Toyota онлайн**198**Онлайн-пошук**199**

Імпортування вибраних

місць/об'єктів і збережених

маршрутів.....**199**Огляд вулиці.....**201**Погода.....**201**Парковка.....**202**Вартість палива**203****8-2. Налаштування**Налаштування онлайн.....**205**

1

2

3

4

5

6

7

8

Вступ

Посібник користувача навігаційної та мультимедійної систем

У цьому посібнику надається пояснення щодо роботи систем. Уважно ознайомтеся з наведеною інформацією, яка допоможе правильно користуватися системою. Завжди тримайте цей посібник в автомобілі.

Зображення екранів та фактичний вигляд екранів системи можуть відрізнятися залежно від наявних функцій та/або контракту, а також картографічних даних, актуальних на момент публікації цього посібника.

Зображені в цьому посібнику екрани також можуть відрізнятися, якщо було змінено налаштування теми екрана. («Налаштування теми»: →стор. 57)

За деяких умов перемикання екранів може відбуватися із затримкою, на мить може відобразитися порожній екран або екран із шумом.

Зважайте на те, що зазначена в цьому посібнику інформація може припинити збігатися з інформацією, відображуваною на екранах, наприклад після оновлення програмного забезпечення системи.

Назви компаній та найменування продуктів, зазначених у цьому посібнику, є торговими марками і зареєстрованими торговими марками відповідних компаній.

Навігаційна система

Навігаційна система є однією з найбільш високотехнологічних систем автомобіля. Ця система отримує сигнали від супутників системи глобального позиціонування (GPS), яка перебуває під контролем Міністерства оборони США. Використовуючи ці сигнали та інші сигнали, надані датчиками автомобіля, система визначає поточне місцеположення Вашого автомобіля та допомагає знайти потрібний пункт призначення.

Навігаційна система призначена для прокладання найбільш оптимальних маршрутів від точки поточного місцеположення автомобіля до потрібного пункту призначення. Крім того, ця система може спрямувати Вас до нового, ще незнайомого Вам пункту призначення. База картографічних даних створена компанією Harman International на основі карт HERE. Прокладені системою маршрути не завжди є найкоротшими чи вільними від транспортного потоку. Якщо водій добре знає місто та обізнаний з «короткими шляхами», він може дістатися пункту призначення навіть раніше, ніж прямуючи за прокладеним маршрутом.

База даних навігаційної системи включає різні категорії так званих «точок інтересу», завдяки чому можна легко знайти потрібні заклади, наприклад, ресторан або готель. За відсутності назви закладу в базі даних можна ввести назву вулиці, на якій він знаходиться, або найближче до нього велике перехрестя, і система прокладе до цього місця маршрут.

Система надає як візуальні, так і голосові вказівки.

З наближенням до перехрестя система сповіщає про відстань до нього та вказує напрямок передбаченого маршрутом повороту. Завдяки голосовим вказівкам водій може не відволікаючись на екран стежити за ситуацією на дорозі та має достатньо часу, щоб своєчасно здійснити маневр, змінити смугу руху або уповільнити автомобіль.


Зважайте на те, що всі сучасні автомобільні навігаційні системи мають певні обмеження, які позначаються на ефективності роботи систем. Точність визначення місцеположення автомобіля залежить від умов роботи супутника, конфігурації дороги, стану автомобіля тощо. Детальніше щодо обмежень системи див. на стор. 109.

TOYOTA MOTOR CORPORATION


Використання посібника користувача


Роз'яснення символів, використовуваних у посібнику


Символи, використовувані в посібнику


Символи	Значення
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Нехтування інструкціями може призвести до серйозного травмування або навіть загибелі людей.
	ПРИМІТКА: Нехтування інструкціями може призвести до пошкодження або несправності автомобіля або обладнання.
1 2 3...	Означає необхідність виконати певні операції. Дотримуйтеся зазначеної цифрами послідовності дій.

Символи на ілюстраціях



Символи	Значення
	Означає необхідність виконати певну дію (натиснути, повернути тощо), щоб скористатися перемикачем або іншим пристроєм.



Символи	Значення
	Позначає компонент або положення, про яке надається роз'яснення.

Різні стилі написання для версій з бензиновим двигуном або гібридною системою

Інформація, яка стосується гібридних моделей, надається в дужках поряд із інформацією щодо моделей, оснащених бензиновим двигуном.

Приклад:

Переведіть замок запалювання¹ <перемикач живлення>² в положення ON.

¹: Автомобілі з бензиновим двигуном

²: Автомобілі з гібридною системою

Заходи безпеки (моделі без функції навігації)

Задля безпечного користування системою дотримуйтеся всіх зазначених нижче рекомендацій.

Не використовуйте функції цієї системи, якщо це відволікає Вас від ситуації на дорозі та негативно позначається на безпеці руху. Під час руху автомобіля пріоритетом завжди є безпека керування. Під час керування автомобілем дотримуйтеся правил дорожнього руху.

Перш ніж почати користуватися системою, розберіться як вона працює. Ознайомтеся з усією інформацією, наведеною в цьому посібнику, щоб зрозуміти принцип і умови для нормальної роботи системи. Не дозволяйте іншим особам користуватися системою, доки вони не ознайомляться з інформацією, наведеною в цьому посібнику, та не зрозуміють важливість наданих рекомендацій.

З міркувань безпеки певні функції системи деактивуються під час руху автомобіля. Неактивні кнопки на екрані відображатимуться затемненими.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Будьте надзвичайно обережні, використовуючи систему під час руху автомобіля. Уважно стежте за ситуацією на дорозі, погодними і дорожніми умовами, інакше можете потрапити в аварію.

Заходи безпеки (моделі з функцією навігації)

Задля безпечного користування системою дотримуйтеся всіх зазначених нижче рекомендацій.

Ця система призначена допомогти Вам дістатися потрібного пункту призначення, і за умови правильного використання системи Вам це вдасться. Водій повністю відповідає за безпеку руху автомобіля та пасажирів, що в ньому знаходяться.

Не використовуйте функції цієї системи, якщо це відволікає Вас від ситуації на дорозі та негативно позначається на безпеці руху. Під час руху автомобіля пріоритетом завжди є безпека керування. Під час керування автомобілем дотримуйтеся правил дорожнього руху.

Перш ніж почати користуватися системою, розберіться як вона працює. Ознайомтеся з усією інформацією, наведеною в цьому посібнику, щоб зрозуміти принцип і умови для нормальної роботи системи. Не дозволяйте іншим особам користуватися системою, доки вони не ознайомляться з інформацією, наведеною в цьому посібнику, та не зрозуміють важливість наданих рекомендацій.

З міркувань безпеки певні функції системи деактивуються під час руху автомобіля. Неактивні кнопки на екрані відображатимуться затемненими.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Будьте надзвичайно обережні, використовуючи систему під час руху автомобіля. Уважно стежте за ситуацією на дорозі, погодними і дорожніми умовами, інакше можете потрапити в аварію.
- Під час керування автомобілем обов'язково дотримуйтеся правил дорожнього руху та зважайте на дорожні умови. Якщо дорожній знак було змінено (наприклад, на знак «дорога з одностороннім рухом»), система може не мати оновленої інформації.

Під час керування прислухайтеся до голосових вказівок і час від часу поглядайте на екран, але коли це безпечно. Проте не покладайтеся лише на голосові вказівки.

Ця інформація є довідковою. Якщо система не в змозі правильно визначити поточне місцеположення автомобіля, існує ймовірність надання некоректних чи несвоєчасних вказівок або взагалі припинення їхнього надання.

Дані можуть бути неповними. Дорожні умови, включно з обмеженням руху (заборонаю повороту ліворуч, перекриттям вулиці тощо) часто змінюються. Тому перш ніж здійснити маневр за вказівкою системи, переконайтеся, що це безпечно і не суперечить правилам дорожнього руху.

Ця система не призначена для попередження про рівень безпеки місцевості, стан доріг або наявність екстрених служб. Якщо є сумніви щодо безпеки місцевості, об'їдьте її.

Ця система за жодних обставин не замінює суб'єктивне оцінювання водієм ситуації на дорозі.

Користуйтеся системою тільки в регіонах, де це не заборонено законом. У деяких регіонах законом заборонено використання екранів відео- та навігаційної систем, розташованих поруч із водієм.

1-1. Основна функція

- Огляд кнопок **12**
- Екран «Меню» **15**
- Піктограми стану **16**
- Екран «Налаштування» **18**


1-2. Принцип роботи функції навігації

- Використання екрана з картою **19**
- Прокладання маршруту **20**
- Реєстрація домашньої адреси **21**


Огляд кнопок

Призначення елементів дисплея

- ▶ Моделі з 7-дюймовим дисплеєм



► Моделі з 8-дюймовим дисплеєм



- A** Дотиком пальця до сенсорного екрана можна керувати вибраними функціями. (→стор. 25)
- B** Натисніть, щоб здійснити пошук (вперед або назад) радіостанції або перейти до потрібного треку/файлу. (→стор. 119, 124, 126, 130)
- C** Натисніть, щоб отримати доступ до системи Bluetooth® «Вільні руки». (→стор. 164)
- За з'єднання з Apple CarPlay натисніть цю кнопку, щоб відобразити екран з програмами телефону.
- D** Натисніть, щоб відобразити екран «Налаштування». (→стор. 18)
- E** Поверніть, щоб змінити радіостанцію або перейти до наступного чи попереднього треку/файлу. (→стор. 119, 124, 126, 130)
- F** Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути аудіо/візуальну систему, або поверніть, щоб відрегулювати гучність. Натисніть і утримуйте, щоб перезапустити систему. (→стор. 24, 115)
- G** Натисніть, щоб відобразити екран з картою.*¹ (→стор. 64)
За з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto натисніть цю кнопку, щоб відобразити екран з програмою Maps (Карти).²
- H** Натисніть, щоб отримати доступ до аудіо/візуальної системи. (→стор. 114, 115)

I Натисніть, щоб відобразити екран «Меню». (→стор. 15)

J Натисніть, щоб відобразити головний екран. (→стор. 27)

*1: Тільки моделі із функцією навігації

*2: Тільки моделі без функції навігації


-
- На ілюстрації показаний дисплей автомобіля з лівостороннім керуванням. Кнопки за формою і розташуванням можуть відрізнятися від кнопок дисплея автомобіля з правостороннім керуванням.

Екран «Меню»

1

Використання екрана «Меню»

Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити екран «Меню».



- A** Годинник. Виберіть, щоб відобразити екран налаштування годинника. (→стор. 58)
- B** Натисніть, щоб відобразити екран з картою.^{*1} (→стор. 64)
- C** Виберіть, щоб відобразити екран керування аудіосистемою. (→стор. 114)
- D** Виберіть, щоб відобразити екран системи «Вільні руки». (→стор. 164)
 - За з'єднання з Apple CarPlay виберіть цю піктограму, щоб відобразити екран з програмами телефону.
- E** Виберіть, щоб відобразити екран з програмами.^{*1, 2, 3} (→стор. 194)
- F** Виберіть (за з'єднання з Apple CarPlay), щоб відобразити головний екран Apple CarPlay.^{*3} (→стор. 50)
- G** Виберіть (за з'єднання з Android Auto), щоб відобразити головний екран Android Auto.^{*3} (→стор. 51)
- H** Виберіть, щоб відобразити екран з даними щодо споживання палива або екрана моніторингу енергії.^{*4}
- I** Виберіть, щоб відобразити екран «Налаштування». (→стор. 18)
- J** Виберіть, щоб відрегулювати контрастність і яскравість екрана тощо. (→стор. 31)

^{*1}: Тільки моделі із функцією навігації.

^{*2}: За з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto ця функція може бути недоступна.

^{*3}: Ця функція може бути недоступна в деяких країнах чи регіонах.

^{*4}: Див. «Посібник користувача».

Піктограми стану

Піктограми стану відображаються у верхній частині екрана.

Значення піктограм стану




- A** Відображення рівня прийому сигналу підключеного телефону. (→стор. 16)
- B** Відображення рівня заряду акумуляторної батареї підключеного пристрою. (→стор. 17)
- C** Відображення стану підключення Bluetooth®-телефону. (→стор. 17)
- D** Відображення стану підключення Wi-Fi®*. (→стор. 16)
- E** Відображення під час передачі даних через Miracast®. (→стор. 16)

*: Тільки моделі із функцією навігації

- Кількість відображуваних піктограм стану залежить від увімкненого екрана.

Відображення рівня прийому сигналу



Рівень прийому сигналу, відображуваний на екрані, не завжди збігається з рівнем, відображуваним на дисплеї мобільного телефону. Рівень прийому сигналу взагалі може не відображатися, оскільки це залежить від використовуваного телефону.

Якщо мобільний телефон перебуває поза зоною досяжності або в місці, недосяжному для радіохвиль, відображається .

Відображення літер Rm свідчить про отримання сигналу в зоні роумінгу. Під час перебування в зоні роумінгу літери Rm відображаються у верхньому лівому кутку піктограми.

Зона прийому сигналу може не відображатися, оскільки це залежить від типу використовуваного Bluetooth®-телефону.

- За підключеного мобільного телефону

Рівень	Індикація
Слабкий	
Сильний	

- За використання Wi-Fi®

Рівень	Індикація
Зв'язок відсутній	
Слабкий	
Сильний	

- За використання Miracast®/Mirror-Link™

Рівень	Індикація
Зв'язок відсутній	
Слабкий	
Сильний	



- Якщо функція Wi-Fi®/Miracast® відключена, піктограма не відображається.

Відображення рівня заряду акумуляторної батареї підключеного пристрою

Рівень заряду, відображуваний на екрані, не завжди збігається з рівнем, відображуваним на дисплеї підключеного Bluetooth®-пристрою.

Рівень заряду акумуляторної батареї може взагалі не відобразитися, оскільки це залежить від типу підключеного Bluetooth®-пристрою.

Ця система не забезпечує зарядження пристрою.

Рівень заряду	Індикація
Повністю розряджений	
Повністю заряджений	

Відображення стану підключення Bluetooth®-телефону

Антенна для Bluetooth®-зв'язку вбудована в панель приладів.




Якість Bluetooth®-зв'язку може погіршитися або система може не працювати, якщо Bluetooth®-телефон вико-

ристовується за таких умов та/або в таких місцях:

Мобільний телефон закритий сторонніми об'єктами (наприклад, коли він знаходиться за сидінням, у відділенні для рукавичок або консольному відділенні).

Мобільний телефон торкається або накритий металевим предметом.



Тримайте Bluetooth®-телефон в місці з хорошим Bluetooth®-зв'язком.

Індикація	Значення
 (Синій)	Означає, що Bluetooth®-зв'язок хороший.
 (Сірий)	Означає, що якість звуку під час телефонної розмови може бути погіршена.
	Означає, що мобільний телефон не підключений через Bluetooth®.

Екран «Налаштування»

Екран «Налаштування»

Натисніть кнопку SETUP або кнопку MENU, а потім виберіть «Налаштування», щоб відобразити екран «Налаштування». Можна налаштувати всі пункти, відображувані на екрані «Налаштування».



- A** Виберіть, щоб змінити мову, налаштування робочих звуків тощо. (→стор. 57)
- B** Виберіть, щоб налаштувати Bluetooth®-пристрій та систему Bluetooth®. (→стор. 38)
- C** Виберіть, щоб налаштувати аудіо. (→стор. 137)
- D** Виберіть, щоб вибрати рінгтон, відредагувати контактні дані тощо. (→стор. 180)

- E** Виберіть, щоб налаштувати головні вказівки. (→стор. 60)
- F** Виберіть, щоб змінити налаштування автомобіля. (→стор. 61)
- G** Виберіть, щоб змінити налаштування карти, дорожню інформацію, конфігурацію маршруту тощо.*¹ (→стор. 102, 105, 107)
- H** Виберіть, щоб налаштувати Wi-Fi®-зв'язок. (→стор. 45)
- I** Виберіть, щоб змінити налаштування Toyota онлайн.*² (→стор. 205)

*¹: Тільки моделі із функцією навігації.


*²: Ця функція може бути недоступна в деяких країнах чи регіонах.

Використання екрана з картою*


*: Моделі із функцією навігації

Відображення поточного місцеположення автомобіля на екрані з картою

1 Натисніть кнопку MAP.



2 На карті відобразиться поточне місцеположення автомобіля.




Можна виконати зазначені нижче налаштування.


- Зміна схеми карти → стор. 70
- Відображення 3D-карти → стор. 70

Переміщення зображення карти на екрані

1 Виберіть потрібну точку на карті.




- Перемістіть пальцем вибрану точку на карті в центр екрана.
- Можна вибирати дотиком, злегка змахувати та збільшувати/зменшувати карту на екрані.




- Натисніть кнопку MAP, щоб повернутися до відображення поточного місцеположення.
- Детальніше щодо керування картою на екрані: → стор. 69

Збільшення/зменшення масштабу карти на екрані

■ Збільшення масштабу карти

- 1 Виберіть  на екрані з картою.
- 2 Виберіть "+" або розведіть притиснуті до екрана пальці. (→стор. 69)

■ Зменшення масштабу карти


- 1 Виберіть  на екрані з картою.
- 2 Виберіть “-” або зведіть притиснуті до екрана пальці. (→стор. 69)


Прокладання маршруту*


*: Моделі із функцією навігації

Задавання пункту призначення

- 1 Натисніть кнопку MAP.



- 2 Виберіть  на екрані з картою.
- 3 Знайдіть пункт призначення.





- Існує кілька способів пошуку потрібного пункту призначення. (→стор. 78)
- 4 Виберіть «Почати».
 - Має відобразитися прокладений маршрут. (→ стор. 87)
 - 5 Виберіть «Пункт призначення».
 - Прокладений маршрут відображається на екрані та надаються голосові вказівки щодо руху.


Припинення навігації за маршрутом

Якщо зникає потреба у вказівках щодо руху до пункту призначення, наприклад, коли водій знає дорогу, можна припинити навігацію за маршрутом.

- 1 Натисніть кнопку MAP.



- 2 Виберіть  на екрані з картою.
- 3 Виберіть «Викл. вказівки».





Реєстрація домашньої адреси*


*: Моделі із функцією навігації

Реєстрація домашньої адреси

- 1 Натисніть кнопку MAP.




- 2 Виберіть  на екрані з картою.
- 3 Виберіть «Вибране».
- 4 Виберіть «Домашній».





- 5 Виберіть «Так».
- 6 Виконайте пошук домашньої адреси.
 - Існує кілька способів пошуку домашньої адреси. (→стор. 78)
- 7 Виберіть «Ввести».
 - Реєстрація домашньої адреси завершена.
 - Редагування назви, адреси та маршруту: →стор. 100

Задавання домашньої адреси як пункту призначення

- 1 Натисніть кнопку MAP.



- 2 Виберіть  на екрані з картою.
- 3 Виберіть «Домашній».



- Вибір альтернативного маршруту (на відміну від рекомендованого). (→стор. 87)
- Прокладений маршрут відображається на екрані та надаються голосові вказівки щодо руху.

Основна функція

2

2-1. Загальна інформація (перед початком використання системи)	
Стартовий екран	24
Сенсорний екран	25
Головний екран	27
Введення літер і цифр/ Керування списками.....	28
Налаштування екрана	31
Синхронізація мультиінформаційного дисплея з системою	33
2-2. Підключення пристроїв	
Реєстрація/Підключення Bluetooth®-пристрою	34
Налаштування Bluetooth®	38
Підключення до інтернету/ Miracast® через Wi-Fi®	45
2-3. Apple CarPlay/Android Auto™	
Apple CarPlay/Android Auto	50
2-4. Інші налаштування	
Загальні налаштування	57
Налаштування голосових вказівок	60
Налаштування автомобіля	61

В автомобілях, що продаються за межами Європи, деякі функції під час руху можуть бути недоступні.

Стартовий екран

Із переведенням замка запалювання <перемикача живлення> в положення ACC або ON відобразиться стартовий екран і система запуститься.

Екран із застереженням

Через кілька секунд відобразиться екран із застереженням.

Виберіть «Продовжити» або зачекайте приблизно 5 секунд, після чого екран із застереженням автоматично зміниться на наступний екран.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- У разі зупинки автомобіля з працюючим двигуном <працюючою гібридною системою> з міркувань безпеки потрібно ввімкнути стоянкове гальмо.

Перезапуск системи

Якщо система працює зі значними затримками, її можна перезапустити.





- 1 Натисніть і утримуйте регулятор POWER VOLUME протягом 3 секунд або довше.



Сенсорний екран

Жести керування сенсорним екраном

Керуйте системою, приклавши палець до сенсорного екрана.

Дії	Опис	Результат
	<ul style="list-style-type: none"> • Дотик <p>Коротко торкніться екрана та приберіть палець.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Вибір пункту на екрані
	<ul style="list-style-type: none"> • Пересування¹ <p>Прикладіть палець до екрана та переведіть палець в потрібному напрямку.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Прокручування списку • Переміщення зображення карти на екрані² • Переміщення пунктів у списку
	<ul style="list-style-type: none"> • Змах¹ <p>Швидко проведіть пальцем по екрану.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Прокручування екранних сторінок • Переміщення зображення карти на екрані²
	<ul style="list-style-type: none"> • Зведення/ Розведення^{2, 3} <p>Зведіть або розведіть прикладені до екрана пальці.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Зміна масштабу карти²

¹: Описані вище дії можна виконувати не на всіх екранах.

²: Моделі із функцією навігації.

³: Додаток Apple CarPlay Maps не підтримує керування мультисенсорними жестами, що передбачають стискання зображення.

- Система може по-різному реагувати на змах, що залежить від висоти автомобіля над рівнем моря.

Використання сенсорного екрана

Керування системою здійснюється переважно за допомогою кнопок на екрані. (Детальніше щодо кнопок на екрані див. у цьому посібнику.)



Натискання кнопок на екрані супроводжується звуковим сигналом. (Налаштування звукового сигналу: →стор. 57)



ПРИМІТКА

- Щоб запобігти пошкодженню екрана, легко торкайтеся кнопок пальцем.
- Заборонено торкатися екрана сторонніми предметами.
- Видаляйте з екрана відбитки пальців за допомогою серветки для очищення скла. Не використовуйте для очищення екрана хімічні мийні засоби, оскільки вони можуть пошкодити сенсорний екран.
- Не використовуйте для очищення екрана засоби, які можуть спричинити знебарвлення: Органічні (бензол, бензин, спирт тощо) та лужні розчинники.

- Якщо система не реагує на натискання екранної кнопки, приберіть палець від екрана та знову торкніться кнопки.
- Неможливо натиснути затемнені екранні кнопки.
- Якщо екран холодний, виведене на нього зображення може стати темнішим, а рухомі зображення – дещо спотвореними.
- У дуже холодну погоду зображення на екрані можуть не відображатися, а дані, введенні користувачем, можуть бути видалені. Також можливе ускладнене натискання екранних кнопок.

- Якщо дивитися на екран через поляризовані сонцезахисні окуляри, він може здаватися занадто темним і дані на ньому можуть бути нечитабельними. У такому разі потрібно дивитися на екран під іншим кутом, змінити налаштування екрана або зняти сонцезахисні окуляри.
- Якщо на екрані відображається , виберіть , щоб повернутися до попереднього екрана.

Кнопки сенсорного екрана

На робочих ділянках сенсорного екрана встановлені ємнісні датчики дотику, які можуть не працювати належним чином за таких умов:

- Поверхня екрана забруднена або волога
- Наявність поблизу екрана джерела сильних електромагнітних хвиль
- Торкання екрана рукою в рукавичці
- Торкання екрана нігтем
- Натискання кнопок стилусом
- Торкання долонею робочої зони іншої екранної кнопки


- Занадто швидке торкання кнопки
 - Торкання або перекривання робочої зони екранної кнопки металевим предметом, що може призвести до порушення роботи екрана:
 - Картки з магнітною ізоляцією
 - Металева фольга, наприклад з пачки сигарет
 - Гаманець або сумка з металевими елементами
 - Монети
 - Диски, такі як CD або DVD
 - Натискання серветкою робочої зони екранної кнопки під час очищення екрана може призвести до випадкового спрацювання цієї кнопки.
 - Якщо торкнутися екранної кнопки під час переведення замка запалювання <перемикача живлення> в положення ACC або ON, кнопка може не спрацювати належним чином. У такому разі потрібно прибрати будь-які сторонні предмети, які можуть торкатися екрана, перевести замок запалювання <перемикач живлення> в положення OFF, а потім у положення ACC або ON, або перезапустити систему, натиснувши і утримавши регулятор POWER VOLUME протягом 3 секунд або довше.
-
- Можна змінити рівень чутливості кнопок сенсорного екрана. (→стор. 57)

Використання головного екрана


На головному екрані можуть одночасно відображатися кілька екранів, наприклад, екрани аудіо/візуальної системи, системи «Вільні руки» та годинника.

Використання головного екрана

- 1 Натисніть кнопку HOME.



- 2 Переконайтеся, що відобразився головний екран.




- Вибір одного з екранів призведе до його відображення в повноекранному режимі.
-
- Можна змінити відображувану інформацію та сегменти на головному екрані.
 - Для головного екрана передбачено кілька типів компоновки сегментів.


Налаштування головного екрана

Можна змінити відображувану інформацію/сегменти на головному екрані.

- 1 Натисніть кнопку SETUP.



- Якщо екран загальних налаштувань не відобразився, виберіть «Загальні».
- 2 Виберіть «Налаштування стартового екрана».
 - 3 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.




- A Виберіть пункти і сегменти, які відобразатимуться на головному екрані.

Введення літер і цифр/Керування списками

Введення літер і цифр

Щоб здійснити пошук потрібного пункту призначення за адресою, назвою тощо або ввести певні дані, потрібно ввести на екрані відповідні літери та цифри.



- A Текстове поле. Відображаються символи, що вводяться.
- B Виберіть, щоб видалити один символ. Натисніть і утримуйте, щоб продовжити видалення символів.
- C Виберіть, щоб вибрати з запропонованих результатів пошуку.* (→стор.29)
- D Виберіть, щоб відобразити повний список запропонованих результатів, якщо їх більше одного.* (→стор. 29)
- E Виберіть, щоб ввести потрібні символи.
- F Виберіть, щоб ввести літери нижнього або верхнього регістру.


- G** Виберіть, щоб змінити тип символів.
- H** Виберіть, щоб змінити тип символів та розкладку клавіатури.
- I** Виберіть, щоб поставити пробіл перед курсором.

*: Ці функції недоступні за певних вибраних мов.


- За відображення < > вибір цих символів призведе до переміщення курсора в межах текстового поля.

Зміна типу символів та розкладки клавіатури

- 1 Виберіть .




- 2 Виберіть відповідні тип символів і розкладку клавіатури, а потім виберіть «ОК».




Зміна типу символів

- 1 Виберіть «Зміна типу».



- 2 Виберіть відповідний тип символів.



- Залежно від відображуваного екрана зміна символів клавіатури може бути неможливою.


Відображення запропонованих результатів пошуку*

*: Ці функції недоступні за певних вибраних мов.


Із введенням символів система відсортовує текстові варіанти, які починаються з символів, які Ви вводите, та формує список можливих результатів пошуку.

- 1 Введіть текст.

- 2 Виберіть відповідний результат пошуку.



- Щоб вибрати один із невідображених результатів, виберіть **...**, а потім виберіть відповідний результат пошуку з відображеного списку.



Екран зі списком




Після введення символів може відобразитися екран зі списком результатів пошуку. Після відображення списку прокрутіть його за допомогою відповідної екранної кнопки.

Прокручування списку на екрані

Після відображення списку прокрутіть його за допомогою відповідної екранної кнопки.



- A** Для прокручування списку вгору/вниз змахніть пальцем по екрану вгору/вниз.
- B** Виберіть, щоб перейти до попередньої або наступної сторінки. Натисніть і утримуйте, щоб прокрутити весь список.
- C** Позначення положення відображеного запису в списку.
Для прокручування сторінок вгору/вниз пересуньте повзунок.

- Позначка  праворуч від запису свідчить про те, що назва складається з великої кількості літер.¹
- Виберіть , щоб прокрутити назву до кінця.
- Виберіть , щоб перейти на початок назви.
- У списку відображаються результати пошуку, навіть якщо адресу чи назву введено не повністю.
- Список відображається автоматично, якщо введено максимальну кількість символів або результати пошуку можуть розміститися на одній екранній сторінці.
- Кількість запропонованих результатів пошуку відображається в правій частині екрана. Якщо кількість запропонованих результатів пошуку становить понад 999, на екрані відобразяться «зірочки».²

¹: Ці функції недоступні за певних вибраних мов.

²: За наявності.


Пошук списку

Найбільш відповідні результати пошуку відображаються на початку списку.

- 1 Виберіть .



- 2 Введіть текст.



- 3 Виберіть «Пошук».

 - Відобразиться список.


Налаштування екрана

Можна відрегулювати контрастність і яскравість екрана, а також налаштувати зображення, що виводиться з камери. Також можна вимкнути екран та/або перевести його в денний чи нічний режим.


(Детальніше про налаштування екрана аудіо/візуальної системи: → стор. 117)

Відображення екрана налаштування

- 1 Натисніть кнопку MENU.



- 2 Виберіть «Відобразити».
- 3 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.



- A** Виберіть, щоб вимкнути екран. Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку.
 - B** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути денний режим. (→стор. 32)
 - C** Виберіть, щоб відрегулювати параметри екрана. (→стор. 32)
 - D** Виберіть, щоб відрегулювати зображення з камери. (→стор. 32)
-
- Якщо дивитися на екран через поляризовані сонцезахисні окуляри, зображення на екрані може мати райдужні розводи, що пов'язано з оптичними особливостями екрана. Якщо це заважає, керуйте сенсорним екраном, знявши поляризовані сонцезахисні окуляри.

Перемикання між денним і нічним режимами

Залежно від положення перемикача фар вмикається денний або нічний режим екрана. Ця функція працює за ввімкнених фар.

- 1 Виберіть «Денний режим».

- Якщо увімкнути денний режим екрана за ввімкнених фар, цей режим зберігається, навіть якщо вимкнути двигун <гібридну систему>.

Регулювання контрастності/яскравості

Можна відрегулювати контрастність і яскравість екрана відповідно до рівня зовнішнього освітлення.

- 1 Виберіть «Загальні» або «Камера».
- 2 Виберіть потрібний пункт.

- Тільки екран «Відобразити (Загальні)»: Виберіть < або >, щоб вибрати потрібний дисплей.

- «Контраст»
 - + : Виберіть, щоб збільшити контрастність екрана.
 - : Виберіть, щоб зменшити контрастність екрана.
- «Яскравість»
 - + : Виберіть, щоб збільшити яскравість екрана.
 - : Виберіть, щоб зменшити яскравість екрана.

Синхронізація мультиінформацій- ного дисплея з системою

Зазначені нижче функції системи синхронізуються з мультиінформаційним дисплеєм на панелі приладів:

- Телефон*
- Аудіо

тощо.

Керування цими функціями можна здійснювати за допомогою органів керування мультиінформаційним дисплеєм, розташованих на кермі. Детальніше див. у «Посібнику користувача».

*: За з'єднання з Apple CarPlay ця функція буде недоступна.

Реєстрація/ Підключення Bluetooth®- пристрою

Щоб користуватися системою «Вільні руки», спочатку потрібно зареєструвати Bluetooth®-телефон у системі.

Після реєстрації телефону можна використовувати систему «Вільні руки».

Цю процедуру не можна виконувати під час руху автомобіля.

За з'єднання з Apple CarPlay функції Bluetooth® системи стають недоступними і підключені Bluetooth®-пристрої відключаються.

За підключення до Android Auto Bluetooth®-зв'язок встановлюється автоматично.


За з'єднання з Android Auto неможливо скористатися деякими функціями Bluetooth®, крім системи «Вільні руки».

Перша реєстрація Bluetooth®-телефону

■ Реєстрація з системи

- 1 Увімкніть функцію Bluetooth® в налаштуваннях мобільного телефону.
 - Ця функція є недоступною, якщо опція Bluetooth® у налаштуваннях мобільного телефону вимкнена.


2 Натисніть кнопку MENU.




3 Виберіть «Телефон».

- Операції до цього етапу також можна виконати, натиснувши кнопку PHONE на панелі.

4 Виберіть «Так», щоб зареєструвати телефон.




5 Виберіть потрібний Bluetooth®-пристрій.




- За відсутності в списку потрібного Bluetooth®-пристрою виберіть «Якщо не вдається знайти...» та дотримуйтеся вказівок на екрані або виконайте реєстрацію з пристрою. (→стор. 36)

- 6** Зареєструйте Bluetooth®-пристрій за допомогою Вашого Bluetooth®-пристрою.




- Детальніше про роботу Bluetooth®-пристрою див. в Інструкції з його експлуатації.
- Для сумісних з SSP (Безпечне просте підключення) Bluetooth®-пристроїв PIN-код не потрібен. Залежно від типу Bluetooth®-пристрою, що підключається, на екрані цього пристрою може відобразитися повідомлення із запитом на підтвердження реєстрації. Виконайте операції на екрані Bluetooth®-пристрою, зазначені в повідомленні із запитом.

- 7** Переконайтеся, що відобразився вказаний нижче екран, що свідчить про успішне підключення.




- Зареєстрований пристрій підключається до системи.
 - На цьому етапі функції Bluetooth® можуть досі залишатися недоступними.
- 8** Переконайтеся, що відображається напис «Підключено», що свідчить про успішне завершення процедури реєстрації.




- За відображення повідомлення про помилку здійсніть ще одну спробу, дотримуючись вказівок на екрані.
- Якщо мобільний телефон після підключення не працює належним чином, вимкніть і знову увімкніть його, а потім знову підключіть.

■ Реєстрація з телефону


- 1 Виберіть «Якщо не вдається знайти...».



- 2 Виберіть «Виконайте реєстрацію з телефону».



- 3 Переконайтеся, що відобразився вказаний нижче екран, та реєструйте Bluetooth®-пристрій з самого пристрою.



- Детальніше про роботу Bluetooth®-пристрою див. в Інструкції з його експлуатації.
- Для сумісних з SSP (Безпечне просте підключення) Bluetooth®-

пристроїв PIN-код не потрібен. Залежно від типу Bluetooth®-пристрою, що підключається, на екрані цього пристрою може відобразитися повідомлення із запитом на підтвердження реєстрації. Виконайте операції на екрані Bluetooth®-пристрою, зазначені в повідомленні із запитом.

- 4 Виконайте операції, зазначені в «Перша реєстрація Bluetooth®-телефону», починаючи з кроку 7. (→стор. 34)

Перша реєстрація Bluetooth®-аудіопрогравача

Щоб користуватися Bluetooth®-аудіо, спочатку потрібно зареєструвати аудіопрогравач у системі.


Після реєстрації аудіопрогравача можна використовувати Bluetooth®-аудіо.

Цю процедуру не можна виконувати під час руху автомобіля.

Детальніше про реєстрацію Bluetooth®-пристрою: →стор. 41

- 1 Увімкніть функцію Bluetooth® в налаштуваннях аудіопрогравача.
- Ця функція є недоступною, якщо опція Bluetooth® в налаштуваннях аудіопрогравача вимкнена.

2 Натисніть кнопку AUDIO.



- 3 Виберіть «Джерело» на екрані аудіо або ще раз натисніть кнопку AUDIO.
- 4 Виберіть «Bluetooth».
- 5 Виберіть «Так», щоб зареєструвати аудіопрогравач.
- 6 Виконайте операції, зазначені в «Перша реєстрація Bluetooth®-телефону», починаючи з кроку 5. (→стор. 34)

Профілі

Ця система підтримує зазначені нижче сервіси.

■ Специфікація Bluetooth® Core

- Вер. 1.1 (Рекомендовано: Вер. 4.2)

■ Профілі:

- HFP (Hands Free Profile) Вер. 1.0 (Рекомендовано: Вер. 1.7)
 - Цей профіль дозволяє здійснювати/приймати телефонні дзвінки в режимі «Вільні руки» з використанням мобільного телефону. Передбачено функції вхідних і вихідних телефонних дзвінків.
- OPP (Object Push Profile) Вер.1.1 (Рекомендовано: Вер. 1.2)
 - Цей профіль дозволяє передавати дані контактів.

- PBAP (Phone Book Access Profile) Вер. 1.0 (Рекомендовано: Вер. 1.2)
 - Цей профіль дозволяє передавати дані телефонного довідника.
- MAP (Message Access Profile) Вер. 1.0 (Рекомендовано: Вер. 1.2)
 - Цей профіль дозволяє використовувати функції керування телефонними повідомленнями.
- SPP (Serial Port Profile) Рекомендовано: Вер. 1.2
 - Цей профіль дозволяє використовувати функцію Toyota онлайн.
- PAN (Personal Area Networking) Рекомендовано: Вер. 1.0
 - Цей профіль дозволяє використовувати функцію Toyota онлайн.
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Вер. 1.0 (Рекомендовано: Вер. 1.3)
 - Цей профіль дозволяє передавати стереоаудіо або високоякісний звук на аудіо/візуальну систему.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Вер. 1.0 (Рекомендовано: Вер. 1.6)
 - Цей профіль дозволяє дистанційно керувати аудіо/візуальною системою.

- Ця система може бути сумісною не з усіма Bluetooth®-пристроями.

- Якщо мобільний телефон не підтримує HFP, може виявитися неможливою реєстрація Bluetooth®-телефону або використання профілів OPP, PBAP, MAP, SPP чи PAN.

- Якщо версія підключеного Bluetooth®-пристрою є більш ранньою ніж рекомендовано або несумісною, Bluetooth®-пристрій може не працювати належним чином.

- Сертифікація




Bluetooth є зареєстрованою торговою маркою Bluetooth SIG, Inc.

Налаштування Bluetooth®


Відображення екрана налаштування Bluetooth®

- 1 Натисніть кнопку SETUP.



- 2 Виберіть «Bluetooth».
- 3 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.

Екран налаштування Bluetooth®



- A** Підключення Bluetooth®-пристрою та редагування інформації про Bluetooth®-пристрій. (→стор. 39, 41)
- B** Реєстрація Bluetooth®-пристрою. (→стор. 41)
- C** Видалення Bluetooth®-пристрою. (→стор. 41)
- D** Налаштування системи Bluetooth®. (→стор. 43)


- За з'єднання з Apple CarPlay ця функція буде недоступна.
- За з'єднання з Android Auto деякі функції будуть недоступні.

Підключення Bluetooth®-пристрою

Можна зареєструвати до 5 Bluetooth®-пристроїв (телефони (HFP) і аудіопрогравачі (AVP)).

Якщо зареєстровано більше 1 Bluetooth®-пристрою, виберіть, який саме пристрій потрібно підключити.

- 1 Виведіть екран налаштування Bluetooth®. (→стор. 38)
- 2 Виберіть «Зареєстрований пристрій».
- 3 Виберіть пристрій, який потрібно підключити.



«Додати»: Реєстрація Bluetooth®-пристрою (→стор. 41)

«Рекомендовані параметри пристрою»: Виберіть, щоб змінити пріоритет автоматичного підключення зареєстрованих Bluetooth®-пристроїв. (→стор. 43)

«Видалити»: Видалення Bluetooth®-пристрою (→стор. 41)


 : Телефон

 : Аудіопрогравач

 : Сумісна робота телефону/смартфона

- Піктограма поточного підключеного пристрою відображається кольоровою.
- Вибір піктограми невідключеного пристрою призведе до перемикавання на цей пристрій.
- За відсутності в списку потрібного Bluetooth®-пристрою виберіть «Додати новий пристрій», щоб зареєструвати його. (→стор. 41)

4 Виберіть потрібне з'єднання.



«Відомості про пристрій»: Виберіть, щоб підтвердити та змінити інформацію про Bluetooth®-пристрій. (→стор. 41)

► Якщо підключено інший Bluetooth®-пристрій

- Для відключення Bluetooth®-пристрою виберіть «Так».

5 Із завершенням підключення має відобразитися екран підтвердження.

- За відображення повідомлення про помилку здійсніть ще одну спробу, дотримуючись вказівок на екрані.

- Якщо підключення пристрою здійснюється під час відтворення Bluetooth®-аудіо, це може вимагати деякого часу.

- Залежно від типу Bluetooth®-пристрою, що підключається, може знадобитися виконання додаткових дій на екрані цього пристрою.
- У разі відключення Bluetooth®-пристрою рекомендовано робити це за допомогою системи.

Підключення Bluetooth®-пристрою в інший спосіб (з головного екрана телефону)

→стор. 166

Підключення Bluetooth®-пристрою в інший спосіб (з екрана налаштування телефону)

→стор. 180

Підключення Bluetooth®-пристрою в інший спосіб (з екрана Bluetooth®-аудіо)

→стор. 132

■ Режим автоматичного підключення

Щоб активувати режим автоматичного підключення, увімкніть «Bluetooth» (→стор. 43). Розмістіть Bluetooth®-пристрій у місці, де забезпечується якісне з'єднання.

- Із переведенням замка запалювання <перемикача живлення> в положення ACC або ON система здійснює пошук зареєстрованих пристроїв.
- Система виконає підключення останнього з раніше підключених зареєстрованих пристроїв, якщо він перебуває в радіусі її дії. Якщо за активованої функції пріоритету автоматичного підключення сис-

тема виявляє кілька зареєстрованих Bluetooth®-телефонів, вона автоматично підключить Bluetooth®-телефон, який має найвищий пріоритет. (→стор. 43)

■ Підключення вручну

За невдалого автоматичного підключення або вимкненої опції «Bluetooth» потрібно підключити Bluetooth®-пристрій вручну.

- 1 Виведіть екран налаштування Bluetooth®. (→стор. 38)
- 2 Виконайте операції, зазначені в «Підключення Bluetooth®-пристрою», починаючи з кроку 2. (→стор. 39)

■ Перепідключення Bluetooth®-телефону

Якщо Bluetooth®-телефон відключається через поганий зв'язок із системою Bluetooth®, коли замок запалювання <перемикач живлення> переведений у положення ACC або ON, система автоматично виконає перепідключення Bluetooth®-телефону.

Реєстрація Bluetooth®-пристрою

Можна зареєструвати до 5 Bluetooth®-пристроїв.

Сумісні з Bluetooth® телефони (HFP) і аудіопрогравачі (AVP) можна зареєструвати одночасно.

Цю процедуру не можна виконувати під час руху автомобіля.


- 1 Виведіть екран налаштування Bluetooth®. (→стор. 38)
- 2 Виберіть «Додати новий пристрій».
 - ▶ Якщо підключено інший Bluetooth®-пристрій
 - Для відключення Bluetooth®-пристрою виберіть «Так».
 - ▶ Якщо вже зареєстровано 5 Bluetooth®-пристроїв
 - Потрібно зареєструвати новий пристрій замість одного з раніше зареєстрованих. Виберіть «Так», щоб вибрати пристрій, замість якого буде зареєстрований новий пристрій.
- 3 Виконайте операції, зазначені в «Перша реєстрація Bluetooth®-телефону», починаючи з кроку 5. (→стор. 34)

Видалення Bluetooth®-пристрою

Цю процедуру не можна виконувати під час руху автомобіля.

- 1 Виведіть екран налаштування Bluetooth®. (→стор. 38)
- 2 Виберіть «Видалення пристрою».

- 3 Виберіть потрібний пристрій.



- 4 Виберіть «Так» після відображення екрана підтвердження.
- 5 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.

- 3 видаленням Bluetooth®-телефону також видаляються контактні дані.


Редагування інформації про Bluetooth®-пристрій

Інформація про Bluetooth®-пристрій може відобразитися на екрані. Відображувану інформацію можна редагувати.



Цю процедуру не можна виконувати під час руху автомобіля.

- 1 Виведіть екран налаштування Bluetooth®. (→стор. 38)
- 2 Виберіть «Зареєстрований пристрій».
- 3 Виберіть пристрій, інформацію про який потрібно відредагувати.

4 Виберіть «Відомості про пристрій».



5 Підтвердьте та змініть інформацію про Bluetooth®-пристрій.



A Відображення назви Bluetooth®-пристрою. Можна ввести будь-яку назву. (→стор. 42)

B Виберіть, щоб задати метод підключення Bluetooth®-аудіопрогравача. (→стор. 42)

C Адреса пристрою є унікальною, тому її неможливо змінити.

D Відображення номера Bluetooth®-телефону.

E Профіль сумісності Bluetooth®-пристрою.

F Виберіть, щоб відновити початкові налаштування.

● Якщо 2 Bluetooth®-пристрої зареєстровано під ідентичними назвами, їх можна розрізнити за адресою.

● Залежно від типу телефону деяка інформація може не відображатися.

Зміна назви пристрою

1 Виберіть «Назва пристрою».


2 Введіть назву та виберіть «ОК».

● Навіть якщо змінити назву пристрою, зареєстрована в Bluetooth®-пристрої назва залишиться незмінною.

Задавання методу підключення аудіопрогравача

1 Виберіть «Підключити аудіопрогравач із».

2 Виберіть потрібний метод підключення.



«Автомобіль»: Виберіть, щоб підключити аудіопрогравач з автомобільної аудіо/візуальної системи.


«Пристрій»: Виберіть, щоб підключити автомобільну аудіо/візуальну систему з аудіопрогравача.

- Залежно від аудіопротравача можна вибрати більш відповідний метод підключення – «Автомобіль» або «Пристрій». Детальніше див. в інструкції з експлуатації аудіопротравача.

Екран «Розширені параметри»

Можна підтвердити та змінити налаштування Bluetooth®.

- 1 Виведіть екран налаштування Bluetooth®. (→стор. 38)
- 2 Виберіть «Розширені параметри».
- 3 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.



- Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути Bluetooth®. (→стор. 43)
- Виберіть, щоб змінити пріоритет автоматичного підключення зареєстрованих Bluetooth®-пристроїв. (→стор. 43)
- Виберіть, щоб відредагувати інформацію про систему. (→стор. 44)
- Виберіть, щоб відновити початкові налаштування.

Зміна «Bluetooth»

- 1 Виберіть «Bluetooth».

Якщо «Bluetooth» увімкнено:

Із переведенням замка запалювання <перемикача живлення> в положення ACC або ON відбувається автоматичне підключення Bluetooth®-пристрою.

Якщо «Bluetooth» вимкнено:


Bluetooth®-пристрій відключений, і система не виконуватиме його підключення.

- Під час руху автомобіля стан автоматичного підключення може змінитися з «Вимк.» на «Увімк.», але не може змінитися з «Увімк.» на «Вимк.».

Встановлення пріоритету автоматичного підключення

Можна змінити пріоритет автоматичного підключення зареєстрованих Bluetooth®-пристроїв.

- 1 Виберіть «Рекомендовані параметри пристрою».
- 2 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.




- Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути пріоритет автоматичного підключення.

- B** Виберіть, щоб змінити пріоритет автоматичного підключення зареєстрованих Bluetooth®-телефонів. (→стор. 44)
- C** Виберіть, щоб змінити пріоритет автоматичного підключення зареєстрованих Bluetooth®-аудіопрогравачів. (→стор. 44)
- D** Виберіть, щоб відновити початкові налаштування.

■ Зміна пріоритету автоматичного підключення Bluetooth®-пристроїв

- 1** Виберіть «Рекомендовані телефони» або «Рекомендовані аудіопрогравачі».
- 2** Виберіть потрібний Bluetooth®-пристрій та виберіть «Пересунути вгору» або «Пересунути вниз», щоб змінити порядок автоматичного підключення.





- Нещодавно зареєстрованому Bluetooth®-пристрою автоматично присвоюється найвищий пріоритет.

Редагування інформації про систему

- 1** Виберіть «Інформація про систему».

- 2** Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.



- A** Відображення назви системи. Можна ввести будь-яку назву. (→стор. 45)
- B** PIN-код, використовуваний під час реєстрації Bluetooth®-пристрою. Можна ввести будь-який код. (→стор. 45)
- C** Адреса пристрою є унікальною, тому її неможливо змінити.
- D** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення стану телефону.
- E** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення стану аудіопрогравача.
- F** Профіль сумісності системи.
- G** Виберіть, щоб відновити початкові налаштування.

■ Редагування назви системи

- 1 Виберіть «Назва системи».
- 2 Введіть назву та виберіть «ОК».

■ Редагування PIN-коду


- 1 Виберіть «PIN-код системи».
- 2 Введіть PIN-код та виберіть «ОК».

Підключення до інтернету/Miracast® через Wi-Fi®

За допомогою функції Wi-Fi® системи можна користуватися Miracast®, додатками Toyota онлайн тощо.


Відображення екрана налаштування Wi-Fi®


- 1 Натисніть кнопку SETUP.



- 2 Виберіть «Wi-Fi».
- 3 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.

Екран налаштування Wi-Fi®





- A** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути Wi-Fi®. (→стор.46)
- B** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути доступ до мережі.^{*1}
- C** Відображення назви підключеної мережі^{*1}
- D** Виберіть, щоб почати пошук доступних для підключення мережі.^{*1} (→стор. 46)
- E** Виберіть, щоб швидко підключитися до сумісного з WPS Wi-Fi® пристрою.^{*1} (→стор. 47)
- F** Виберіть, щоб змінити розширені налаштування мережі Wi-Fi®.^{*1} (→стор. 47)
- G** Відображення стану Miracast®-з'єднання^{*2}

«Увімк.»: Підключено

«Вимк.»: Не підключено

^{*1}: Моделі із функцією навігації.

^{*2}: Стан Miracast® відображається тільки за підключення моделей, що підтримують Miracast®.

Вмикання/вимкнення функції Wi-Fi®


За ввімкненої функції можна вибрати пункти «Доступні мережі» та «Просте налаштування».



- 1 Виведіть екран налаштування Wi-Fi®. (→стор. 45)
- 2 Виберіть «Живлення Wi-Fi».
- З вибором цього пункту вмикається/вимикається «Живлення Wi-Fi».

Підключення до мережі

Можна знайти та підключитися до доступних мереж.

- 1 Виведіть екран налаштування Wi-Fi®. (→стор. 45)
- 2 Виберіть «Доступні мережі».
- 3 Виберіть потрібну мережу.



- Якщо вибрати мережу з позначкою , відобразиться віконце для введення пароля, після чого потрібно ввести пароль і натиснути «ОК».
- Мережа, вибрана як «Основна мережа», позначена .

«Детальніше»: Виберіть, щоб відобразити детальну інформацію про мережу.

«Додати мережу Wi-Fi»: Виберіть, щоб додати мережу Wi-Fi®, яка не відображається на екрані з результатами пошуку.

■ Додавання мережі Wi-Fi®


Можна додати доступні мережі, які не відображаються на екрані з результатами пошуку.

- 1 Виберіть «Додати мережу Wi-Fi».
- 2 Введіть назву мережі та виберіть «ОК».
- 3 Виберіть тип захисту.
- 4 Введіть пароль та виберіть «ОК».

Швидке підключення

Якщо для пристрою Wi-Fi® передбачено Wi-Fi Protected Setup™ (Безпечне налаштування Wi-Fi), його можна підключити значно швидше.


- 1 Виведіть екран налаштування Wi-Fi®. (→стор. 45)
- 2 Виберіть «Просте настроювання».
- 3 Виберіть «PIN-код» або «Натисніть кнопку», як визначено пристроєм.



- 4 Підключіть пристрій Wi-Fi®.

Розширені налаштування мережі Wi-Fi®

- 1 Виведіть екран налаштування Wi-Fi®. (→стор. 45)
- 2 Виберіть «Розширені параметри».
- 3 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.



- Виберіть, щоб змінити порядок або видалити основні мережі зі списку. (→стор. 48)
- Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути автоматичне підключення до основних мереж. За вибраного «Увімк.» система автоматично підключатиметься до основних зареєстрованих мереж.
- Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення повідомлення про автоматичне підключення.
- Виберіть, щоб відновити початкові налаштування.

Налаштування основних мереж

Будь-яка з мереж, до якої в минулому було здійснено підключення, задається як основна. Можна змінити пріоритет підключення мереж.

- 1 Виберіть «Перевпорядкувати/видалити основні мережі».
- 2 Виберіть потрібну мережу, а потім виберіть «Пересунути вгору» або «Пересунути вниз», щоб змінити пріоритет підключення до мережі.

«Видалити»: Виберіть, щоб видалити мережу.

- За поточного підключення до мережі неможливо змінити налаштування цієї мережі.

Рекомендації щодо використання функції Wi-Fi®

- Wi-Fi® є зареєстрованою торговою маркою Wi-Fi Alliance®.
- У разі перебування автомобіля поблизу радіоантени, радіостанції або іншого джерела потужних радіохвиль комунікація може уповільнитися або взагалі зникнути.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовуйте пристрої Wi-Fi® тільки коли це безпечно та не заборонено законом.

- Аудіосистема автомобіля оснащена антенами Wi-Fi®. Людям з імплантованим кардіостимулятором, бівентрикулярним електрокардіостимулятором або кардіодефібрилятором потрібно триматися на певній відстані від антен Wi-Fi®. Антени випромінюють радіохвилі, які можуть негативно позначитися на роботі таких пристроїв.

- Перед використанням пристроїв Wi-Fi® люди, які використовують будь-які інші електронні пристрої (крім імплантованих кардіостимуляторів, бівентрикулярних електрокардіостимуляторів або кардіодефібриляторів), мають проконсультуватися з виробником таких пристроїв та дізнатися, як вони працюють під впливом радіохвиль. Радіохвилі можуть непередбачуваним чином вплинути на роботу таких електронних медичних пристроїв.

Індикація піктограми Wi-Fi®

Рівень прийому сигналу відображається у верхній правій частині екрана. (→стор. 16)

Технічні характеристики

- Комунікаційні стандарти
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n (2,4 ГГц)

- Захист

WPA™

WPA2™

WEP*

- *: Моделі без функції навігації
- WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ та Miracast® є торговими марками Wi-Fi Alliance®.

Apple CarPlay/ Android Auto*

*: Ця функція може бути недоступна в деяких країнах чи регіонах.

Apple CarPlay/Android Auto дозволяє користуватися деякими додатками, такими як «Карта», «Телефон» і «Музика», за допомогою автомобільної системи.

За з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto на дисплеї системи відобразяться сумісні з Apple CarPlay/Android Auto додатки.

• Сумісні пристрої

Apple iPhone (iOS Вер. 11 або вища), який підтримує Apple CarPlay.

Детальніше див. <https://www.apple.com/ios/carplay/>

Встановлення пристроїв Android на базі Android OS (Вер. 5.0 або вища), що підтримують Android Auto та містять додаток Android Auto.

Детальніше див. <https://www.android.com/auto/>.


Встановлення з'єднання з Apple CarPlay

- 1 Увімкніть Siri в пристрої, який потрібно підключити.
 - 2 Підключіть пристрій до USB-роз'єму. (→стор. 116)
 - 3 Виберіть «Підключати завжди» або «Підключити один раз».
- Якщо вибрати «Не підключати», з'єднання з Apple CarPlay не встановиться. У такому разі пристроєм можна користуватися як звичайним


пристроєм Apple, наприклад iPod. Apple CarPlay залишатиметься відключеним, доки в пункті «Вибрана служба» на екрані загальних налаштувань не буде вибрано «Apple CarPlay». (→стор. 57)

- Залежно від підключеного пристрою системі може знадобитися від 3 до 6 секунд, щоб повернутися до попереднього екрана.
- Може ввімкнутися екран, зазначений у кроці 6, оскільки це залежить від системи.


4 Натисніть кнопку MENU.



5 Виберіть «Apple CarPlay».



- 6** Переконайтеся, що відобразився головний екран Apple CarPlay.




- A** Виберіть, щоб відобразити головний екран Apple CarPlay. Виберіть і утримуйте, щоб активувати Siri.
- B** Виберіть, щоб запустити додаток. Користувач може використовувати будь-який додаток iPhone, підтримуваний Apple CarPlay.
- C** Виберіть, щоб відобразити екран системи.

Встановлення з'єднання з Android Auto


- 1** Переконайтеся, що в пристрій, який підключається, завантажений додаток Android Auto.
- 2** Підключіть пристрій до USB-роз'єму. (→стор. 116)

- 3** Виберіть «Увімк.», щоб активувати функцію.




- «Вимк.»: Щоб підключити Android Auto, в пункті «Вибрана служба» на екрані загальних налаштувань виберіть «Android Auto». (→стор. 57)
- Залежно від підключеного пристрою системі може знадобитися від 3 до 6 секунд, щоб повернутися до попереднього екрана.
- Може ввімкнутися екран, зазначений у кроці **6**, оскільки це залежить від системи.

- 4** Натисніть кнопку MENU.



5 Виберіть «Android Auto».



6 Переконайтеся, що відобразився головний екран Android Auto.

- За з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto функція деяких системних кнопок змінюється.
- За з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto деякі системні функції, наприклад зазначені нижче, замінюються аналогічними функціями Apple CarPlay/Android Auto або стають недоступними:
 - iPod (відтворення аудіо)
 - USB-аудіо/USB-відео
 - Bluetooth®-аудіо
 - Bluetooth®-телефон (тільки Apple CarPlay)
- За з'єднання з Android Auto з використанням Miracast®: Miracast® може стати недоступним.
- На екрані налаштування голосових вказівок можна відрегулювати гучність їхньої подачі. (→стор. 60)
- Apple CarPlay/Android Auto є додатками, розробленими Apple Inc/Google LLC. Їхні функції та можливості можуть бути скасовані чи змінені без попереднього сповіщення залежно від операційної системи та програмного забезпечення підключеного пристрою, а також у зв'язку зі зміною специфікацій Apple CarPlay/Android Auto.
- Перелік додатків, підтримуваних Apple CarPlay або Android Auto, див. на відповідному вебсайті.

- Під час використання цих функцій інформація про користувача та автомобіль, така як місцезположення та швидкість руху автомобіля, надаватиметься відповідному розробнику додатка та оператору мобільного зв'язку.
- Завантажуючи додаток, користувач погоджується з умовами його використання.
- Передача даних через інтернет може бути платною. З питань оплати передачі даних зверніться до оператора мобільного зв'язку.
- Залежно від додатка деякі функції, наприклад відтворення музичних файлів, можуть бути обмежені.
- Оскільки додатки надаються третіми особами, в ці додатки можуть бути внесені зміни або вони можуть припинити роботу без попереднього сповіщення. Детальніше див. на відповідному вебсайті.
- Якщо для навігації за маршрутом використовується автомобільна навігаційна система, а маршрут було прокладено за допомогою додатка Apple CarPlay/Android Auto Maps, навігація здійснюватиметься через Apple CarPlay/Android Auto.
Якщо для навігації за маршрутом використовується додаток Apple CarPlay/Android Auto Maps, а маршрут було прокладено за допомогою автомобільної навігаційної системи, навігація здійснюватиметься автомобільною навігаційною системою.
- З від'єднанням USB-кабелю робота додатка Apple CarPlay/Android Auto припиняється. Також припиниться подача голосових вказівок та зміниться системний екран.



- Використання логотипа Apple CarPlay свідчить про те, що інтерфейс користувача автомобіля відповідає стандартам Apple. Компанія Apple не відповідає за роботу цього автомобіля або його відповідність стандартам і нормативам щодо безпеки.
Зважайте на те, що використання цього продукту з iPhone, iPod або iPad може позначитися на якості бездротового зв'язку.
- Apple CarPlay є торговою маркою Apple Inc.

androidauto

- Android і Android Auto є торговими марками Google LLC.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Заборонено підключати смартфон або здійснювати керування ним під час руху автомобіля.



ПРИМІТКА

- Не залишайте смартфон у салоні автомобіля. Висока температура повітря в салоні автомобіля може спричинити пошкодження смартфона.
- Не кидайте та не вдаряйте по підключеному смартфону, оскільки це може призвести до пошкодження самого смартфона або його роз'єму.
- Не вставляйте сторонні предмети в роз'єм, оскільки це може призвести до пошкодження смартфона або роз'єму.

Усунення несправностей

За виникнення збоїв у роботі додатка CarPlay/Android Auto див. наведену нижче таблицю.

Проблема	Рішення
Не вдається встановити з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto.	<p>Перевірте, чи підтримує пристрій Apple CarPlay/Android Auto.</p> <p>Перевірте, чи увімкнено Apple CarPlay/Android Auto в підключеному пристрої.</p> <p>Перевірте, чи завантажений додаток Android Auto в пристрій, який підключається.</p> <p>Детальніше див. https://www.apple.com/ios/carplay/, https://www.android.com/auto/.</p> <p>Детальніше про країни та регіони для Apple CarPlay див. https://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay.</p>
	<p>Перевірте, чи вибрано «Apple CarPlay»/«Android Auto» в пункті «Вибрана служба» на екрані загальних налаштувань. (→стор. 57)</p>
	<p>Перевірте, чи надійно під'єднаний використовуваний USB-кабель до пристрою та USB-роз'єму.</p> <p>Спробуйте під'єднати смартфон безпосередньо до USB-роз'єму в автомобілі, не використовуючи концентратор.</p> <p>Для Apple CarPlay: Переконайтеся, що використовується сертифікований Apple кабель Lightning, та перевірте, чи активовано Siri.</p>
	<p>Виконавши перевірку за всіма зазначеними пунктами, спробуйте встановити з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto. (→стор. 50)</p>
Встановлено з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto та відтворюється відео, але відеоряд відсутній, і подається тільки звукове супроводження через систему.	Система не має функції відтворення відео через додаток Apple CarPlay/Android Auto, тому це не свідчить про несправність.

Проблема	Рішення
Встановлено з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto, але звукове супроводження через систему відсутнє.	Можливо, увімкнений беззвучний режим або встановлений дуже низький рівень гучності. Збільште рівень гучності.
Спотворення зображення на екрані Apple CarPlay/Android Auto та/або поява сторонніх шумів.	Перевірте, чи не пошкоджений USB-кабель, використовуваний для під'єднання пристрою до системи. Щоб перевірити кабель на наявність внутрішнього пошкодження, під'єднайте пристрій до іншої системи, наприклад до ПК, та дізнайтеся, чи розпізнається пристрій системою, до якої він підключений. (Після під'єднання пристрій має почати підзаряджатися.)
	Виконавши перевірку за всіма зазначеними пунктами, спробуйте встановити з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto. (→стор. 50)
Зображення карти в додатку Apple CarPlay Maps неможливо збільшити або зменшити шляхом розведення чи зведення притиснутих до екрана пальців.	Додаток Apple CarPlay Maps не підтримує керування мультисенсорними жестами, що передбачають стискання зображення, тому це не свідчить про несправність.
Під час відтворення музичних файлів через додаток Apple CarPlay (Apple Music, Spotify тощо), якщо на iPhone запустити та почати відтворення аудіо через додаток, не сумісний з Apple CarPlay*, та змінити рівень гучності бортового пристрою, відтворення аудіо через несумісний додаток припиниться і система відновить відтворення через оригінальний музичний додаток.	Ця операція не передбачена специфікаціями бортового комп'ютера, тому це не свідчить про несправність.
У разі переривання відтворення аудіо (наприклад, подачею голосових вказівок з навігації) через несумісний з Apple CarPlay додаток (коли бортовий пристрій відтворює аудіо (FM/AM, CD тощо)) система не відновлює відтворення оригінального аудіо (FM/AM, CD тощо).	Ця операція не передбачена специфікаціями бортового комп'ютера, тому це не свідчить про несправність. Змініть аудіоджерело вручну або не використовуйте несумісні з Apple CarPlay додатки.* Оскільки деякі навігаційні додатки сумісні з версіями, починаючи з версії iOS 12, оновіть версії iOS та додатка.

Проблема	Рішення
<p>Під час використання Apple CarPlay: на мультиінформаційному дисплеї та системному дисплеї не відображаються вказівки щодо навігації за маршрутом та щодо виконання поворотів. Під час використання Android Auto не відображаються вказівки щодо виконання поворотів на мультиінформаційному дисплеї та системному дисплеї.</p>	<p>Це не свідчить про несправність, оскільки відображення таких вказівок не передбачено цією функцією.</p>
<p>Під час використання Android Auto відсутній звук з динаміків автомобіля за аудіодзвінка через систему «Вільні руки».</p>	<p>Від'єднайте телефон від USB-кабелю та перевірте, чи подається звук за аудіодзвінка через систему «Вільні руки».</p> <p>Підключіть телефон до системи через Android Auto, збільште рівень гучності системи та перевірте, чи подається звук за аудіодзвінка через систему «Вільні руки». Перевірте, чи подається з динаміків автомобіля звук від інших джерел.</p>


*: Під додатками, несумісними з Apple CarPlay, маються на увазі додатки, завантажені в iPhone і не відображувані в переліку додатків на екрані Apple CarPlay. (Наприклад, візуальна голосова пошта.)

Загальні налаштування

Налаштування годинника, робочих звуків тощо.


Відображення екрана загальних налаштувань

1 Натисніть кнопку SETUP.



● Якщо екран загальних налаштувань не відобразився, виберіть «Загальні».

2 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.



Екран загальних налаштувань

● «Годинник»
Виберіть, щоб змінити часовий пояс, увімкнути/вимкнути функцію переходу на літній час або автоматичне налаштування годинника тощо. (→стор. 58)

● «Мова»
Виберіть, щоб змінити мову. Налаштування мови Apple CarPlay/Android Auto можна змінити тільки за допомогою підключеного пристрою.

● «Налаштування стартового екрана»
Виберіть, щоб налаштувати головний екран. (→стор. 27)

● «Мова голосових команд»
Виберіть, щоб змінити мову голосових команд.

● «Вибрана служба»
Виберіть, щоб вибрати службу, яка запускається за під'єднання смартфона. (→стор. 59)

● «Сигнал»
Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути сигнал.

● «Налаштування теми»
Виберіть, щоб змінити налаштування теми екрана.

● «Одиниці вимірювання»
Виберіть, щоб змінити одиниці вимірювання відстані/витрати палива.

● «Автозаміна екрана»*
Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути автоматичну зміну екрана керування аудіосистемою на головний екран. Якщо ця функція увімкнена, зміна екрана керування аудіосистемою на головний екран відбуватиметься автоматично через 20 секунд.

● «Видалити історію вводу з клавіатури»
Виберіть, щоб видалити історію вводу з клавіатури.

● «Запам'ятати ввід із клавіатури»
Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути запам'ятовування вводу з клавіатури.

● «Анімація»
Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути анімацію.

● «Видалити особисті дані»
Виберіть, щоб видалити персональні дані. (→стор. 59)

● «Оновлення програми»
Виберіть, щоб оновити програмне забезпечення. За детальною інформацією зверніться до авторизованого дилера Toyota.

● «Оновлення бази даних Gracenote»
Виберіть, щоб оновити базу даних Gracenote®. За детальною інформацією зверніться до авторизованого дилера Toyota.


● «Відомості про програму»
Виберіть, щоб відобразити інформацію про програмне забезпечення. Зазначені примітки, що стосуються програмного забезпечення третіх осіб, використовуюваного цим продуктом. (Також надаються інструкції щодо придбання такого програмного забезпечення за потреби.)

● «Рівень чутливості кнопок»
Виберіть, щоб вибрати рівень чутливості кнопок сенсорного екрана: 1 (низький), 2 (середній) або 3 (високий).

*: Моделі із функцією навігації

Налаштування годинника

- 1 Виведіть екран загальних налаштувань. (→стор. 57)
- 2 Виберіть «Годинник».
- 3 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.



- A** Виберіть, щоб змінити часовий пояс. (→стор. 58)

B Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути функцію переходу на літній час.

C Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути автоматичне налаштування годинника за допомогою GPS. Якщо ця функція вимкнена, годинник можна налаштувати вручну. (→стор. 58)

D Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути 24-годинний формат часу. Якщо ця функція вимкнена, час відображається в 12-годинному форматі.

Часовий пояс

- 1 Виберіть «Часовий пояс».
 - 2 Виберіть потрібний часовий пояс.
- Якщо вибрати «Інше», можна вибрати часовий пояс вручну. Виберіть «+» або «-», щоб вибрати часовий пояс.

Налаштування годинника вручну

Якщо функція «Автоматичне налаштування за допомогою GPS» вимкнена, годинник можна налаштувати вручну.

- 1 Виберіть «Вимк.» для пункту «Автоматичне налаштування за допомогою GPS».

2 Налаштуйте годинник вручну.



- A** Виберіть «+», щоб збільшити значення годин на одну одиницю, або «-», щоб зменшити значення годин на одну одиницю.
- B** Виберіть «+», щоб збільшити значення хвилин на одну одиницю, або «-», щоб зменшити значення хвилин на одну одиницю.
- C** Виберіть, щоб округлити значення до значення найближчої години.


Приклад:

1:00 – 1:29 → 1:00

1:30 – 1:59 → 2:00

Налаштування вибраної служби

- 1 Виведіть екран загальних налаштувань. (→стор. 57)
- 2 Виберіть «Вибрана служба».
- 3 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.



- Якщо пристрій підключений до системи через USB, це налаштування змінити неможливо. Від'єднайте пристрій, перш ніж змінювати налаштування.

Видалення персональних даних

Зареєстровані персональні дані або внесені персональні налаштування можна видалити або скинути на початкові налаштування.

- 1 Виведіть екран загальних налаштувань. (→стор. 57)
- 2 Виберіть «Видалити особисті дані».
- 3 Виберіть «Видалити».
- 4 Виберіть «Так» після відображення екрана підтвердження.

Приклади налаштувань, для яких передбачено відновлення початкових налаштувань:


- Налаштування навігаційної системи
- Налаштування аудіо
- Налаштування телефону тощо.

Налаштування голосових вказівок

Можна відрегулювати рівень гучності голосових вказівок тощо.


Відображення екрана налаштування голосових вказівок

- 1 Натисніть кнопку SETUP.



- 2 Виберіть «Голос».
- 3 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.

Екран налаштування голосових вказівок



- Виберіть, щоб відрегулювати гучність голосових вказівок.
- Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути підказки для голосових команд.
- Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути вказівки щодо назв вулиць.^{*1}
- Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути оголошення небажаного маршруту.^{*1}
- Виберіть, щоб відновити початкові налаштування.^{*2}

^{*1}: Моделі із функцією навігації


^{*2}: Моделі без функції навігації

Налаштування автомобіля

Налаштування автомобіля та режиму паркувальника.


Відображення екрана налаштування автомобіля

1 Натисніть кнопку SETUP.



- 2 Виберіть «Автомобіль».
- 3 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.

Екран налаштування автомобіля



- A** Виберіть, щоб встановити налаштування автомобіля.*
- B** Виберіть, щоб налаштувати режим паркувальника. (→стор. 61)

*: Див. «Посібник користувача».

Налаштування режиму паркувальника

Можна ввімкнути систему захисту, ввівши захисний код (4-значне число).

Якщо ввімкнено цей режим, система стає неприцездатною з вимкненням джерела живлення, доки не буде введений захисний код.

Налаштування режиму паркувальника

- 1 Виведіть екран налаштування автомобіля. (→стор. 61)
 - 2 Виберіть «Режим паркувальника».
 - 3 Введіть 4-значний персональний код та виберіть «ОК».
 - 4 Ще раз введіть цей 4-значний персональний код та виберіть «ОК».
- Система запропонує повторно ввести захисний код, щоб переконатися, що Ви правильно його запам'ятали.
 - З активацією режиму паркувальника припиняється робота системи і відображається екран із запитом щодо введення захисного коду (4-значне число). (→стор. 62)
 - Якщо Ви забули 4-значний персональний код, зверніться до дилера Toyota.

**За активованого режиму
паркувальника**

- 1 Введіть 4-значний персональний код та виберіть «ОК».
-
- Якщо 6 разів поспіль введено неправильний захисний код (4-значне число), система більше не прийматиме інший захисний код (4-значне число) впродовж 10 хвилин.

3-1. Принцип роботи системи	
Навігація	64
Використання екрана з картою.....	69
Інформація на екрані з картою.....	71
Повідомлення з дорожньою інформацією	75
3-2. Пошук пункту призначення	
Процедура пошуку	78
Прокладання маршруту.....	87
3-3. Навігація за маршрутом	
Навігація за маршрутом	90
Редагування маршруту.....	93
3-4. Вибрані пункти призначення	
Внесення запису в перелік вибраних	98
Редагування запису	100
3-5. Налаштування	
Налаштування карти	102
Налаштування повідомлень з дорожньою інформацією	105
Налаштування конфігурації маршруту	107
3-6. Рекомендації щодо використання навігаційної системи	
GPS (Система глобального позиціонування).....	109
Оновлення бази даних навігаційної системи.....	111


В автомобілях, що продаються за межами Європи, деякі функції під час руху можуть бути недоступні.

Навігація*

*: Тільки моделі із функцією навігації

Екран з картою


- Натисніть кнопку MAP.
- Натисніть кнопку MENU, а потім «MAP».
- Після прокладання маршруту до нового пункту призначення



- A** Виберіть, щоб збільшити/зменшити масштаб карти. (→стор. 69)
- B** Виберіть, щоб відобразити екран задавання пункту призначення. (→стор. 67)
- C** Виберіть, щоб змінити схему карти. (→стор. 70)
- D** Виберіть, щоб відрегулювати гучність голосових вказівок. (→стор. 91)
- E** Виберіть, щоб відобразити екран меню дій. (→стор. 65)
- F** Відображення відстані до наступного повороту та стрілки, яка позначає напрямком повороту. Якщо вибрати піктограму стрілки, повторно пролунає вказівка щодо навігації за маршрутом.


- G** Відображення інформації стосовно пункту призначення (розрахунковий час прибуття, залишковий час до прибуття, відстань до пункту призначення та дані щодо ситуації на дорозі). З кожним торканням цього сегмента екрана відбуватиметься перемикання між індикацією часу прибуття та залишковим часом до прибуття.
- H** Відображення назви поточної або наступної вулиці.
- I** Відображення дорожніх подій за маршрутом. Відображається протяжність і час затримки.

■ **Не під час навігації за маршрутом**




- A** Виберіть, щоб збільшити/зменшити масштаб карти. (→стор. 69)
- B** Виберіть, щоб відобразити екран задавання пункту призначення. (→стор. 67)
- C** Виберіть, щоб змінити схему карти. (→стор. 70)
- D** Виберіть, щоб відобразити екран меню дій. (→стор. 65)

Екран меню дій


Щоб відобразити екран меню дій, виведіть звичайний екран з картою (→стор. 64), а потім виберіть .

■ Під час навігації за маршрутом



- A** Виберіть, щоб вимкнути вказівки.
- B** Виберіть, щоб відобразити повідомлення з дорожньою інформацією. Відображення переліку повідомлень з інформацією про ситуацію на дорозі за прокладеним маршрутом, всіх повідомлень і повідомлень за об'їзним маршрутом. (→стор. 75)
- C** Виберіть, щоб відобразити інформацію про заправні станції. Можна визначити розташування заправних станцій та дізнатися ціни на паливо. (→ стор. 203)
- D** Виберіть, щоб відобразити інформацію про парковки. Можна визначити розташування парковок та дізнатися про наявність вільних паркувальних місць і їхню вартість. (→стор. 202)
- E** Виберіть, щоб відобразити інформацію про погоду. Можна дізнатися про погоду навколо пункту призначення. (→стор. 201)
- F** Виберіть, щоб відобразити інформацію про маршрут. Можна вибрати параметри для прокладання маршруту. (→стор. 93)


■ Не під час навігації за маршрутом




- A** Виберіть, щоб відобразити повідомлення з дорожньою інформацією. Відображення переліку повідомлень з інформацією про ситуацію на дорозі за прокладеним маршрутом, всіх повідомлень і повідомлень за об'їзним маршрутом. (→стор. 75)
- B** Виберіть, щоб відобразити інформацію про заправні станції. Можна визначити розташування заправних станцій та дізнатися ціни на паливо. (→ стор. 203)
- C** Виберіть, щоб відобразити інформацію про парковки. Можна визначити розташування парковок та дізнатися про наявність вільних паркувальних місць і їхню вартість. (→стор. 202)
- D** Виберіть, щоб відобразити інформацію про погоду. Можна дізнатися про погоду в різних місцях. (→стор. 201)
- E** Виберіть, щоб відобразити екран з поточним місцеположенням. (→стор. 94)

Екран задавання пункту призначення

Щоб відобразити екран задавання пункту призначення, виконайте одну з цих дій:

- Натисніть кнопку MENU, виберіть «MAP».
- Виберіть  на екрані з картою.




- A** Виберіть, щоб задати пункт призначення одним із передбачених методів. (→стор. 78)
- B** Виберіть, щоб задати пункт призначення або маршрут з переліку вибраних пунктів або маршрутів, збережених у пам'яті навігаційної системи. (→стор. 80)
- C** Виберіть, щоб задати пункт призначення з переліку останніх пунктів призначення. (→стор. 82)
- D** Виберіть, щоб задати пункт призначення за адресою або геокоординатами. (→стор. 82)
- E** Виберіть, щоб задати пункт призначення за ТІ (точкою інтересу).
- F** Виберіть, щоб задати пункт призначення за телефонним довідником підключеного Bluetooth®-телефону.
- G** Виберіть, щоб задати пункт призначення, збережений для кнопки швидкого доступу. «Домашній», «Робочий» та 2 останні пункти призначення відображаються у вигляді кнопок, натискання яких призводить до запуску навігації за маршрутом.

Використання екрана з картою

Екран з поточним місцеположенням

- 1 Натисніть кнопку MAP.



- 2 Переконайтеся, що відобразилася карта з поточним місцеположенням автомобіля.

- Під час руху автомобіля позначка його поточного місцеположення є зафіксованою на екрані, а карта рухається.
- Поточне місцеположення автомобіля визначається автоматично з отриманням його системою сигналів від супутників системи глобального позиціонування (GPS). Якщо поточне місцеположення автомобіля не є коректним, воно автоматично коригується з отриманням сигналів від супутників системи глобального позиціонування (GPS).
- Після від'їзду акумуляторної батареї або якщо автомобіль новий, його поточне місцеположення на карті може бути некоректним. Коли навігаційна система отримує сигнали від супутників GPS, відобразиться коректне місцеположення автомобіля на карті.

Прокручування карти на екрані

Можна прокрутити карту на екрані, щоб знайти об'єкти, розташовані на певній


відстані від поточного місцеположення автомобіля.




- A** Курсор.
- B** Виберіть, щоб відобразити огляд вулиці.
- C** Виберіть, щоб внести об'єкт у перелік вибраних. Зміна піктограми, назви тощо: →стор. 100
- D** Виберіть, щоб задати об'єкт як пункт призначення. (→стор. 87)

- Прокручування карти на екрані виконується різними жестами: торкання, змах, пересування. (→стор. 25)
- Натисніть кнопку MAP, щоб повернутися до відображення поточного місцеположення.

Масштаб карти

- 1 Виберіть  на екрані з картою. (→стор. 64)
- 2 Виберіть «+» або «-», щоб змінити масштаб карти.



- Змінити масштаб карти можна в такі способи:
 - Пересування повзунка на шкалі масштабування карти.
 - Розведення або зведення притиснутих до екрана пальців для зменшення або збільшення масштабу карти.
- Із кожним вибором  вмикається/вимикається функція автоматичного масштабування карти. Можна вибрати рівень автоматичного масштабування за замовчуванням. (→стор. 102)


- Діапазон масштабування: від 10 м до 1000 км.
- Після зміни масштабу на деякий час засвітиться індикатор нового значення масштабу.

Схема карти


Можна змінити схему карти між її відображенням у 3D з пунктом призначення зверху, 2D з пунктом призначення зверху або 2D з північчю зверху, вибравши кнопку зміни схеми карти.

- 1 Виберіть кнопку зміни схеми карти.




: Символ відображення карти в 3D з пунктом призначення зверху




Позначка автомобіля на карті завжди спрямована вгору.

: Символ відображення карти з пунктом призначення зверху

Позначка автомобіля на карті завжди спрямована вгору.

: Символ відображення карти з північчю зверху

Незалежно від напрямку руху автомобіля карта буде орієнтована на північ.

- З кожним вибором кнопки зміни схеми карти перемикання відбуватиметься в такій послідовності:  (3D пункт призначення зверху) →  (2D пункт призначення зверху) →  (2D північ зверху).

Інформація на екрані з картою


Відображення різної інформації на карті

На екрані може відображатися різна інформація.

Обмеження швидкості руху*

*: За наявності

Відображення обмеження швидкості руху, передбачене для дороги, по якій наразі рухається Ваш автомобіль.



A Відображення піктограми із зазначенням обмеження руху на дорозі.

3D-зображення будівель

Будівлі на карті можуть відображатися в режимі 3D.



● Об'єкти в цьому режимі відображаються на карті з масштабом до 50 м.

3D-зображення об'єктів


Об'єкти на карті можуть відображатися в режимі 3D.



● Об'єкти в цьому режимі відображаються на карті з масштабом до 50 м.

Камери контролю швидкості

На екрані може відображатися піктограма камери контролю швидкості.



A Розташування камери контролю швидкості на карті.

B Відображення піктограми камери контролю швидкості та відстані до цієї камери.

● Зазначена вище інформація відображається залежно від масштабу карти.


● Зазначена вище інформація відображається залежно від доступних картографічних даних.

● Можна вимкнути відображення зазначеної вище інформації. (→стор. 102)

Піктограми ТІ

Відображення піктограм ТІ

На карті можуть відображатися піктограми ТІ (точки інтересу), такі як заправні станції, ресторани тощо. Їх можна задати як пункт призначення.



- Можна вибрати певні піктограми ТІ, відображені на карті. (→стор. 104)




















Перелік піктограм ТІ

► Публічні об'єкти








Піктограма	Найменування
	Бібліотека
	Коледж/Університет
	Школа
	Туристична агенція
	Кладовище, бюро ритуальних послуг
	Державна установа, відомство, мерія

Піктограма	Найменування
	Міська установа
	Суд
	Церква
	Житло, готель/мотель
	Аптека
	Конференц-центр, виставковий центр
	Фінансова установа, банк
	Банкомат
	Пошта
	Бізнес-установи, комерційна компанія, об'єкт господарювання
	Медичні заклади, лікар, медичне обслуговування
	Невідкладна медична допомога, лікарня/поліклініка
	Пожежна станція
	Поліцейський відділ
	Телефон, зв'язок
	Дантист
	Ветеринарна клініка








► Дорожня інформація

Піктограма	Найменування
	Автодилер/сервісний центр, майстерня, мийка, майстерня з ремонту шин
	Автодилер
	З'їзд з автомагістралі
	Аеропорт, відбуття/прибуття, міжнародний, внутрішні авіалінії
	Автобусна станція, автобусна зупинка, транспортне забезпечення, зупинка громадського транспорту
	Залізнична станція
	Метрополітен
	Заправна станція
	Оренда автомобіля, приміщення, паркувального місця
	Пором
	Парковка, відкрита парковка, загальна парковка
	Крита парковка
	Відкрита парковка, типу P+R
	Зона відпочинку
	Клуб мотоциклістів, клуб автомобілістів
	Компанія-перевізник, транспортна компанія
	Мотодилер
	Офіційний представник Toyota
	Офіційний представник Lexus

► Розважальні заклади

Піктограма	Найменування
	Кілька TI
	Бар, нічний заклад
	Дозвілля, культурний центр, театр, музичний центр, концерт-хол
	Кінотеатр
	Казино
	Кафе-бар, кафе
	Ресторан, французька, бельгійська, китайська, німецька, грецька, вегетаріанська кухня, фастфуд, гриль, морепродукти, сандвічі, стейки...

► Спортивні заклади


Піктограма	Найменування
	Спорт, спортивні секції
	Гольф-поле
	Гоночна траса
	Стадіон, спортцентр, іподром
	Водні види спорту
	Боулінг
	Гірськолижний комплекс

► Дозвілля


Піктограма	Найменування
	Парк культури і відпочинку
	Винний дім
	Музей
	Магазин, ринок, торговельний центр, магазин на фабриці
	Закусочна, універмаг, магазин спиртних напоїв (без виходу з автомобіля)
	Туристичні об'єкти, важливі туристичні пам'ятки
	Паркова/рекреаційна зона
	Яхтова гавань, порт
	Кемпінг
	Бакалійний магазин
	Історична пам'ятка
	Стоянка для автопричепів, кемпінг
	Книгарня
	Салон краси
	Фотосалон
	Магазин взуття
	Магазин алкогольних напоїв
	Магазин одягу
	Хімчистка, пральня

Відображення інформації про ТІ


- 1 Виберіть піктограму потрібної ТІ на карті.



- Якщо для вибраної піктограми доступно кілька ТІ, виберіть потрібну ТІ зі списку.



- 2 Переконайтеся, що відобразилася інформація про ТІ.




- A** Виберіть, щоб відобразити огляд вулиці. (→стор. 201)
- B** Виберіть, щоб зателефонувати за зареєстрованим номером телефону. (→стор. 173)
- C** Виберіть, щоб внести об'єкт у перелік вибраних. (→стор. 98)
- D** Виберіть, щоб відобразити екран прокладання маршруту. (→стор.87)

Повідомлення з дорожньою інформацією

Повідомлення з інформацією про ситуацію на дорозі, наприклад, транспортний затор, ДТП або перекриті дороги, відображається на карті або у вигляді списку. Дані про ситуацію на дорозі отримуються через радіотрансляцію або інтернет.

Повідомлення з дорожньою інформацією на екрані

- ▶ Піктограми повідомлень з дорожньою інформацією на карті




- ▶ Перелік повідомлень з дорожньою інформацією




Піктограма повідомлення з дорожньою інформацією на карті

■ Відображення деталізованої інформації

- 1 Виберіть на карті потрібну піктограму повідомлення з дорожньою інформацією.



- 2 Переконайтеся, що відобразилася деталізована дорожня інформація.




■ Перелік піктограм повідомлень з дорожньою інформацією

Піктограма	Найменування
	Небезпека (чорна)
	Погода
	Щільний транспортний потік
	Транспортний затор

Піктограма	Найменування
	ДТП
	Дорожні роботи
	Звуження дороги
	Надзвичайна небезпека (червоний)
	Перекрыто
	Інформація


Перелік повідомлень з дорожньою інформацією

- 1 Виберіть на екрані з картою. (→стор. 64)
- 2 Виберіть «Дорожня інформація».
- 3 Виберіть одну із вкладок, щоб відобразити потрібний перелік.



- А Виберіть, щоб відобразити повідомлення з дорожньою інформацією за прокладеним маршрутом.
- В Виберіть, щоб відобразити всі повідомлення з дорожньою інформацією.
- С Виберіть, щоб відобразити повідомлення з дорожньою інформацією за об'їзним маршрутом.

- 4 Виберіть потрібне повідомлення з дорожньою інформацією.



- A** Сегмент маршруту

Якщо сегмент маршруту недоступний, відобразиться така інформація: назва вулиці, назва міста, назва регіону або назва країни.


- B** : Піктограма дорожньої події

: Піктограма дорожньої події за маршрутом

: Піктограма дорожньої події, яку вдалося об'їхати

- C** Відстань до місця дорожньої події та напрямок до нього від автомобіля

- 5 Переконайтеся, що відобразилася деталізована дорожня інформація.



- A** Виберіть, щоб відобразити попереднє або наступне повідомлення з дорожньою інформацією.


- B** Відображення деталізованої дорожньої інформації.


Процедура пошуку


Відображення екрана задавання пункту призначення

Пошук пункту призначення виконується на екрані задавання пункту призначення.

- 1 Натисніть кнопку MAP.



- 2 Виберіть  на екрані з картою.
- 3 Переконайтеся, що відобразився екран задавання пункту призначення.



- Існує кілька способів пошуку потрібного пункту призначення.

Пошук за допомогою поля пошуку

Можна знайти потрібний пункт призначення, ввівши ключові слова.

Пошук за ключовим словом здійснюватиметься в таких базах даних:


- Вибрані пункти призначення
- Останні пункти призначення
- База даних ТІ
- База даних навігаційної системи (назви вулиць, назви міст, назви країн)
- Записи телефонного довідника підключеного телефону


- 1 Виведіть екран задавання пункту призначення. (→стор. 67)

- Щоб змінити країну, в якій здійснюється пошук, виберіть піктограму прапора країни. (→стор. 79)

- 2 Введіть ключове слово в поле пошуку.

- Якщо ввести 3 або більше символів у полі пошуку, в розташованому під ним полі результатів відобразиться варіант, який найбільше відповідає параметрам пошуку.

- 3 Виберіть «Пошук» або , щоб відобразити список результатів.

- Виберіть , щоб відобразити екран з детальною інформацією. (→стор. 79)


- Список результатів може займати до 5 екранних сторінок. Щоб відобразити більше результатів пошуку, виберіть «Більше результатів» наприкінці списку.

- З кожним вибором «Пошук ТІ через ХХ» перемикається пошук через іншу службу пошуку.

- Детальніше про онлайн-пошук: →стор. 205

Задавання країни для пошуку

- 1 Виберіть піктограму прапора країни.



- 2 Введіть назву потрібної країни.
- 3 Виберіть потрібну країну з відображеного списку запропонованих результатів.

Відображення детальної інформації

Якщо результатом пошуку є контакт, адреса, вибраний або останній пункт призначення, відобразиться екран з відповідною детальною інформацією.


Всі екрани з детальною інформацією мають кнопку «Почати», вибір якої призводить до прокладання маршруту та його відображення на екрані.

- Після прокладання маршруту на екрані відобразяться кнопки «Замінити», «Додати» і «Скасувати».

«Замінити»: Виберіть, щоб видалити вибраний (-i) пункт (-и) призначення та задати новий пункт призначення.

«Додати»: Виберіть, щоб додати пункт призначення до поточного маршруту.


«Скасувати»: Виберіть, щоб повернутися до поточного пункту призначення.

- 1 Виберіть  в рядку потрібного результату пошуку.



- 2 Переконайтеся, що відобразилася детальна інформація про ТІ.

- Якщо результатом пошуку є контакт, вибраний чи останній пункт призначення або ТІ



- Виберіть, щоб відобразити огляд вулиці.
- Виберіть, щоб зателефонувати за номером телефону.
- Виберіть, щоб внести об'єкт у перелік вибраних.
- Виберіть, щоб відобразити екран прокладання маршруту. (→стор. 87)

- Якщо результатом пошуку є адреса




- A** Виберіть, щоб відобразити огляд вулиці.
- B** Виберіть, щоб ввести номер будинку.
- C** Виберіть, щоб вибрати перехрестя.
- D** Виберіть, щоб внести місце в перелік вибраних.
- E** Виберіть, щоб відобразити екран прокладання маршруту. (→стор. 87)



Пошук з переліку вибраних об'єктів

Знайдіть пункт призначення або маршрут з переліку вибраних пунктів або маршрутів, збережених у пам'яті навігаційної системи. Щоб скористатися цією функцією, потрібно внести запис у перелік вибраних. (→стор. 98)

- 1 Виведіть екран задавання пункту призначення. (→стор. 67)
- 2 Виберіть «Вибране».

- 3 Виберіть потрібний запис.



- Виберіть , щоб відобразити та відредагувати запис. (→стор. 100)
- Автоматична навігація доступна за 4 зареєстрованими записами (домашній, робочий та 2 «Вибрані»). З активацією автоматичної навігації вмикається .
- 4 зареєстровані записи (домашній, робочий та 2 «Вибрані») відображаються на початку переліку.
- Завантажені з зовнішнього пристрою чи сервера ТІ та маршрути зберігаються в цьому переліку. (→стор. 99)
- Завантажені маршрути позначені спеціальною піктограмою.

Автоматична навігація


Ця функція передбачає автоматичне отримання дорожньої інформації за маршрутом до зареєстрованого пункту призначення. Якщо запустити двигун автомобіля в зареєстрований день/період часу, система запропонує задати пункт призначення автоматично.

- Із запуском двигуна в зареєстрований день/період часу відобразиться діалогове вікно.

- Автоматична навігація доступна тільки за 4 зареєстрованими записами (домашній, робочий та 2 «Вибрані»).
- Щоб скористатися цією функцією, потрібно задати день/період часу для пунктів призначення.

Якщо пункт призначення не заданий

- ▶ Заданий день/період часу
- 1 Виберіть «ОК», щоб почати навігацію за маршрутом.
- Якщо вибрати «Скасувати», відобразиться попередній активний екран.
- ▶ Задано кілька днів/періодів часу
- 1 Виберіть потрібний пункт призначення, щоб почати навігацію за маршрутом.



- Якщо вибрати , відобразиться попередній активний екран.

Якщо пункт призначення заданий

- ▶ Заданий день/період часу
- 1 Виберіть «Автонавігація», щоб почати навігацію за маршрутом.


- Якщо вибрати «Продовжити», продовжиться навігація за активним маршрутом.

▶ Задано кілька днів/періодів часу

1 Виберіть «Автонавігація», щоб почати навігацію за маршрутом.

- Якщо вибрати «Продовжити», продовжиться навігація за активним маршрутом.


2 Виберіть потрібний пункт призначення, щоб почати навігацію за маршрутом.




- Якщо вибрати , відобразиться попередній активний екран.


Задавання дня/періоду часу

Щоб скористатися функцією автоматичної навігації, потрібно задати день/період часу для пунктів призначення.

1 Виберіть  в рядку потрібного пункту призначення.




- 2 Виберіть потрібний день тижня та введіть період часу.





- Виберіть «Автонавігація», щоб увімкнути/вимкнути функцію автоматичної навігації.
- Виберіть «Увімк.»/«Вимк.» для кожного дня тижня.
- Виберіть «Копіювати час із», щоб скопіювати період часу одного дня та задати його для всіх інших днів.

Пошук з переліку останніх пунктів призначення

- 1 Виведіть екран задавання пункту призначення. (→стор. 67)
- 2 Виберіть «Останні».
- 3 Виберіть потрібний запис.




- Виберіть , щоб відобразити та відредагувати запис. (→стор. 100)
- Виберіть , щоб внести запис у перелік вибраних.


- Максимальна кількість записів у переліку – 100. Із досягненням максимальної кількості записів найдавніший пункт призначення видаляється.

Пошук за адресою

- 1 Виведіть екран задавання пункту призначення. (→стор. 67)
- 2 Виберіть «Адреса».
- 3 Виберіть «Країна», щоб ввести назву потрібної країни.




- 4 Виберіть «Місто», «Код» або «Вулиця», щоб ввести назву міста, поштовий індекс або назву вулиці.
- 5 Виберіть «№» або «Перехрестя», щоб ввести номер будинку або назву перехрестя.
- Неможливо одночасно ввести номер будинку та назву перехрестя.
- 6 Виберіть «Розрахувати».

- Якщо введено унікальну назву вулиці (тобто в країні існує лише 1 вулиця з такою назвою), одразу можна вибрати «Розрахувати». Якщо вибрати «Розрахувати» після введення даних тільки в поля «Місто» і «Код», пошук маршруту розпочнеться з центру міста, введеного як пункт призначення.
- Якщо вибрати , введені дані, крім поля «Країна» будуть видалені.

Пошук за координатами

Геокоординати можна ввести в форматі DMS (Градуси⁰, Хвилини', секунди") та Decimal (Десяткові градуси). Можна ввести тільки потенційно існуючі координати. Неможливі значення координат та відповідні кнопки будуть неактивними.

- 1 Виберіть «Геокоординати».
- 2 Виберіть «Градуси» або «Дес.дріб».
- 3 Введіть значення широти і довготи.



- 4 Виберіть «Розрахувати».

- Якщо задати пункт призначення, розташований не на дорозі, навігація здійснюватиметься до точки на дорозі, яка є найближчою до пункту призначення.
- Якщо задати пункт призначення, якого неможливо дістатися на автомобілі, відобразиться відповідне інформаційне повідомлення.


Пошук за ТІ

Знайдіть пункт призначення з переліку ТІ в базі даних навігаційної системи.

За підключення навігаційної системи до інтернету доступним є вебпошук.


- 1 Виведіть екран задавання пункту призначення. (→стор. 67)
- 2 Виберіть «ТІ».

- 3 Введіть назву ТІ та виберіть «Пошук».



- A Виберіть, щоб змінити область пошуку. (→стор. 84)
- B Виберіть, щоб вибрати категорію ТІ. (→стор. 84)
- C Виберіть, щоб відобразити перелік попередніх ключових слів для пошуку. (→стор. 85)

- 4 Переконайтеся, що відобразився екран з результатами пошуку. Виберіть потрібну ТІ.




- A Виберіть, щоб відобразити весь перелік. Можна перевірити відстань до ТІ.
- B Виберіть, щоб знайти ТІ шляхом вебпошуку.

Під час першого використання веб-пошуку відображається вкладка «Онлайн». Виберіть вкладку «Онлайн», щоб скористатися електронною пошуковою системою. Детальніше про онлайн-пошук: →стор. 205

5 Переконайтеся, що відобразилася детальна інформація про ТІ. (→стор. 79). Потім виберіть «Почати».


Задання області пошуку

1 Виберіть «Поблизу», «У пункті призначення», «Уздовж маршруту», «У місті» або «Виберіть на карті» на екрані ТІ.



● Текст на цій кнопці завжди відповідає вибраному критерію пошуку.

2 Виберіть потрібний метод пошуку.



A Виберіть, щоб задати область пошуку навколо поточного місцеположення автомобіля.

B Виберіть, щоб задати область пошуку навколо пункту призначення.

C Виберіть, щоб задати область пошуку уздовж поточного маршруту.

D Виберіть, щоб задати область пошуку в потрібному місті.

E Виберіть, щоб вибрати місце на карті.

3 Виберіть потрібну точку на карті, якщо екран з картою доступний.


4 Введіть назву ТІ та виберіть «Пошук» або кнопку переліку.

5 Переконайтеся, що відобразився екран з результатами пошуку. Виберіть потрібну ТІ.


6 Переконайтеся, що відобразилася детальна інформація про ТІ. (→стор. 79). Потім виберіть «Почати».

Пошук за категорією

1 Виберіть «За катег.» на екрані ТІ.



- 2 Виберіть потрібні категорію та під-категорії.




«Вибрати всі категорії»: Виберіть, щоб відобразити всі категорії ТІ.


- 3 Виберіть потрібну ТІ.
- 4 Переконайтеся, що відобразилася детальна інформація про ТІ. (→стор. 79). Потім виберіть «Почати».

Введення ключових слів з переліку історії

- 1 Виберіть «Історія» на екрані ТІ.



- 2 Виберіть потрібне пошукове слово.




: Виберіть, щоб видалити пошукове слово.


- 3 Виберіть «Пошук».
- 4 Переконайтеся, що відобразився екран з результатами пошуку. Виберіть потрібну ТІ.
- 5 Переконайтеся, що відобразилася детальна інформація про ТІ. (→стор. 79). Потім виберіть «Почати».

Відображення детальної інформації про ТІ онлайн

Під час відображення результатів онлайн-пошуку на екрані також відображаються зображення.

- 1 Виберіть потрібну ТІ.
- 2 Переконайтеся, що відобразилася детальна інформація про ТІ. Потім виберіть «Детальн.».



3 Виберіть .

- З вибором «Зображення» на екрані відображається до 6 зменшених зображень. Торкання зменшеного зображення призведе до його збільшення.
- 4 Виберіть потрібне зменшене зображення.
- Кнопки прокручування назад/вперед відображаються тільки за наявності кількох зображень. Якщо неможливо збільшити зображення, відобразиться повідомлення «Зображення недоступне» (Image is not available).


Пошук за телефонним довідником


Щоб скористатися цією функцією, потрібно підключити Bluetooth®-телефон.

Якщо для контакту не збережено жодної адреси, запис буде неактивним.

- 1 Виведіть екран задавання пункту призначення. (→стор. 67)
- 2 Виберіть «Тел. довідник».

3 Виберіть потрібний запис.



- Виберіть , щоб відобразити екран з детальною інформацією. (→стор. 79)


Прокладання маршруту

Прокладання маршруту


З прокладанням маршруту відобразиться огляд цього маршруту від поточного місцеположення автомобіля до пункту призначення.

Залежно від налаштувань навігації на екрані може відображатися тільки один маршрут або альтернативні маршрути. (→стор. 107)

- Екран з рекомендованим маршрутом



- Екран з альтернативними маршрутами



- Карта на екрані прокладання маршруту відображається в 2D з північчю зверху.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час керування автомобілем обов'язково дотримуйтеся правил дорожнього руху та зважайте на дорожні умови. Якщо дорожній знак було змінено, система може не мати оновленої інформації.

Екран з рекомендованим маршрутом

На карті відображається рекомендований маршрут.

- 1 Виберіть «Пункт призначення».





- Виберіть, щоб відобразити три методи розрахунку маршруту. Виберіть потрібний пункт, щоб змінити конфігурацію маршруту. (→стор. 88)
- Виберіть, щоб відобразити критерії уникання (об'їзду). Виберіть потрібний пункт, щоб змінити критерії уникання (об'їзду). (→стор. 88)
- Виберіть, щоб відобразити інформацію про парковки. Можна визначити розташування парковок та дізнатися про наявність вільних паркувальних місць навколо пункту призначення. (→стор. 202)
- Виберіть, щоб відобразити огляд вулиці. Можна переглянути, як виглядають вулиці в пункті призначення. (→стор. 201)

- E** Виберіть, щоб відобразити інформацію про погоду. Можна дізнатися про погоду навколо пункту призначення. (→стор. 201)
- Відображення інформації стосовно пункту призначення (розрахунковий час прибуття, відстань тощо).

- Можна вибрати початкові налаштування конфігурації маршруту та критеріїв уникання (об'їзду). (→стор. 107)
- Якщо вибрати і утримувати «Пункт призначення», запуститься режим перегляду. Виберіть «Вийти» на екрані, щоб вийти з режиму перегляду.


Зміна типу маршруту

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть потрібний пункт, щоб змінити конфігурацію маршруту.



- A** Виберіть, щоб відобразити найшвидший маршрут.
- B** Виберіть, щоб відобразити найкоротший маршрут до заданого пункту призначення.
- C** Виберіть, щоб відобразити маршрут, який передбачає найменшу витрату палива.
- Буде перепрокладений маршрут, після чого відобразиться екран з маршрутом.

Зміна критеріїв уникання (об'їзду)

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть відповідні піктограми, щоб задати критерії уникання (об'їзду).



- A** Виберіть, щоб об'їхати платні дороги.
- B** Виберіть, щоб об'їхати автомагістралі.
- C** Виберіть, щоб об'їхати поромні переправи/залізницю.
- D** Виберіть, щоб об'їхати тунелі.

- Буде перепрокладений маршрут, після чого відобразиться екран з маршрутом. Якщо можливий маршрут виявиться занадто довгим, навігаційна система може запропонувати маршрут з об'єктами, які були позначені як такі, що потрібно об'їхати.
- Можна вибрати початкові налаштування критеріїв уникання (об'їзду). (→стор. 108)

Екран з альтернативними маршрутами

На карті відображаються альтернативні маршрути трьох типів.

- 1 Виберіть альтернативний маршрут одного з типів.
- Відображення інформації стосовно пункту призначення (розрахунковий час прибуття, відстань тощо).



- A** Виберіть, щоб відобразити критерії уникання (об'їзду). Виберіть потрібний пункт, щоб змінити критерії уникання (об'їзду). (→стор. 88)
- B** Виберіть, щоб відобразити інформацію про парковки. Можна визначити розташування парковок та дізнатися про наявність вільних паркувальних місць навколо пункту призначення. (→стор. 202)
- C** Виберіть, щоб відобразити огляд вулиці. Можна переглянути, як виглядають вулиці в пункті призначення. (→стор. 201)
- D** Виберіть, щоб відобразити інформацію про погоду. Можна дізнатися про погоду навколо пункту призначення. (→стор. 201)
- В переліку відобразатиметься розрахунковий час прибуття та відстань за маршрутом.

Навігація за маршрутом


Екран навігації за маршрутом



- A** Відображення відстані до наступного повороту та стрілки, яка позначає напрямок повороту. Якщо вибрати піктограму стрілки, повторно пролунає вказівка щодо навігації за маршрутом.
- B** Поточне місцезположення автомобіля
- C** Прокладений маршрут
- D** Відображення інформації стосовно пункту призначення (розрахунковий час прибуття, залишковий час до прибуття, відстань до пункту призначення та дані щодо ситуації на дорозі). Виберіть для перемикання між розрахунковим часом прибуття й залишковим часом до прибуття.
- E** Відображення дорожніх подій за маршрутом. Відображається протяжність і час затримки.
- F** Відображення назви поточної або наступної вулиці (із наближенням до повороту).

Під час руху по автомагістралі

Під час руху по швидкісній автомагістралі з транспортними розв'язками відобразатиметься екран з інформацією щодо руху по автомагістралі.




- A** Назва з'їзду з автомагістралі/зони відпочинку.
- B** Відстань від поточного місцезположення до з'їзду з автомагістралі/зони відпочинку.
- C** ТІ вздовж автомагістралі або недалеко від з'їзду.

- Виберіть потрібний ТІ, щоб відобразити ділянку карти поблизу з'їзду.
- Виберіть кнопку в нижній частині переліку, щоб повернутися до відображення найближчого з'їзду з автомагістралі/зони відпочинку.

Інформаційні вказівники*

*: За наявності відповідних даних

Із наближенням до повороту на екрані автоматично відобразиться інформаційний вказівник.



A Відображення інформації із вказівника.

Екран з розв'язкою на автомагістралі

Із наближенням до ділянки автомагістралі з розв'язкою на екрані автоматично відобразиться зображення цієї розв'язки.



Рекомендація щодо смуги руху

Із наближенням до повороту в нижній частині екрана автоматично відобразиться зображення з позначенням рекомендованої смуги руху.




A Відображення зображення з позначенням рекомендованої смуги руху

- Якщо автомобіль відхиляється від поточного маршруту система прокладає новий маршрут.
- В базі даних може бути відсутня цифрова інформація щодо доріг у деяких регіонах. Зважайте на це під час навігації за прокладеним маршрутом.
- Можна вимкнути відображення зазначеної вище інформації. (→стор. 102)

Голосові вказівки

Голосові вказівки лунають із наближенням до перехрестя або іншої точки, в якій маршрутом передбачено виконання маневру. Можна відрегулювати гучність голосових вказівок.

1 Виберіть .



2 Виберіть потрібний пункт.



A Виберіть, щоб відрегулювати гучність голосових вказівок.

- Якщо був активований режим вимкнення звуку, він буде скасований.

В Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути режим вимкнення звуку для голосових команд.

- Щоб повторно прослухати останню голосову вказівку щодо навігації за маршрутом, виберіть піктограму голосових вказівок або змініть їхню гучність.

- Голосове відтворення назви вулиці може бути некоректним або нечітким, оскільки функція звукового відтворення тексту має певні обмеження.


- Під час руху по автомагістралі, міждержавній дорозі чи іншій швидкісній автостраді, для якої передбачено більш високе обмеження швидкості, голосові вказівки можуть подаватися значно раніше, ніж під час руху по місту, щоб надати водію більше часу для виконання потрібного маневру.

- Якщо навігаційна система не здатна правильно визначити поточне місцеположення автомобіля (через слабкий GPS-сигнал), голосові вказівки можуть подаватися передчасно або із затримкою.


- Можна змінити початкові налаштування гучності голосових підказок. (→стор. 60)

Припинення навігації за маршрутом

Якщо зникає потреба у вказівках щодо руху до пункту призначення, наприклад, коли водій знає дорогу, можна припинити навігацію за маршрутом.

- 1 Виберіть  на екрані з картою. (→стор. 64)

- 2 Виберіть «Викл. вказівки».



ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Під час керування автомобілем обов'язково дотримуйтеся правил дорожнього руху та зважайте на дорожні умови, особливо під час руху по дорогах IPD (дороги, цифрова інформація про які може бути частково відсутня в базі даних системи). Якщо дорожній знак було змінено (наприклад, на знак «дорога з одностороннім рухом»), система голосових вказівок може не мати оновленої інформації.

Редагування маршруту

Відображення екрана редагування маршруту


Під час навігації за маршрутом можна перевірити і змінити маршрут до заданого пункту призначення.

- 1 Виберіть **☰** на екрані з картою. (→стор. 64)
 - 2 Виберіть «Маршрут».
 - 3 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.
- Якщо пункт призначення заданий



- A** Виберіть, щоб відобразити три методи розрахунку маршруту. Виберіть пункт, щоб змінити конфігурацію маршруту. (→стор. 88)
- B** Виберіть, щоб відобразити критерії уникання (об'їзду). Виберіть потрібний пункт, щоб змінити критерії уникання (об'їзду). (→стор. 88)
- C** Виберіть, щоб заблокувати певну ділянку дороги попереду за прокладеним маршрутом. Заблокована ділянка дороги буде позначена на карті. (→стор. 95)
- D** Виберіть, щоб відобразити перелік поворотів за маршрутом до пункту призначення. (→стор. 95)

- E** Виберіть, щоб відобразити інформацію стосовно пункту призначення. Можна перевірити пункт призначення та зареєструвати поточне місцеположення. (→стор. 94)
- F** Виберіть, щоб видалити пункт призначення. (→стор. 95)
- Якщо пункт призначення і зупинки задані



- A** Виберіть, щоб відобразити три методи розрахунку маршруту. Виберіть пункт, щоб змінити конфігурацію маршруту. (→стор. 88)
- B** Виберіть, щоб відобразити критерії уникання (об'їзду). Виберіть потрібний пункт, щоб змінити критерії уникання (об'їзду). (→стор. 88)
- C** Виберіть, щоб заблокувати певну ділянку дороги попереду за прокладеним маршрутом. Заблокована ділянка дороги буде позначена на карті. (→стор. 95)
- D** Виберіть, щоб відобразити перелік поворотів за маршрутом до пункту призначення. (→стор. 95)

E Виберіть, щоб відобразити інформацію стосовно пункту призначення. Можна перевірити пункт призначення та зареєструвати поточне місцеположення. (→стор. 94)

F Виберіть, щоб відобразити інформацію стосовно пункту призначення та зупинок. Можна перевірити і змінити задані пункт призначення та зупинки. (→стор. 94)

Відображення інформації стосовно пункту призначення


► Якщо пункт призначення заданий

1 Виведіть екран з інформацією про маршрут. (→стор. 93)

2 Виберіть .


3 Переконайтеся, що відобразилася інформація стосовно пункту призначення.

► Якщо пункт призначення не заданий

1 Виберіть  на екрані з картою. (→стор. 64)

2 Виберіть «Інформація».

3 Переконайтеся, що відобразилася інформація стосовно поточного місцеположення.



A Адреса пункту призначення*

B Час прибуття, залишковий час і відстань до пункту призначення*

C Інформація стосовно поточного місцеположення

D Виберіть, щоб внести поточне місцеположення у перелік вибраних.

*: Відображається тільки за активного маршруту.


Зміна послідовності зупинок

Якщо задано проміжні пункти призначення (зупинки), можна змінити послідовність прибуття в такі пункти.


1 Виведіть екран з інформацією про маршрут. (→стор. 93)

2 Виберіть «Список зупинок».

3 Перетягніть потрібну зупинку в потрібний рядок переліку.




4 Виберіть «ОК».

: Виберіть, щоб видалити проміжний пункт призначення (зупинку). (→стор. 95)


«Видалити маршрут»: Виберіть, щоб видалити кінцевий та всі проміжні пункти призначення (зупинки).


Видалення кінцевого та проміжних пунктів призначення (зупинок)

- ▶ Якщо пункт призначення заданий
- 1 Виведіть екран з інформацією про маршрут. (→стор.93)
- 2 Виберіть «Видалити».
- ▶ Якщо пункт призначення і зупинки задані
- 1 Виведіть екран з інформацією про маршрут. (→стор.93)
- 2 Виберіть «Список зупинок».
- 3 Виберіть  в рядку потрібного проміжного пункту призначення (зупинки).
- 4 Виберіть «Так».

Блокування ділянок дороги

Під час навігації за маршрутом у нього можна внести зміни, щоб об'їхати певні ділянки дороги попереду.


- 1 Виведіть екран з інформацією про маршрут. (→стор.93)
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть ділянку потрібної довжини, яку слід об'їхати.




- Виберіть «Деактивувати», щоб скасувати вибір ділянки дороги для об'їзду.


- Заблокована ділянка дороги буде позначена на карті.
- Після об'їзду заблокованої ділянки дороги вибір ділянки дороги для об'їзду буде скасований автоматично.

Відображення переліку поворотів

- 1 Виведіть екран з інформацією про маршрут. (→стор.93)
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть потрібний рядок, щоб відобразити інформацію про ділянку дороги.



- Відобразиться вказівна стрілочка, назва вулиці та відстань до точки.
- 4 Переконайтеся, що відобразилася детальна інформація про ділянку дороги.



- «Об'їзд»: Виберіть, щоб об'їхати ділянку дороги. (→стор. 96)


Налаштування об'їзду

Об'їзд ділянки дороги з переліку поворотів

- 1 Виведіть екран з переліком поворотів. (→стор. 95)
- 2 Виберіть ділянку дороги, яку потрібно об'їхати.




- 3 Виберіть «Об'їзд».




Скасування налаштувань об'їзду

- 1 Виведіть екран з переліком поворотів. (→стор. 95)
- 2 Виберіть «Об'їзні маршр.».

- 3 Переконайтеся, що відобразився перелік ділянок, вибраних для об'їзду. Виберіть потрібний рядок у переліку.



- 4 Виберіть «Вим. об'їзд», щоб скасувати налаштування об'їзду.



Динамічне перепрокладання маршруту залежно від повідомлень з дорожньою інформацією

Ця функція дозволяє автоматично або вручну змінювати маршрути за отримання повідомлення з дорожньою інформацією, що стосується навігації за маршрутом.

Можна змінити налаштування функції динамічного перепрокладання маршруту. (→стор. 106)

Автоматичне перепрокладання маршруту

У разі отримання повідомлення з дорожньою інформацією, що стосу-

ється навігації за маршрутом, здійснюється автоматичне перепрокладання маршруту.

- На дисплеї відобразиться повідомлення. Маршрут буде перепрокладений автоматично.

Перепрокладання маршруту вручну

У разі отримання повідомлення з дорожньою інформацією, що стосується навігації за маршрутом, можна вручну підтвердити або скасувати перепрокладання маршруту.


- 1 На дисплеї відобразиться повідомлення. Виберіть «Показати об'їзд», щоб відобразити об'їзний маршрут на екрані.
- Виберіть «Ігнорувати», щоб повернутися до попереднього екрана.
- 2 Виберіть «Об'їзд».
- Виберіть «Ігнорувати», щоб повернутися до попереднього екрана.

Внесення запису в перелік вибраних

В перелік вибраних можна внести улюблені місця і найбільш використовувані маршрути. Можна внести до 200 записів.

Відображення переліку вибраних

- 1 Виведіть екран задавання пункту призначення. (→стор. 67)
- 2 Виберіть «Вибране».
- 3 Переконайтеся, що відобразився перелік вибраних місць/об'єктів.




- 4 зареєстровані записи (домашній, робочий та 2 «Вибрані») відображаються на початку переліку.

Створення нового запису

- 1 Виведіть екран з переліком вибраних місць/об'єктів. (→стор. 98)
- 2 Виберіть «Додати новий...».

- 3 Виберіть метод пошуку потрібного місця.




- 4 Введіть назву запису, а потім виберіть «ОК».
- 5 Переконайтеся, що запис було внесено в перелік вибраних місць/об'єктів.

Реєстрація головних записів (пунктів призначення)


4 зареєстровані записи (домашній, робочий та 2 «Вибрані») відображаються на початку переліку. Автоматична навігація доступна тільки за 4 зареєстрованими записами.

- 1 Виведіть екран з переліком вибраних місць/об'єктів. (→стор. 98)
- 2 Виберіть «Домашній», «Робочий», «Вибраний 1» і «Вибраний 2» (за відсутності зареєстрованих записів у цих полях).



- 3 Виберіть «Так» після відображення екрана підтвердження.


- 4 Виберіть метод пошуку потрібного місяця, щоб ввести дані.



Завантаження даних щодо ТІ та маршрутів за допомогою USB-накопичувача

За допомогою USB-накопичувача можна перенести в пам'ять системи ТІ та маршрути, зареєстровані на сайті порталу Toyota. Записи будуть внесені в перелік вибраних місць/маршрутів.

- 1 Підключіть пристрій до USB-роз'єму.



- 2 Виберіть «Так» після відображення екрана підтвердження.
- 3 Переконайтеся, що під час завантаження даних відображається індикація процесу завантаження.
- Щоб скасувати цю функцію, виберіть «Скасувати».
 - Із завершенням процесу завантаження відобразиться екран підтвердження.

- 4 Переконайтеся, що запис було внесено в перелік вибраних місць/маршрутів.


Завантаження даних щодо ТІ та маршрутів через інтернет


ТІ та маршрути, зареєстровані на сайті порталу Toyota, можна завантажити через інтернет. Записи будуть внесені в перелік вибраних місць/маршрутів.

Детальна інформація щодо завантаження ТІ та маршрутів: →стор. 199

Редагування запису


Редагування запису

- 1 Виведіть екран задавання пункту призначення. (→стор. 67)
- 2 Виберіть «Вибране» або «Останні».
- 3 Виберіть  в рядку потрібного запису.




- 4 Виберіть потрібний пункт.

- ▶ Записи в переліку вибраних (Пункт призначення)




- A** Виберіть, щоб відобразити детальну інформацію про запис. (→стор. 100)
- B** Виберіть, щоб змінити назву/адресу запису.
- C** Виберіть, щоб видалити запис.

- ▶ Записи в переліку вибраних (Маршрут)



- A** Виберіть, щоб відобразити детальну інформацію про запис. (→стор. 100)
- B** Виберіть, щоб відредагувати маршрут. (→стор. 101)
- C** Виберіть, щоб видалити запис.

- ▶ Записи в переліку останніх пунктів призначення




- A** Виберіть, щоб відобразити детальну інформацію про запис. (→стор. 100)
- B** Виберіть, щоб видалити запис.

Відображення детальної інформації про запис


- 1 Виведіть екран з інформацією про запис. (→стор. 100)
- 2 Виберіть «Докладніше».


- 3 Перегляньте детальну інформацію про запис.




- Адреса позначатиметься на карті.


Редагування маршруту

- 1 Виведіть екран з інформацією про запис. (→стор. 100)
- 2 Виберіть «Редагувати маршрут».
- 3 Виберіть  в рядку потрібного запису.



: Виберіть, щоб видалити кінцевий та проміжні пункти призначення (зупинки).


- 4 Виберіть потрібний пункт.



Налаштування карти


Відображення екрана налаштувань карти

1 Натисніть кнопку SETUP.




2 Виберіть «Навігація».

3 Виберіть «Карта».



4 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.



Екран налаштування карти

- «Схема карти»

Виберіть, щоб змінити схему карти між її відображенням у 3D з пунктом призначення зверху, 2D з пунктом призначення зверху або 2D з північчю зверху.

- «Денний/нічний режим»

Виберіть, щоб змінити яскравість екрана з картою. (→стор. 103)

- «Інформація про прибуття»

Виберіть, щоб вимкнути відображення або відобразити час прибуття чи залишковий час до прибуття.

- «Обмеж. швидкості»

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення інформації щодо обмеження швидкості. (→стор. 103)

- «Автоматичне збільшення карти»

Виберіть, щоб змінити рівень автоматичного збільшення зображення із наближенням до ділянки, яка потребує особливої уваги.

- «Точки інт. на карті»

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути категорії відображуваних на карті піктограм TI. (→стор. 104)

- «Показати стрілочку керування»

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення вказівної стрілки. (→стор. 90)

- «Показати назву вулиці»

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення назви поточної або наступної вулиці. (→стор. 90)

- «Показати 3D-будівлі»

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення будівель у 3D. (→стор. 71)

- «Показати 3D-орієнтири»

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення об'єктів у 3D. (→стор. 71)

● «Показати дорожні вказівники»

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення інформаційних вказівників. (→стор. 90)

● «Показати перегляд розв'язок»

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення розв'язки на дорозі. (→стор. 91)

● «Показати рекомендовані смуги руху»

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення рекомендації щодо смуги руху. (→стор. 91)

● «Показати індикатор дорожньої інформації»

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення індикатора дорожньої інформації. (→стор. 90)

● «Показати дорожні піктограми»

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення піктограм повідомлень із дорожньою інформацією. (→стор. 75)

● «Показати камери відеофіксації швидкості»

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення піктограм камер контролю швидкості. (→стор. 71)

● «Використати онлайн шв. камери»

Виберіть, щоб увімкнути використання онлайн-даних для відображення піктограм камер контролю швидкості.

● «Зберегти останній маршрут»

Виберіть, щоб відобразити навігаційний ланцюжок на карті.

● «Показати режим автомагістралі»

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути режим автомагістралі. (→стор. 90)


● «Інформ. про країну»

Ця функція забезпечує перехід до іншого екрана, коли є можливість:

- Увімкнути/вимкнути екран з інформацією про країну (з перетинанням кордону).
- Переглянути інформацію про будь-яку країну в базі даних.

Денний/нічний режим

- 1 Виведіть екран налаштування карти. (→стор.102)
- 2 Виберіть «Денний/нічний режим».
- 3 Виберіть потрібний пункт.




- A** Виберіть, щоб активувати автоматичне перемикавання між денним і нічним режимами екрана залежно від положення перемикача фар.
- B** Виберіть, щоб карта на екрані завжди відображалася в денному режимі.
- C** Виберіть, щоб карта на екрані завжди відображалася в нічному режимі.

Обмеження швидкості руху*

*: За наявності


- 1 Виведіть екран налаштування карти. (→стор. 102)
- 2 Виберіть «Обмеж. швидкості».
- 3 Виберіть потрібний пункт.



- A** Виберіть, щоб відобразити на карті піктограми обмеження швидкості.
- B** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути звукове попередження щодо перевищення встановленого обмеження швидкості.
- C** Виберіть, щоб задати граничне значення допустимого перевищення обмеження швидкості.

ТІ на карті


- 1 Виведіть екран налаштування карти. (→стор. 102)
- 2 Виберіть «Точки інт. на карті».
- 3 Виберіть потрібні категорії ТІ.



- A** Виберіть, щоб відобразити всі категорії.
- B** Виберіть, щоб вимкнути відображення всіх піктограм.
- C** Виберіть, щоб відобразити основні категорії та підкатегорії.

Інформація про країну

- 1 Виведіть екран налаштування карти. (→стор. 102)
- 2 Виберіть «Інформ. про країну».
- 3 Виберіть потрібний пункт.




- A** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення інформації про країну під час перетинання автомобілем кордону.
- B** Виберіть, щоб відобразити інформацію про країну.


Налаштування повідомлень з дорожньою інформацією

Відображення екрана налаштування повідомлень з дорожньою інформацією

- 1 Натисніть кнопку SETUP.



- 2 Виберіть «Навігація».
- 3 Виберіть «Дорожня інформація».
- 4 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.




- Виберіть, щоб змінити спосіб отримання повідомлень з дорожньою інформацією. (→стор. 105)
- Виберіть, щоб змінити налаштування щодо дорожнього руху через інтернет. (→стор. 105)
- Виберіть, щоб налаштувати TMC (канал дорожніх повідомлень).

- Виберіть, щоб задати радіус для відображення повідомлень з дорожньою інформацією. (→стор. 106)
- Виберіть, щоб вибрати метод динамічної зміни маршруту. (→стор. 106)

Спосіб отримання повідомлень з дорожньою інформацією

- 1 Виведіть екран налаштування повідомлень з дорожньою інформацією. (→стор. 105)
- 2 Виберіть «Дорожні повідомлення».
- 3 Виберіть потрібний пункт.




- Виберіть, щоб отримувати повідомлення з дорожньою інформацією через інтернет.
- Виберіть, щоб отримувати повідомлення з дорожньою інформацією через TMC (канал дорожніх повідомлень).
- Виберіть, щоб вимкнути відображення повідомлень з дорожньою інформацією.

Налаштування отримання повідомлень з дорожньою інформацією через інтернет

- 1 Виведіть екран налаштування повідомлень з дорожньою інформацією. (→стор. 105)
- 2 Виберіть «Дорожній рух через інтернет-налаштування».

3 Виберіть потрібний пункт.




A Виберіть, щоб задати параметри оновлення частоти для повідомлень з місцевою дорожньою інформацією через інтернет.

B Виберіть, щоб змінити спосіб отримання повідомлень з дорожньою інформацією, коли автомобіль перебуває за кордоном.

Налаштування отримання повідомлень з дорожньою інформацією через TMC

- 1 Виведіть екран налаштування повідомлень з дорожньою інформацією. (→стор. 105)
- 2 Виберіть «Налаштування дорожньої інформації по радіо».
- 3 Виберіть потрібний пункт.




A Виберіть, щоб вибрати налаштування отримання повідомлень по FM-радіо автоматично або вручну.

B Користувач може вручну вибрати потрібну TMC-станцію з переліку доступних станцій.

Задавання радіусу


- 1 Виведіть екран налаштування повідомлень з дорожньою інформацією. (→стор. 105)
- 2 Виберіть «Рад. пов. про дор. ін.».
- 3 Виберіть потрібне значення.



- Це налаштування передбачено для прокладання маршруту. Під час прокладання маршруту враховуватимуться повідомлення з дорожньою інформацією тільки у вибраному радіусі дії.

Вибір методу динамічної зміни маршруту

- 1 Виведіть екран налаштування повідомлень з дорожньою інформацією. (→стор. 105)
- 2 Виберіть «Динамічна зміна маршруту».
- 3 Виберіть потрібний пункт.




- 1 Виберіть, щоб вимкнути функцію перепрокладання маршруту з отриманням повідомлень з дорожньою інформацією.
- 2 Виберіть, щоб активувати автоматичний режим перепрокладання маршруту. У разі отримання повідомлень з дорожньою інформацією, що стосується навігації за маршрутом, цей маршрут буде перепрокладений.
- 3 Виберіть, щоб активувати режим перепрокладання маршруту вручну.
У разі отримання повідомлення з дорожньою інформацією, що стосується навігації за маршрутом, можна вручну підтвердити або скасувати перепрокладання маршруту.


Налаштування конфігурації маршруту

Відображення екрана налаштування конфігурації маршруту

- 1 Натисніть кнопку SETUP.



- 2 Виберіть «Навігація».
- 3 Виберіть «Конфігурації маршруту».
- 4 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.




- 1 Виберіть, щоб змінити тип рекомендованого маршруту (найшвидший, найкоротший, найекологічніший).
- 2 Виберіть, щоб під час прокладання маршруту використовувати дорожню інформацію з історії.

- C** Виберіть, щоб після прокладання маршруту відображати на карті 3 варіанти маршруту (найшвидший, найкоротший, найекологічніший). (→стор. 88)
- D** Виберіть, щоб вибрати початкові налаштування критеріїв уникання (об'їзду) для прокладання маршруту. (→стор. 108)

Здавання критеріїв уникання (об'їзду) для прокладання маршруту


- 1 Виведіть екран налаштування навігації. (→стор. 107)
- 2 Виберіть «Критерії уникання».
- 3 Виберіть відповідні пункти, щоб задати критерії уникання (об'їзду).



Відображення екрана керування збереженими пунктами призначення

- 1 Натисніть кнопку SETUP.
- 2 Виберіть «Навігація».
- 3 Виберіть «Керування збереженими пунктами призначення».

- 4 Виберіть потрібний пункт.



- A** Виберіть, щоб видалити всі збережені пункти призначення.
- B** Виберіть, щоб видалити всі останні пункти призначення.
- C** Надсилання збережених навігаційних об'єктів на підключений USB-пристрій.
- D** Резервна копія збережених на USB-пристрої об'єктів буде завантажена в перелік зареєстрованих записів для навігаційної системи.

GPS (Система глобального позиціонування)

Навігаційна система визначає поточне місцеположення автомобіля за сигналами від супутників системи, сигналами автомобільних систем, картографічними даними тощо. Проте точність відображуваного місцеположення автомобіля залежить від умов роботи супутника, конфігурації дороги, стану автомобіля тощо.

Обмеження роботи навігаційної системи

Система глобального позиціонування (GPS), яка була розроблена та перебуває під контролем Міністерства оборони США, надає точні дані щодо поточного місцеположення автомобіля, використовуючи 4 або більше супутників, а іноді 3 супутники. Система GPS має певні запрограмовані неточності. Оскільки навігаційна система постійно намагається їх компенсувати, цим зумовлено періодичне виявлення похибок у визначенні місцеположення до 100 метрів. Коригування неточностей відбувається за кілька секунд.

Наявність фізичних перешкод для GPS-сигналу також призводить до неточного позначення положення автомобіля на карті. Тунелі, високі будівлі, вантажівки і навіть розташовані на панелі приладів предмети можуть перешкодити отриманню GPS-сигналів автомобільною системою.

Під час виконання ремонтних робіт або вдосконалення супутників системи GPS вони можуть не передавати сигнали.

Навіть якщо навігаційна система отримує чіткі GPS-сигнали, в деяких випадках унеможливується точне визначення місцеположення автомобіля або навігація за маршрутом здійснюється неправильно.



ПРИМІТКА

- Нанесена на скло тонувальна плівка може негативно позначитися на отриманні GPS-сигналів. Металізована тонувальна плівка може перешкодити отриманню GPS-сигналу антеною, розташованою в панелі приладів. Рекомендовано не наносити тонувальну плівку на скло автомобіля, оснащеного навігаційною системою.

- Положення автомобіля на карті може відобразитися некоректно за таких умов:
 - Під час руху по Y-подібній дорозі, розташованій під невеликим кутом.
 - Під час руху по звивистій дорозі.
 - Під час руху по ковзкій дорозі (піщаній, гравійній, засніженій тощо).
 - Під час руху по довгій прямій дорозі.
 - За наявності міських вулиць, розташованих паралельно до автомагістралі.
 - Після транспортування автомобіля на поромі або евакуаторі.
 - У разі пошуку довгого маршруту під час руху з високою швидкістю.
 - Під час руху без виконання правильного калібрування поточного положення.
 - Після кількаразової зміни напрямку руху (вперед-назад) або заїзду на поворотну парковку.
 - Під час виїзду з критої парковки або гаража.
 - За встановленого на даху автомобіля багажника.

- Під час руху зі встановленими на колеса ланцюгами протиковзання.
 - За зношених шин.
 - Після заміни однієї чи кількох шин.
 - За встановлених шин, які є меншими чи більшими за розміром, ніж оригінальні шини.
 - За невідповідного тиску повітря принаймні в одній із 4 шин.
- Неправильна навігація за маршрутом може відбуватися за таких умов:
- У разі повороту на перехресті в напрямку, який суперечить передбаченому маршруту.
 - Якщо задано більше 1 пункту призначення, але Ви пропустили один із них, відбудеться автоматичне перепрокладання маршруту, після чого відобразиться маршрут з пунктом призначення за попереднім маршрутом.
 - У разі повороту на перехресті, для якого маршрутом не передбачено жодних маневрів.
 - У разі проїзду перехрестя, не передбаченого маршрутом.
 - Під час автоматичного перепрокладання маршруту може бути відсутня інформація щодо наступного повороту ліворуч або праворуч.
 - Під час руху з високою швидкістю автоматичне перепрокладання маршруту може тривати довше. Може відобразитися об'їзний маршрут.
 - Після перепрокладання маршрут може залишитися незмінним.
 - Якщо надано голосову або візуальну вказівку щодо непотрібного розвороту.
 - Якщо місце має кілька назв, і система оголошує 1 або більше з них.
 - За неможливості знайти маршрут.
 - Якщо маршрут до заданого місця призначення передбачає рух по гравійній, ґрунтовій дорозі або через провулок, навігаційні вказівки за маршрутом можуть не відобразитися.
-
- Позначка пункту призначення може відобразитися на протилежній стороні вулиці.
 - Якщо для ділянки дороги за прокладеним маршрутом передбачено заборони щодо в'їзду транспортних засобів у певний час доби, пору року або з інших причин.
 - Картографічні дані, завантажені в пам'ять навігаційної системи, можуть бути неповними або неактуальними.
- Ця навігаційна система використовує дані щодо обертання коліс, тому призначена для роботи з оригінальними шинами, встановленими на заводі-виробнику. Встановлення шин більшого або меншого розміру, ніж оригінальні шини, може призвести до некоректного відображення положення автомобіля на карті. Тиск повітря в шинах також залежить від діаметра шин, тому переконайтеся, що всі 4 шини накачані до рекомендованого значення.


Оновлення бази даних навігаційної системи

Базу даних навігаційної системи, яка містить програмне забезпечення, картографічні дані, базу даних Gracenote тощо, можна оновити за допомогою USB-накопичувача.

За детальною інформацією зверніться до дилера Toyota або відвідайте сайт порталу Toyota (www.my.toyota.eu).

Оновлення бази даних

- 1 Підключіть пристрій до USB-роз'єму.



- 2 Вставте USB-пристрій, який містить файли оновленої бази даних навігаційної системи.
 - 3 Виберіть «Так», щоб виконати оновлення.
 - 4 Введіть код активації (за потреби).
- Якщо код активації є некоректним, оновлення бази даних навігаційної системи не відбудеться.

- 5 Переконайтеся, що двигун <гібридна система> працює, та виберіть «Підтвердити», щоб продовжити оновлення.

- З'явиться екран, на якому відобразиться прогрес процесу оновлення, а після його завершення відобразиться підтвердження успішного оновлення бази даних.

- 6 Вийміть USB-пристрій за запитом системи. Це призведе до перезавантаження навігаційної системи та повного завершення процедури оновлення.

-
- Оновлення може відбутися не повністю за таких умов:
 - Вимкнення навігаційної системи до завершення процесу оновлення
 - Виймання USB-пристрою до завершення процесу оновлення
 - Тривалість процесу оновлення залежить від розміру файлів

- 4-1. Принцип роботи системи**
 - Загальний огляд **114**
 - Основна інформація **115**
- 4-2. Керування радіоприймачем**
 - AM/FM/DAB-радіо **119**
- 4-3. Керування медіапристроями**
 - USB-накопичувач **124**
 - iPod/iPhone
(Apple CarPlay) **126**
 - Android Auto **129**
 - Bluetooth®-аудіо **130**
 - Miracast® **133**
- 4-4. Органи дистанційного керування аудіо/візуальною системою**
 - Кнопки на кермі **136**
- 4-5. Налаштування**
 - Налаштування аудіо **137**
- 4-6. Рекомендації щодо використання аудіо/візуальної системи**
 - Інформація щодо використання **138**

В автомобілях, що продаються за межами Європи, деякі функції під час руху можуть бути недоступні.

Загальний огляд

Огляд функцій


Увімкнути екран керування аудіосистемою можна в такі способи:

► За допомогою кнопки AUDIO

1 Натисніть кнопку AUDIO.

► За допомогою кнопки MENU

1 Натисніть кнопку MENU, а потім виберіть «Аудіо».



- Радіоприймач (→ стор. 119)
- USB-накопичувач (→стор. 124)
- iPod/iPhone (Apple CarPlay*) (→стор. 126)
- Android Auto* (→стор. 129)
- Bluetooth®-пристрій (→стор. 130)
- Miracast® (→стор. 133)
- Кнопки на кермі для керування аудіосистемою (→стор. 136)
- Налаштування аудіосистеми (→стор. 137)

*: Ця функція може бути недоступна в деяких країнах чи регіонах.

Основна інформація

У цьому розділі описано основні функції аудіо/візуальної системи. Система Вашого автомобіля може не мати певних функцій.


Аудіо/візуальна система працює за переведеного в положення АСС або ON замка запалювання <перемикача живлення>.



ПРИМІТКА

- Щоб запобігти розрядженню 12-вольтової акумуляторної батареї, після вимкнення двигуна <гібридної системи> не залишайте аудіо/візуальну систему ввімкненою без потреби.


Вмикання і вимкнення системи




Регулятор POWER VOLUME: Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути аудіо/візуальну систему. Ввімкнеться останній із використовуваних режимів системи. Поверніть регулятор, щоб відрегулювати гучність.

Вибір аудіоджерела

- 1 Натисніть кнопку AUDIO.



- 2 Виберіть «Джерело» або ще раз натисніть кнопку AUDIO.
- 3 Виберіть потрібне джерело.




- Неможливо натиснути затемнені екранні кнопки.
- За наявності двох екранних сторінок виберіть < або >, щоб перейти на іншу сторінку.
- За з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto деякі системні функції, наприклад зазначені нижче, замінюються аналогічними функціями Apple CarPlay/Android Auto або стають недоступними:
 - iPod (Відтворення аудіо)
 - USB-аудіо/USB-відео
 - Bluetooth®-аудіо

Зміна порядку аудіоджерел

- 1 Виведіть екран вибору аудіоджерела. (→стор. 115)
- 2 Виберіть «Зміна порядку».
- 3 Виберіть потрібне аудіоджерело, а потім виберіть < або >, щоб змінити порядок.

USB-роз'єм

- 1 Підключіть пристрій до USB-роз'єму.




- Увімкніть пристрій, якщо він вимкнений.
- За наявності USB-концентратора можна одночасно під'єднати два пристрої.
- Навіть якщо через USB-концентратор під'єднано більше двох USB-пристроїв, система розпізнає тільки перші два підключені пристрої.
- Якщо до USB-роз'єму підключено USB-концентратор, передбачений для більш ніж двох пристроїв, ці пристрої можуть не підзаряджатися або не працювати, оскільки подача струму для них може виявитися недостатньою.

Налаштування звуку

- 1 Виведіть екран керування аудіосистемою. (→стор. 114)
- 2 Виберіть «Звук».

- 3 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.




- A Виберіть, щоб задати високі/середні/низькі частоти. (→стор. 116)
- B Виберіть, щоб задати мікшер/баланс. (→стор. 117)
- C Виберіть, щоб налаштувати автоматичне регулювання гучності. (→стор. 117)

■ Високі/Середні/Низькі частоти

Якість звучання залежить переважно від комбінації вибраних високих, середніх і низьких звукових частот. Насправді, різні музичні та голосові програми зазвичай потребують різних комбінацій високих, середніх і низьких звукових частот.

- 1 Виберіть «Високі/середні/низькі».
- 2 Виберіть потрібну екранну кнопку.



- A Виберіть «+» або «-», щоб відрегулювати високий тон.

В Виберіть «+» або «-», щоб відрегулювати середній тон.

С Виберіть «+» або «-», щоб відрегулювати низький тон.


■ Мікшер/Баланс

Надзвичайно важливим є відмінний баланс лівого і правого, а також переднього і заднього стереоканалів.

Майте на увазі, що зміна балансу (лівого/правого) під час відтворення стереозапису або радіотрансляції призведе до збільшення гучності 1 групи звуків та зменшення гучності іншої.

1 Виберіть «Мікшер/баланс».

2 Виберіть потрібну екранну кнопку.



А Виберіть, що відрегулювати баланс звуку, що надходить з передніх і задніх динаміків.

В Виберіть, що відрегулювати баланс звуку, що надходить з лівих і правих динаміків.

■ Автоматичне регулювання гучності (ASL)

Система встановлює оптимальну гучність відповідно до швидкості руху автомобіля, щоб компенсувати дорожні шуми, шум вітру та інші звуки, які виникають під час руху автомобіля.

1 Виберіть «Автоматичний регулятор гучності».

2 Виберіть «Високий», «Середній», «Низький» або «Вимк.».

Налаштування екрана аудіо

■ Налаштування формату екрана

Налаштування екрана можна вибрати для USB-відео, Mirror-Link™ та Miracast®.

► За допомогою екрана налаштування аудіо

1 Натисніть кнопку SETUP.

2 Виберіть «Аудіо».

3 Виберіть «Загальний».

4 Виберіть «Формат екрана».

5 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.



А Виберіть, щоб відобразити екран у форматі 4:3, з чорними полями по боках.

В Виберіть, щоб збільшити зображення по горизонталі та вертикалі (повноекранний режим).

С Виберіть, щоб збільшити зображення по горизонталі та вертикалі в такому самому співвідношенні.*

*: Тільки USB-відео

► За допомогою екрана керування Miracast®

1 Виведіть екран керування Miracast®. (→стор. 133)

2 Виберіть «Широкий».

3 Виконайте операції, зазначені в «За допомогою екрана налаштування аудіо», починаючи з кроку **5**. (→стор. 117)

■ Налаштування кольору, відтінку, контрастності та яскравості

Можна відрегулювати колір, відтінок, контрастність і яскравість екрана.

► За допомогою екрана налаштування аудіо

1 Натисніть кнопку SETUP.

2 Виберіть «Аудіо».

3 Виберіть «Загальний».

4 Виберіть «Відобразити».

5 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.

• «Колір»

4: Виберіть, щоб підсилити червоний колір.

3: Виберіть, щоб підсилити зелений колір.

• «Тон»

+: Виберіть, щоб підсилити відтінок екрана.

-: Виберіть, щоб послабити відтінок екрана.

• «Контраст»

+: Виберіть, щоб збільшити контрастність екрана.

-: Виберіть, щоб зменшити контрастність екрана.

• «Яскравість»

+: Виберіть, щоб збільшити яскравість екрана.

-: Виберіть, щоб зменшити яскравість екрана.

● Залежно від аудіоджерела деякі функції можуть бути недоступні.

► За допомогою екрана керування Miracast®


1 Виведіть екран керування Miracast®. (→стор. 133)

2 Виберіть «Відобразити».

3 Виконайте операції, зазначені в «За допомогою екрана налаштування аудіо», починаючи з кроку **5**. (→стор. 118)

Система голосових команд

1 Натисніть цю кнопку, щоб активувати систему голосових команд.



● Для системи голосових команд можна використовувати зазначені в переліку голосові команди. (→стор. 148)

AM/FM/DAB*-радіо


*: За наявності

Огляд

Увімкнути екран керування радіоприймачем можна в такі способи: →стор. 115

Екран керування



▶ AM/FM



- A** Виберіть, щоб відобразити екран вибору аудіоджерела.
- B** Виберіть, щоб відобразити екран «Вибране». (→стор. 120)
- C** Виберіть, щоб відобразити перелік станцій з нормальним прийомом.*
- D** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування вручну. (→стор. 121)
- E** Виберіть, щоб відобразити екран з опціями для радіо.* (→стор. 121)
- F** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування звуку. (→стор. 116)
- G** Виберіть, щоб вибрати одну зі збережених раніше станцій. (→стор. 120)


*: Тільки FM

▶ DAB



- A** Виберіть, щоб відобразити екран вибору аудіоджерела.
- B** Виберіть, щоб відобразити екран «Вибране». (→стор. 120)
- C** Виберіть, щоб відобразити перелік сервісів/станцій з нормальним прийомом.
- D** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування вручну. (→стор. 121)
- E** Виберіть, щоб відобразити екран зсуву в часі. (→стор. 122)
- F** Виберіть, щоб відобразити екран з опціями для радіо. (→стор. 121)
- G** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування звуку. (→стор. 116)
- H** Виберіть, щоб вибрати одну зі збережених раніше станцій/сервісів. (→стор. 120)

Панель керування



A AM/FM:

Екран «Вибране»: Натисніть, щоб вибрати потрібну станцію з переліку.

Екран «Перелік станцій»: Натисніть, щоб переміститися вгору/вниз.

Екран «Вручну»: Натисніть, щоб запустити пошук станцій. Натисніть і утримуйте, щоб запустити безперервний пошук.

DAB:

Екран «Вибране»: Натисніть, щоб вибрати потрібну станцію/сервіс з переліку.

Екран «Перелік станцій/сервісів»: Натисніть, щоб переміститися вгору/вниз по переліку станцій/сервісів.

Екран «Вручну»: Натисніть, щоб запустити пошук станцій/сервісу. Натисніть і утримуйте, щоб запустити безперервний пошук.

B AM/FM:

Екран «Вибране»: Поверніть, щоб вибрати потрібну станцію з переліку.

Екран «Перелік станцій»: Поверніть, щоб переміститися вгору/вниз.

Екран «Вручну»: Поверніть, щоб запустити пошук частоти.

DAB:

Екран «Вибране»: Поверніть, щоб вибрати потрібну станцію/сервіс з переліку.

Екран «Перелік станцій/сервісів»: Поверніть, щоб переміститися вгору/вниз по переліку станцій/сервісів.

Екран «Вручну»: Поверніть, щоб запустити пошук сервісу.


Екран «Зсув у часі»: Поверніть, щоб перестрибнути вперед/назад.

- За наявності стереомовлення радіоприймач автоматично перемикається на стереофонічний прийом.
- Якщо сигнал стає занадто слабким, відбувається зменшення інтервалу між частотами сусідніх каналів, щоб уникнути створення шуму через слабкий сигнал. Якщо сигнал стає занадто сильним, радіоприймач перемикається зі стереофонічного прийому на монофонічний.

Збереження станції

Для AM-режиму, FM-режиму і DAB-режиму можна зберегти до 6 радіостанцій/сервісів.

- 1 Виберіть потрібну станцію.
- 2 Виберіть одну з екранних кнопок (1-6) та утримуйте її, доки не пролунає звуковий сигнал.




- Частота станції відобразиться на екранній кнопці.

- Щоб змінити збережену для певної екранної кнопки станцію/сервіс, виконайте аналогічну процедуру.

Вибір станції вручну

► AM/FM


- 1 Виберіть «Вручну».
- 2 Виберіть частоту потрібної станції.



- A** Виберіть, щоб запустити пошук назад/вперед.
- B** Виберіть, щоб змінити частоту на одну поділку шкали вперед або назад.

► DAB


- 1 Виберіть «Вручну».
- 2 Виберіть потрібну групу або сервіс DAB.



- A** Виберіть, щоб встановити потрібну групу.
- B** Виберіть, щоб встановити потрібну станцію/сервіс.


Опції для радіо

- 1 Виберіть «Опції».
 - 2 Виберіть потрібний пункт.
- FM



- A** Виберіть, щоб задати порядок в переліку станцій («Передавач» або «В алфавітному порядку»).
- B** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути подачу FM-повідомлень про дорожню ситуацію. (→стор. 122)
- C** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути перемикач на альтернативну FM-частоту. (→стор. 122)
- D** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути перемикач на станцію радіомовлення в тій самій мережі.
- E** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути FM-радіотекст.

► DAB



- A** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути L-діапазон. Якщо вибрати «Вимк.», діапазон фізичного каналу (для виконання налаштування) обмежуватиметься діапазоном III (Band III), без операцій попереднього налаштування. Якщо вибрати «Увімк.», діапазон фізичного каналу (для виконання налаштування) міститиме діапазон Band III і L-діапазон.
- B** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути DAB-станції дорожніх оголошень. (→стор. 122)
- C** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути перемикання на альтернативну DAB-частоту. (→стор. 122)
- D** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути радіотекст DAB.


- Налаштування радіо можна змінити на екрані налаштування аудіо. (→стор. 137)

Налаштування зсуву в часі

Наразі прослуховуваний сервіс можна повторно прослухати в будь-який час.

- 1 Виберіть «Зсув у часі».

- 2 Виберіть потрібну кнопку керування.



- A** Виберіть, щоб перестрибнути на 10 секунд вперед/назад. Виберіть і утримуйте, щоб швидко прокрутити вперед/назад.
- B** Повернення до радіопередачі в прямому ефірі.

- Час, коли відтворення стає можливим, залежить від швидкості цифрового потоку (сервісу, що записується), об'єму пам'яті пристрою DAB та часу, коли розпочинається трансляція.

RDS (Система передачі даних)

Ця функція дозволяє приймати інформацію про станцію або програму за допомогою радіостанції, яка транслює таку інформацію. Залежно від доступності RDS-інфраструктури сервіс може не працювати належним чином.

Функція перемикання на альтернативну частоту (FM/DAB)

Якщо якість прийому сигналу поточної радіостанції погіршується, відбувається автоматичне перемикання на станцію з хорошим прийомом.

**Функція подачі повідомлень
про дорожню ситуацію
(FM/DAB)**

Тюнер здійснює автоматичний пошук радіостанції з регулярною трансляцією інформації про ситуацію на дорогах, тому з виявленням таких повідомлень розпочинається їхня трансляція.

- 1 Коли буде знайдено TP-станцію, на екрані відобразиться діалогове повідомлення.
- 2 Виберіть «Продовжити».

-
- Із вмиканням подачі повідомлень про дорожню ситуацію (→стор. 121) система починає пошук TP-станції.
 - Після завершення трансляції інформації система повертається до нормального режиму роботи.

■ Функція запам'ятовування гучності відтворення повідомлень про дорожню ситуацію

Рівень гучності з отриманням повідомлення про дорожню ситуацію запам'ятовується.

USB-накопичувач


Огляд

Увімкнути екран керування USB-накопичувачем можна в такий спосіб: →стор. 115

- Під'єднання USB-накопичувача (→стор. 116)
- За з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto ця функція буде недоступна.

Екран керування

► USB-аудіо




- A** Виберіть, щоб відобразити екран вибору аудіоджерела.
- B** Виберіть, щоб повернутися до головного екрана.
- C** Виберіть, щоб відобразити перелік пісень.
- D** Виберіть, щоб відобразити екран вибору режиму відтворення.
- E** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування звуку. (→стор. 116)
- F** Виберіть, щоб встановити режим повторного відтворення. (→стор. 125)

- G** Виберіть, щоб змінити файл/трек. Виберіть і утримуйте, щоб швидко прокрутити назад.
- H** Виберіть, щоб відтворити/призупинити відтворення.
- I** Виберіть, щоб змінити файл/трек. Виберіть і утримуйте, щоб швидко прокрутити вперед.
- J** Виберіть, щоб встановити режим довільного відтворення. (→стор. 125)
- K** Відображення обкладинки

► USB-відео


- 1 Виберіть «Перегляд».
- 2 Виберіть «Відео».
- 3 Виберіть потрібну папку або файл.



- A** Виберіть, щоб відобразити екран вибору аудіоджерела.
- B** Виберіть, щоб повернутися до головного екрана.
- C** Виберіть, щоб відобразити перелік пісень.
- D** Виберіть, щоб відобразити екран вибору режиму відтворення.
- E** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування звуку. (→стор. 116)

- F** Виберіть, щоб змінити файл. Виберіть і утримуйте, щоб швидко прокрутити назад.
- G** Виберіть, щоб відтворити/призупинити відтворення.
- H** Виберіть, щоб змінити файл. Виберіть і утримуйте, щоб швидко прокрутити вперед.
- I** Виберіть, щоб відобразити зображення на весь екран.

Панель керування




- A** Натисніть, щоб змінити файл/трек. Виберіть і утримуйте, щоб швидко прокрутити вперед/назад.
- B** Поверніть, щоб змінити файл/трек. Поверніть, щоб переміститися вверх/вниз по переліку. Крім того, натискання регулятора призведе до підтвердження вибору пункту переліку.

- Під час руху автомобіля ця функція може тільки подавати звук.
- За наявності інформації про тег назви файлів/папок будуть змінені на назви треків/альбомів.

Повторне відтворення

Можна вибрати режим повторного відтворення поточного файлу/треку або папки/альбому.


- 1 Виберіть .

- З кожним вибором  зміна режимів відбуватиметься в такій послідовності:
 - ▶ За вимкненого режиму довільного відтворення
 - повтор файлу/треку → повтор папки/альбому → вимкнено
 - ▶ За ввімкненого режиму довільного відтворення
 - повтор файлу/треку → вимкнено

Довільне відтворення

Можна вибрати режим довільного відтворення файлів/треків або папок/альбомів

- 1 Виберіть .

- З кожним вибором  зміна режимів відбуватиметься в такій послідовності:
 - довільно (довільно в межах 1 папки/альбому) → довільно папка/альбом (довільно всі папки/альбоми) → вимкнено

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте органи керування програвачем та не під'єднуйте USB-накопичувач під час руху автомобіля.

ПРИМІТКА

- Не залишайте портативний програвач у салоні автомобіля. Висока температура повітря в салоні автомобіля може спричинити пошкодження портативного програвача.
- Не кидайте та не вдаряйте по підключеному портативному програвачу, оскільки це може призвести до пошкодження самого програвача або його роз'єму.
- Не вставляйте сторонні предмети в роз'єм, оскільки це може призвести до пошкодження портативного програвача або роз'єму.

iPod/iPhone (Apple CarPlay*)

*: Ця функція може бути недоступна в деяких країнах чи регіонах.


Огляд

Увімкнути екран керування iPod/iPhone можна в такий спосіб: →стор. 115


- Підключення iPod/iPhone (→стор. 116)
- За з'єднання з Android Auto ця функція буде недоступна.

Екран керування

- ▶ За відсутності з'єднання з Apple CarPlay




- ▶ За з'єднання з Apple CarPlay



- A** Виберіть, щоб відобразити екран вибору аудіоджерела.

- B** Виберіть, щоб повернутися до головного екрана.
- C** Виберіть, щоб відобразити перелік пісень.
- D** Виберіть, щоб відобразити екран вибору режиму відтворення.
- E** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування звуку. (→стор. 116)
- F** Виберіть, щоб встановити режим повторного відтворення. (→стор. 128)
- G** Виберіть, щоб змінити трек. Виберіть і утримуйте, щоб швидко прокрутити назад.
- H** Виберіть, щоб відтворити/призупинити відтворення.
- I** Виберіть, щоб змінити трек. Виберіть і утримуйте, щоб швидко прокрутити вперед.
- J** Виберіть, щоб встановити режим довільного відтворення. (→стор. 128)
- K** Відображення обкладинки.
- L** Виберіть, щоб відобразити екран керування аудіо Apple CarPlay.

Панель керування



- A** Натисніть, щоб змінити трек. Виберіть і утримуйте, щоб швидко прокрутити вперед/назад.
- B** Поверніть, щоб змінити трек. Поверніть, щоб переміститися вгору/вниз по переліку. Крім того, натискання регулятора призведе до підтвердження вибору пункту переліку.

- Залежно від типу моделі деякі функції можуть бути недоступні.
- Якщо під'єднати iPod/iPhone за допомогою оригінального кабелю iPod/iPhone, батарея iPod/iPhone почне підзаряджатися.
- Залежно від iPod/iPhone звук відео може бути не чути.
- Залежно від iPod/iPhone та треків, записаних в iPod/iPhone, може відображатися обкладинка. Можна вибрати «Увімк.» або «Вимк.» для цієї функції. (→стор. 137). Для відображення обкладинки може знадобитися деякий час, а під час обробки обкладинки iPod/iPhone може не працювати.
- Якщо під'єднати iPod/iPhone та вибрати режим iPod/iPhone, відтворення треку з iPod/iPhone відновиться з моменту останньої зупинки відтворення.
- Залежно від iPod/iPhone, під'єднаного до системи, деякі функції можуть бути недоступні.

- Трек, вибраний у підключеному iPod/iPhone, може не розпізнаватися і не відображатися належним чином.
- Якщо пристрій під'єднаний через пере-хідник, система може не працювати належним чином.

Повторне відтворення

Можна вибрати режим повторного відтворення поточного треку.


1 Виберіть .

- З кожним вибором  зміна режимів відбуватиметься в такій послідовності:
 - ▶ За вимкненого режиму довільного відтворення (iPhone 5 і пізніші версії)
 - повтор треку → повтор альбому → вимкнено
 - ▶ За вимкненого режиму довільного відтворення (iPhone 4s і раніші версії)
 - повтор треку → вимкнено
 - ▶ За ввімкненого режиму довільного відтворення
 - повтор треку → вимкнено

Довільне відтворення

Можна вибрати режим довільного відтворення треків або альбомів.

1 Виберіть .

- З кожним вибором  зміна режимів відбуватиметься в такій послідовності:
 - довільно (довільно в межах 1 альбому) → довільно альбом (довільно всі альбоми) → вимкнено



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте органи керування програвачем та не під'єднуйте iPod під час руху автомобіля.



ПРИМІТКА

- Не залишайте портативний програвач у салоні автомобіля. Висока температура повітря в салоні автомобіля може спричинити пошкодження портативного програвача.
- Не кидайте та не вдаряйте по підключеному портативному програвачу, оскільки це може призвести до пошкодження самого програвача або його роз'єму.
- Не вставляйте сторонні предмети в роз'єм, оскільки це може призвести до пошкодження портативного програвача або роз'єму.

Android Auto*


*: Ця функція може бути недоступна в деяких країнах чи регіонах.

Огляд

Увімкнути екран керування Android Auto можна в такий спосіб: →стор. 115


- Підключення Android-пристрою (→стор. 116)
- За з'єднання з Apple CarPlay ця функція буде недоступна.

Екран керування



- A** Виберіть, щоб відобразити екран вибору аудіоджерела.
- B** Виберіть, щоб повернутися до головного екрана.
- C** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування звуку. (→стор. 116)
- D** Виберіть, щоб відобразити екран керування аудіо Android Auto.
- E** Виберіть, щоб змінити трек.
- F** Виберіть, щоб відтворити/призупинити відтворення.
- G** Виберіть, щоб змінити трек.
- H** Відображення обкладинки

Панель керування



- A** Натисніть, щоб змінити трек.
- B** Поверніть, щоб змінити трек.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Заборонено підключати смартфон або здійснювати керування ним під час руху автомобіля.

ПРИМІТКА

- Не залишайте смартфон у салоні автомобіля. Висока температура повітря в салоні автомобіля може спричинити пошкодження смартфона.
- Не кидайте та не вдаряйте по підключеному смартфону, оскільки це може призвести до пошкодження самого смартфона або його роз'єму.
- Не вставляйте сторонні предмети в роз'єм, оскільки це може призвести до пошкодження смартфона або роз'єму.

Bluetooth®-аудіо

Система Bluetooth®-аудіо дає користувачам можливість завдяки бездротовому зв'язку прослуховувати музику з портативних програвачів через динаміки автомобіля.


Ця аудіо/візуальна система підтримує Bluetooth®, систему бездротової передачі даних, яка дозволяє відтворювати музичні файли, що містяться на портативному програвачі, без використання кабелів. Якщо пристрій не підтримує Bluetooth®, система Bluetooth®-аудіо не працюватиме.

Огляд

Увімкнути екран керування Bluetooth®-аудіо можна в такий спосіб: → стор. 115


- Підключення пристрою Bluetooth®-аудіо. (→стор. 132)
- Залежно від типу підключеного портативного програвача деякі функції можуть бути недоступні та/або екран може виглядати інакше, ніж зображено в цьому посібнику.
- За з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto робота системи Bluetooth®-аудіо буде призупинена та стане недоступною.

Екран керування



- A** Виберіть, щоб відобразити екран вибору аудіоджерела.
- B** Виберіть, щоб повернутися до головного екрана.
- C** Виберіть, щоб відобразити перелік пісень.
- D** Виберіть, щоб відобразити екран вибору режиму відтворення.
- E** Виберіть, щоб відобразити екран підключення портативного пристрою. (→стор. 132)
- F** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування звуку. (→стор. 116)
- G** Виберіть, щоб встановити режим повторного відтворення. (→стор. 131)
- H** Виберіть, щоб змінити трек. Виберіть і утримуйте, щоб швидко прокрутити назад.
- I** Виберіть, щоб відтворити/призупинити відтворення.
- J** Виберіть, щоб змінити трек. Виберіть і утримуйте, щоб швидко прокрутити вперед.
- K** Виберіть, щоб встановити режим довільного відтворення. (→стор. 131)
- L** Відображення обкладинки.

Панель керування




A Натисніть, щоб змінити трек. Виберіть і утримуйте, щоб швидко прокрутити вперед/назад.

B Поверніть, щоб змінити трек. Поверніть, щоб переміститися вгору/вниз по переліку. Крім того, натискання регулятора призведе до підтвердження вибору пункту переліку.

Повторне відтворення

Можна вибрати режим повторного відтворення поточного треку або альбому.




1 Виберіть .

- З кожним вибором  зміна режимів відбуватиметься в такій послідовності:
 - ▶ За вимкненого режиму довільного відтворення
 - повтор треку → повтор альбому → вимкнено
 - ▶ За ввімкненого режиму довільного відтворення
 - повтор треку → вимкнено

Довільне відтворення

Можна вибрати режим довільного відтворення треків або альбомів.

1 Виберіть .

- З кожним вибором  зміна режимів відбуватиметься в такій послідовності:
 - довільно (довільно в межах 1 альбому) → довільно альбом (довільно всі альбому) → вимкнено
- Залежно від пристрою Bluetooth®, підключеного до системи, відтворення музичних файлів може відновитися з вибором  (після призупинення відтворення). І навпаки, відтворення музичних файлів може призупинитися з натисканням .
 - Система може не працювати за таких умов:
 - Bluetooth®-пристрій вимкнений.
 - Bluetooth®-пристрій не підключений.
 - Bluetooth®-пристрій має низький заряд батареї.
 - У разі одночасного використання функцій Bluetooth®-аудіо та Wi-Fi® можуть виникнути такі проблеми:
 - Підключення Bluetooth®-пристрою може тривати довше ніж зазвичай.
 - Звук може перерватися.
- Підключення телефону під час відтворення Bluetooth®-аудіо може тривати деякий час.
- Детальніше про роботу портативного програвача див. в Інструкції з його експлуатації.
- Якщо Bluetooth®-пристрій відключається через поганий зв'язок із системою Bluetooth®, коли замок запалювання <перемикач живлення> переведений у положення ACC або ON, система автоматично виконає перепідключення портативного програвача.

- Якщо Bluetooth®-пристрій спеціально відключений користувачем, цього не станеться. У такому разі потрібно перепідключити портативний програвач вручну.
- Реєстрація інформації про Bluetooth®-пристрій відбувається за підключеного Bluetooth®-пристрою до системи Bluetooth®-аудіо. У разі продажу або утилізації автомобіля потрібно видалити інформацію про Bluetooth®-пристрій з пам'яті системи. (→стор. 59)
- У деяких випадках звук, що подається через систему Bluetooth®-аудіо, може не синхронізуватися з підключеним пристроєм або подаватися переривчасто.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте органи керування програвачем та не підключайте систему Bluetooth®-аудіо під час руху автомобіля.
- Аудіосистема автомобіля оснащена антенами Bluetooth®. Людям з імплантованим кардіостимулятором, бівентрикулярним електрокардіостимулятором або кардіодефібрилятором потрібно триматися на певній відстані від антен Bluetooth®. Антени випромінюють радіохвилі, які можуть негативно позначитися на роботі таких пристроїв.
- Перед використанням Bluetooth®-пристроїв люди, які використовують будь-які інші електронні пристрої (крім імплантованих кардіостимуляторів, бівентрикулярних електрокардіостимуляторів або кардіодефібриляторів), мають проконсультуватися з виробником таких пристроїв та дізнатися, як вони працюють під впливом радіохвиль. Радіохвилі можуть непередбачуваним чином вплинути на роботу таких електронних медичних пристроїв.



ПРИМІТКА

- Не залишайте портативний програвач у салоні автомобіля. Висока температура повітря в салоні автомобіля може спричинити пошкодження портативного програвача.

Реєстрація/Підключення Bluetooth®-пристрою

Щоб користуватися системою Bluetooth®-аудіо, спочатку потрібно зареєструвати Bluetooth®-пристрій у системі.

► Реєстрація додаткового пристрою

- 1 Виведіть екран керування системою Bluetooth®-аудіо. (→стор. 130)
 - 2 Виберіть «Підключити».
 - 3 Виберіть «Додати пристрій».
- Якщо підключено інший Bluetooth®-пристрій, відобразиться екран підтвердження. Для відключення Bluetooth®-пристрою виберіть «Так».
- 4 Виконайте операції, зазначені в «Перша реєстрація Bluetooth®-телефону», починаючи з кроку 5. (→стор. 34)

- ▶ Вибір зареєстрованого пристрою
- 1 Виведіть екран керування системою Bluetooth®-аудіо. (→стор. 130)
- 2 Виберіть «Підключити».
- 3 Виберіть пристрій, який потрібно підключити.
- 4 Із завершенням підключення має відобразитися екран підтвердження.
- За відображення повідомлення про помилку здійсніть ще одну спробу, дотримуючись вказівок на екрані.

Miracast®

Miracast® – це стандарт бездротової передачі сигналу, завдяки якому на дисплеї аудіо/візуальної системи можна відобразити екран смартфона, а також відтворити файли з нього, якщо підключити смартфон до аудіо/візуальної системи через Wi-Fi® (режим P2P).

Ця функція недоступна, якщо смартфон не сертифікований Wi-Fi Alliance® як Miracast®-пристрій. (Дізнатися, чи є пристрій сертифікованим Wi-Fi Alliance® як Miracast®-пристрій, можна на сайті <https://www.wi-fi.org/>.)

Під час руху автомобіля ця функція може тільки подавати звук.


- Стандарт Miracast® забезпечує бездротовий зв'язок на тій самій 2,4 ГГц радіочастоті, що й Bluetooth®. За деяких умов експлуатації можлива інтерференція радіохвиль, що призводить до спотворення зображення та переривання звуку. За наявності перешкод підключення Bluetooth®-телефону або портативного програвача, зареєстрованого в системі, дозволить покращити умови.
- Miracast® є зареєстрованою торговою маркою Wi-Fi Alliance®.

Огляд

Увімкнути екран керування Miracast® можна в такий спосіб: →стор. 115

- Підключення пристрою Miracast® (→стор. 134)

Екран керування



- A** Виберіть, щоб відключити пристрій Miracast®.
- B** Виберіть, щоб змінити розмір екрана. (→стор. 117)
- C** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування якості зображення. (→стор. 117)
- D** Виберіть, щоб відобразити/приховати кнопки керування.

- Якщо в пункті «Доступ до мережі» (→стор. 45) вибрано «Увімк.», спостерігатиметься конфлікт комунікаційних сигналів Wi-Fi® і Miracast®, що призведе до спотворення зображення та переривання звуку. У такому разі в пункті «Доступ до мережі» потрібно вибрати «Вимк.», щоб уникнути такої проблеми.
- Рівень гучності звуку Miracast® залежить від гучності як системи, так і підключеного пристрою.

Перед використанням Miracast® встановіть потрібну гучність підключеного пристрою.

- Якщо пристрій, підключений до системи Bluetooth®-аудіо, використовується з Miracast®, звук від Miracast® може не надходити.

У такому разі відключення Bluetooth®-аудіо може усунути проблему щодо відсутності звуку від Miracast®.

- На екрані Miracast® відобразатиметься зображення, надіслане із зовнішнього пристрою. Якщо екран зовнішнього пристрою орієнтований вертикально, на екрані також може відобразитися орієнтоване вертикально зображення.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- Заборонено підключати смартфон або здійснювати керування ним під час руху автомобіля.

**ПРИМІТКА**


- Не залишайте смартфон у салоні автомобіля. Висока температура повітря в салоні автомобіля може спричинити пошкодження смартфона.

Підключення пристрою Miracast


Miracast® є доступним за ввімкненої функції Wi-Fi®. (→стор. 45)

- 1 Увімкнуть функцію Miracast® на смартфоні.
 - 2 Виберіть «Miracast™» на екрані вибору аудіоджерела. (→стор. 115)
- Система автоматично розпочне пошук сумісних із Miracast® пристроїв.

- 3** Переконайтеся, що із знаходженням пристрою відобразився вказаний нижче екран.



- Якщо пристрій вже був підключений до системи, цей екран може не відобразитися, а одразу може розпочатися підключення Miracast®.
- 4** Виберіть назву системи в смартфоні.
- 5** Виберіть «Так».




- 6** Переконайтеся, що відобразився екран Miracast®.
- Залежно від підключеного пристрою системі може знадобитися від 5 до 15 секунд, щоб відобразити екран Miracast®.

- Потужність сигналу/стан з'єднання Wi-Fi® (режим P2P) відображається у верхній правій частині екрана. (→стор. 16)
- Перевірити налаштування Miracast® можна на екрані налаштування Wi-Fi® (→стор. 45)
- Неможливо використовувати Miracast® одночасно зі з'єднанням Wi-Fi® (режим P2P).

Кнопки на кермі

Призначення кнопок на кермі

Деякими функціями аудіо/візуальної системи можна керувати за допомогою розташованих на кермі кнопок.



A Кнопки регулювання гучності

Режим	Дія/функція
Всі	Натискання: Збільшення/зменшення гучності
	Натискання і утримування: Безперервне збільшення/зменшення гучності

B Кнопка MODE

Режим	Дія/функція
AM/FM/ DAB	Натискання: Зміна аудіорежимів
	Натискання і утримування: Вимкнення звуку (Повторне натискання і утримування кнопки призведе до відновлення звуку.)
USB, iPod/ iPhone, Bluetooth®- аудіо, Android Auto	Натискання: Зміна аудіорежимів
	Натискання і утримування: Призупинення відтворення (Повторне натискання і утримування кнопки призведе до відновлення режиму відтворення.)

Режим	Дія/функція
Miracast®	Натискання: Зміна аудіорежимів

C Кнопки пошуку


Режим	Дія/функція
AM/FM	Натискання: Перелік збережених станцій – вверху/вниз (Екран «Вибране»)
	Перелік станцій – вверху/вниз (Екран «Перелік станцій»)
	Пошук – вверху/вниз (Екран «Вручну»)
DAB	Натискання і утримування: Безперервний пошук вверху/вниз, доки утримуватиметься кнопка (Екран «Вручну»)
	Натискання: Перелік збережених сервісів/станцій – вверху/вниз (Екран «Вибране»)
	Перелік сервісів/станцій – вверху/вниз (Екран «Перелік станцій/сервісів»)
	Пошук – вверху/вниз (Екран «Вручну»)
USB, iPod/ iPhone, Android Auto, Bluetooth®- аудіо	Натискання і утримування: Безперервний пошук вверху/вниз, доки утримуватиметься кнопка (Екран «Вручну»)
	Натискання: Трек/файл – вверху/вниз
Android Auto	Натискання і утримування: Швидке прокручування вперед/назад
	Натискання: Трек – вверху/вниз

Налаштування аудіо

Можна запрограмувати певні налаштування аудіо.


Відображення екрана налаштування аудіо

- 1 Натисніть кнопку SETUP.



- 2 Виберіть «Аудіо».
- 3 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.

Екран налаштування аудіо




- А Виберіть, щоб встановити загальні налаштування. (→стор. 137)
- В Виберіть, щоб встановити налаштування FM-радіо. (→стор. 121)
- С Виберіть, щоб встановити налаштування DAB.* (→стор. 121)

*: За наявності

Загальні налаштування

- 1 Виведіть екран налаштування аудіо. (→стор. 137)
- 2 Виберіть «Загальний».
- 3 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.



- А Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення обкладинки.
- В Виберіть, щоб задати пріоритет відображення бази даних Gracenote.
- С Виберіть, щоб змінити формат екрана для виведення відеоданих.* (→стор. 117)
- D Виберіть, щоб відобразити екран налаштування якості зображення.* (→стор. 118)

*: Залежно від аудіоджерела деякі функції можуть бути недоступні.

Інформація щодо використання

- Користування мобільним телефоном у салоні автомобіля або поряд із ним може спричинити появу шуму з динаміків аудіо/візуальної системи під час її роботи. Проте це не свідчить про несправність.



ПРИМІТКА

- Запобігання пошкодженню аудіо/візуальної системи:
 - Будьте обережні, щоб не розлити напої на компоненти аудіо/візуальної системи.

Радіоприймач

Зазвичай зниження якості прийому є лише нормальним результатом впливу довколишніх умов і не свідчить про несправність радіоприймача.

Наприклад, розташовані поряд будівлі та рельєф місцевості можуть створювати перешкоди для прийому FM-сигналів. Лінії електропередачі або телефонні кабелі можуть перешкоджати прийому сигналів АМ. Також на якість прийому радіосигналів впливає обмежена відстань їхньої передачі. Зі збільшенням відстані автомобіля від станції сигнал буде слабшати. Крім того, умови прийому постійно змінюються через переміщення автомобіля.

Далі описано найбільш часті причини зниження якості прийому, які, ймовірно, не свідчать про несправність радіоприймача.

■ FM-сигнали

Дрейфувальні станції та станції із завмираючим сигналом: Зазви-

чай оптимальний діапазон передачі FM-сигналу становить приблизно 40 км. В результаті виходу за межі цього діапазону може спостерігатися дрейфування або завмирання сигналу, яке підсилюватиметься із віддаленням від радіопередавача. Це часто супроводжується спотворенням звуку.

Багатопроменеве поширення: Здатність FM-сигналів відбиватися робить можливим отримання антеною автомобіля двох сигналів одночасно. У такому випадку сигнали пригнічують один одного, що призводить до короткочасного деренчання або переривання прийому сигналу.

Статичні перешкоди та деренчання: Ці явища виникають у разі блокування сигналів будівлями, деревами або іншими об'єктами. Для зменшення статичних перешкод та деренчання можна підвищити рівень низьких частот.

Перемикання на іншу станцію: У разі переривання або ослаблення FM-сигналу радіостанції та за наявності іншої FM-радіостанції впевненого прийому радіоприймач може переключитися на іншу станцію, доки знову не отримає попередній сигнал.

■ АМ-сигнали

Завмирання сигналу: АМ-сигнали відбиваються від верхніх шарів атмосфери, особливо вночі. Ці відбиті сигнали можуть перешкоджати сигналам, що надходять безпосередньо від радіостанції, внаслідок чого можливе поперемінно сильне або слабке звучання.

Перешкоди від радіостанції: Коли частота відбитого сигналу та сигналу, що надходить безпосередньо від радіостанції, майже однакові, вони можуть створювати взаємні перешкоди, що

позначається на якості радіотрансляції.

Статичні перешкоди: АМ-сигнали дуже чутливі до впливу зовнішніх джерел електричного шуму, таких як високовольтні лінії передачі, освітлення або електромотори. Вони є причиною статичних перешкод.

iPod/iPhone

■ Сертифікація



- Застосування мітки Made for Apple означає, що аксесуар було спеціально розроблено для підключення до продуктів Apple, зазначених на самій мітці, та сертифіковано розробником на відповідність стандартам компанії Apple. Компанія Apple не відповідає за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам і нормативам щодо безпеки. Зважайте на те, що використання цього аксесуара з продуктами Apple може позначитися на якості бездротового зв'язку.
- iPhone®, iPod®, iPod nano®, iPod touch® і Lightning® є торговими марками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.

■ Сумісні моделі

Виготовлено для

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6-те покоління)
- iPod touch (5-те покоління)
- iPod nano (7-ме покоління)

- Ця система підтримує тільки відтворення аудіо.
- Деякі моделі можуть бути несумісні з цією системою, що залежить від характеристик моделей, версій програмного забезпечення тощо.

Високочутливе джерело звуку

Цей пристрій належить до високочутливих джерел звуку.

Параметр високої чутливості визначається за стандартами таких асоціацій як СТА (Асоціація споживчих технологій).

Нижче зазначені підтримувані формати й медіапристрої.

■ Підтримувані формати
WAV, FLAC, ALAC, OGG Vorbis

■ Підтримувані медіапристрої
USB-накопичувач

Інформація про файли

Сумісні USB-пристрої

Формати обміну даними USB	USB 2.0 HS (480 Мбіт/с)
Формати файлів	FAT 16/32
Клас пристрою	Запам'ятовувальний пристрій

Сумісні формати аудіо

Сумісні стиснуті файли

Найменування	USB
Сумісний формат файлів (аудіо)	MP3/WMA/AAC
	WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/OGG Vorbis
	MP4/AVI/WMV
Сумісний формат файлів (відео)*	MP4/AVI/WMV
Папок у пристрої	Макс. 3000
Файлів у пристрої	Макс. 9999
Файлів у папці	Макс. 255

*: Тільки USB-відео

Відповідна частота дискретизації

Тип файлу	Частота (кГц)
MP3-файли: MPEG 1 LAYER 3	32/44.1/48
MP3-файли: MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22.05/24
WMA-файли: Вер. 7, 8, 9 ¹ (9.1/9.2)	32/44.1/48
AAC-файли: MPEG4/ AAC-LC	11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48
WAV-файли (LPCM) ²	8/11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48/88.2/ 96/176.4/192
FLAC ²	8/11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48/88.2/ 96/176.4/192
ALAC ²	8/11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48/64/ 88.2/96
OGG Vorbis ²	8/11.025/16/ 22.05/32/44.1/ 48

¹: Сумісні тільки зі стандартом Windows Media Audio.

²: За частоти джерела звуку 48 кГц або більше відбувається перетворення зі зниженням частоти сигналу (48 кГц/24 біт).

Відповідна швидкість цифрового потоку¹

Тип файлу	Швидкість цифрового потоку (кбіт/с)
MP3-файли: MPEG 1 LAYER 3	32 - 320
MP3-файли: MPEG 2 LSF LAYER 3	8 - 160
WMA-файли: Вер. 7, 8	CBR 48 - 192
WMA-файли: Вер. 9 ² (9.1/9.2)	CBR 48 - 320
AAC-файли: MPEG4/AAC-LC	8 - 320
OGG Vorbis	32 - 500

¹: Підтримує змінювану швидкість цифрового потоку (VBR).

²: Сумісні тільки зі стандартом Windows Media Audio.


Тип файлу	Розрядність квантування (біт)
WAV-файлів (LPCM)	16/24
FLAC	
ALAC	

Сумісні режими каналів


Тип файлу	Режим каналів
MP3-файли	Сtereo, зведене stereo, подвійний канал та монофонічний
WMA-файли	2ch
AAC-файли	1ch, 2ch (Подвійний канал не підтримується)
WAV (LPCM)/ FLAC/ALAC/ OGG Vorbis	2ch

- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) і AAC (Advanced Audio Coding) є стандартами стиснення аудіофайлів.
- Ця система може відтворювати файли у форматі MP3/WMA/AAC з USB-накопичувачів.
- Файли у форматі MP4, WMV та AVI можуть мати такі розширення: 128x96, 160x120, 176x144 (QCIF), 320x240 (QVGA), 352x240 (SIF), 352x288 (CIF), 640x480 (VGA), 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
- Надаючи назву файлу MP3/WMA/AAC, додавайте відповідне файлове розширення (.mp3/.wma/.m4a).
- Ця система відтворює файли з розширенням .mp3/.wma/.m4a як файли MP3/WMA/AAC відповідно. Щоб уникнути появи шумів та помилок під час відтворення, додавайте до назви тільки відповідне розширення.
- Файли формату MP3 сумісні з форматами ID3 Tag Вер. 1.0, Вер. 1.1, Вер. 2.2 та Вер. 2.3. Ця система не може відображати назви записів та імена виконавців, створені в інших форматах.
- Файли WMA/AAC можуть містити WMA/AAC-теги, які використовуються так само, як ID3-теги. WMA/AAC-теги містять супутню інформацію, наприклад, назву запису та ім'я виконавця.
- Функція підсилення доступна тільки під час відтворення MP3-файлів.
- Ця система може відтворювати файли AAC, записані за допомогою iTunes.

- Якість файлів MP3/WMA зазвичай покращується завдяки більш високій швидкості цифрового потоку.
- Аудіопрогравач не підтримує плейлисти m3u.
- Аудіопрогравач не підтримує формати MP3і (MP3 інтерактивний) та MP3PRO.
- Програвач підтримує змінювану швидкість цифрового потоку (VBR).
- Під час відтворення файлів, записаних зі змінюваною швидкістю цифрового потоку (VBR), час відтворення може відобразитися некоректно в разі використання функцій швидкого прокручування вперед або назад.
- Неможливо перевірити вміст папок без файлів MP3/WMA/AAC.
- Можуть відтворюватися файли MP3/WMA/AAC в папках, що мають не більше 8 рівнів. Проте під час відтворення записів з USB-накопичувача з великою кількістю рівнів у папках відтворення може розпочинатися із затримкою. З огляду на це рекомендовано використовувати USB-накопичувач з папками, що мають не більше 2 рівнів.
- Порядок відтворення записів з USB-накопичувача, який має показану вище структуру, буде таким:



- Порядок залежить від використовуваного персонального комп'ютера та програмного забезпечення для кодування MP3/WMA/AAC.



Сумісні формати відео

Формат	Кодек
MPEG-4	<p>Відеокодек:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.264/MPEG-4 AVC • MPEG4 <p>Аудіокодек:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAC • MP3 <p>Відповідний розмір екрана:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAX 1920x1080 <p>Відповідна швидкість передачі кадрів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAX 60i/30p

Формат	Кодек
AVI Container	<p>Відеокодек:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.264/MPEG-4 AVC • MPEG4 • WMV9 • WMV9 Advanced profile <p>Аудіокодек:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAC • MP3 • WMA9.2 (7, 8, 9.1, 9.2) <p>Відповідний розмір екрана:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAX 1920x1080 <p>Відповідна швидкість передачі кадрів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAX 60i/30p
Windows Media Video	<p>Відеокодек:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WMV9 • WMV9 Advanced profile <p>Аудіокодек:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WMA9.2 (7, 8, 9.1, 9.2) <p>Відповідний розмір екрана:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAX 1920x1080 <p>Відповідна швидкість передачі кадрів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAX 60i/30p

Терміни

■ ID3-тег

- Метод запису інформації, пов'язаної із файлами MP3. Ця інформація може включати номер запису, назву запису, ім'я виконавця, назву альбому, музичний жанр, рік випуску, коментарі, обкладинку та інші дані. Зміст може бути вільно відредагований за допомогою програмного забезпечення із функцією редагування ID3-тегів. Попри те, що теги мають обмеження щодо кількості

символів, інформацію можна побачити під час відтворення запису.

■ WMA-тег

- Файли WMA можуть містити WMA-теги, які використовуються так само, як ID3-теги. WMA-теги можуть містити таку інформацію, як назву запису та ім'я виконавця.

■ MP3

- MP3 – стандарт стиснення аудіо-файлів, розроблений робочою групою (MPEG) ISO (Міжнародна організація з питань стандартизації). Формат MP3 дозволяє стискати аудіодані приблизно до 1/10 розміру даних звичайного диска.

■ WMA

- WMA (Windows Media Audio) – стандарт стиснення аудіофайлів, розроблений компанією Microsoft®. Цей формат забезпечує більш високий коефіцієнт стиснення файлів, ніж MP3. Для файлів WMA існують формати декодування Вер. 7, 8 та 9.
- Acknowledgement Windows Media є зареєстрованою торговою маркою або торговою маркою Microsoft Corporation в США та/або інших країнах.

Цей продукт захищений правами інтелектуальної власності Microsoft. Використання або поширення технології за межами продукту за відсутності ліцензії Microsoft заборонено.

■ AAC

- AAC – скорочення від Advanced Audio Coding, являє собою стандартну технологію стиснення аудіо-файлів, використовувану із форматами MPEG2 та MPEG4.

Повідомлення про помилки

■ USB

Повідомлення	Роз'яснення
«Помилка USB» (USB error)	Проблема з USB-накопичувачем або його підключенням.
«Музичні файли не знайдено» (No music files found)	Відсутність у USB-накопичувачі сумісних файлів.
«Відеофайли не знайдено» (No video files found)	Відсутність у USB-накопичувачі сумісних відеофайлів.

■ iPod

Повідомлення	Роз'яснення
«Помилка iPod» (iPod error)	Проблема з iPod або його підключенням.
«Музичні файли не знайдено» (No music files found)	Відсутність у iPod музичних даних.
«Перевірте версію прошивки iPod» (Check the iPod firmware version)	Невідповідна версія прошивки iPod. Оновіть версію прошивки iPod та повторіть спробу.
«Не вдалося авторизувати iPod» (iPod authorisation unsuccessful)	Невдала спроба авторизувати iPod. Перевірте iPod.

■ Bluetooth®-аудіо

Повідомлення	Роз'яснення
«Непідтримувані музичні треки. Перевірте портативний програвач» (Music tracks not supported. Check your portable player)	Проблема з Bluetooth®-пристроєм.

- Якщо не вдалося усунути причину появи того чи іншого повідомлення, зверніться до дилера Toyota.

Система голосових команд

5

5-1. Принцип роботи системи голосових команд

Система голосових команд	148
Перелік голосових команд	150


Система голосових команд

Ця система дозволяє керувати роботою радіоприймача, здійснювати телефонні дзвінки тощо за допомогою голосових команд.

- Можна змінити мову голосових команд. →стор. 57
- Ця функція підтримує такі мови:
 - Англійська
 - Французька
 - Німецька
 - Іспанська
 - Італійська
 - Нідерландська
 - Португальська
 - Польська
 - Чеська
 - Данська
 - Норвезька
 - Шведська
 - Фінська
 - Російська
 - Грецька
 - Турецька
 - Фламандська

Використання системи голосових команд

■ Кнопки на кермі




A Кнопка мікрофона

- Натисніть кнопку мікрофона, щоб запустити систему голосових команд.
- Щоб скасувати голосову команду, натисніть і утримуйте кнопку мікрофона.

За з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto:

- Натисніть і утримуйте кнопку мікрофона, щоб запустити Siri/Google Assistant. Щоб скасувати Siri/Google Assistant, натисніть кнопку мікрофона.

■ Мікрофон




- Під час подачі команд немає потреби говорити прямо в мікрофон.

- Голосові команди можуть не розпізнаватися системою за таких умов:
 - Команда вимовлена дуже швидко.
 - Команда вимовлена дуже тихо або занадто голосно.
 - Під час руху з відчиненими вікнами.
 - Пасажири розмовляють під час вимовлення команди.
 - Вентилятор кондиціонера працює з високою швидкістю.
 - Потік повітря від вентилятора спрямований безпосередньо на мікрофон.
- За зазначених нижче умов система може неправильно розпізнавати команди, і використання голосового керування може бути неможливим:
 - Вимовлена команда є некоректною або нерозбірливою. Зважайте, що певні слова, акцент або манера мовлення можуть ускладнювати розпізнавання команд системою.
 - За наявності гучного фонового шуму, наприклад шуму вітру.

- Перш ніж вимовити команду, дочекайтеся підтверджувального звукового сигналу.
- Після переведення замка запалювання <перемикача живлення> в положення АСС або ON система може запуститися не одразу.

Принцип роботи системи голосових команд


- 1 Натисніть кнопку мікрофона.
- Система голосових команд активована.
- Якщо натиснути кнопку мікрофона під час подачі голосової підказки, її подача припиниться та одразу пролунає звуковий сигнал для голосової команди.
- Якщо за активованого режиму розпізнавання голосу натиснути й утримувати кнопку мікрофона протягом 1 секунди або довше, цей режим буде скасований.
- 2 Щойно пролунає звуковий сигнал, вимовте або виберіть потрібну команду.



■ Відображення екрана з переліком голосових команд

- 1 Вимовте «Більше команд» або виберіть «Більше команд» на екрані з головним меню системи голосових команд.

- 2 Вимовте або виберіть потрібну команду.



- Перелік команд зчитується, і виділяється відповідна команда. Щоб скасувати цю функцію, натисніть кнопку мікрофона.

Перелік голосових команд

Огляд переліку голосових команд

Нижче зазначені голосові команди, що розпізнаються системою, та їхнє роз'яснення.

- У таблицях нижче наведені найчастіше використовувані голосові команди.
- Для пристроїв, не підключених до системи автомобіля, голосові команди не працюють. Команди можуть не сприйматися за інших умов, наприклад у разі несумісності.
- Доступні функції можуть варіюватися залежно від використовуваної системи.
- За з'єднання з Apple CarPlay/Android Auto деякі команди стають недоступними.

Перелік голосових команд

■ Основні

Команда	Операція
Correction (Коригування)	Повернення до попереднього стану
Cancel (Скасування)	Скасування роботи системи голосових команд

■ Головне меню

Команда	Операція
More commands (Більше команд)	Відображення найчастіше використовуваних команд

■ Навігація*

Команда	Операція
Destination <address> (Пункт призначення <адреса>)	Задавання пункту призначення вимовлянням адреси
Enter country <country name> (Введіть країну <назва країни>)	Задавання пункту призначення вимовлянням назви країни
Enter city <city name> (Введіть місто <назва міста>)	Задавання пункту призначення вимовлянням назви міста
Enter postcode <postcode> (Введіть поштовий індекс <поштовий індекс>)	Задавання пункту призначення вимовлянням поштового індексу
Go home (Додому)	Задавання дому як пункту призначення
Favourite <favourite name> (Вибране <назва вибраного об'єкта>)	Задавання пункту призначення <назва вибраного об'єкта>

Команда	Операція
Find next <POI name> (Знайти наступну <назва ТІ>)	Задавання пункту призначення <назва ТІ>
Show map (Показати карту)	Відображення екрана з картою
Repeat instructions (Повторити вказівки)	Повтор останніх вказівок щодо навігації

*: Моделі із функцією навігації

■ Медіапристрої

Команда	Операція
Play <artist name> <album or song name> (Відтворити <ім'я виконавця> <назва альбому або пісні>) ¹	Відтворення треків вибраного виконавця та альбому/пісні
Artist <artist name> (Виконавець <ім'я виконавця>) ¹	Відтворення треків вибраного виконавця
Album <album name> (Альбом <назва альбому>) ¹	Відтворення треків з вибраного альбому
Song <song name> (Пісня <назва пісні>) ¹	Відтворення вибраного треку
Play playlist <playlist name> (Відтворити плейлист <назва плейлиста>) ^{1, 2}	Відтворення треків з вибраного плейлиста

¹: Потрібне підключення аудіопристрою через USB-кабель

²: Тільки для iPod/iPhone

■ Телефон

Команда	Операція
Dial <phone number> (Набір <номер телефону>)	Здійснення дзвінка за вибраним номером телефону
Redial (Повторний набір)	Здійснення дзвінка за останнім набраним номером телефону
Call <contacts> (Зателефонувати <контакти>)	Здійснення дзвінка вибраному абоненту
Call <contacts> <phone types> (Зателефонувати <контакти> <типи телефону>)	Здійснення дзвінка вибраному абоненту за вибраним типом телефону

■ Радіоприймач

Команда	Операція
Station <station name> (Станція <назва станції>)	Прослуховування вибраної радіостанції

■ Додатки*

Команда	Операція
Fuel price (Вартість палива)	Відображення інформації про паливо
Fuel price at destination (Вартість палива в пункті призначення)	Відображення інформації про паливо в поточному пункті призначення
Parking (Парковка)	Відображення інформації про парковки
Parking at destination (Парковка в пункті призначення)	Відображення інформації про парковки в поточному пункті призначення
Weather (Погода)	Відображення інформації про погоду
Weather at destination (Погода в пункті призначення)	Відображення інформації про погоду в поточному пункті призначення

*: Моделі із функцією навігації

Периферійна система моніторингу

6

6-1. Система огляду простору позаду автомобіля

Система огляду простору
позаду автомобіля154

Застереження щодо системи
огляду простору позаду
автомобіля156

Важлива інформація160

Система огляду простору позаду автомобіля*

*: За наявності

У разі руху автомобіля заднім ходом (для паркування тощо) ця система виводить на екран зображення простору позаду автомобіля з позначенням фіксованих напрямних ліній.

- Ілюстрації наведені для прикладу, тому показане зображення може відрізнятися від фактичного зображення, що виводиться на екран.

Застереження щодо керування автомобілем

Система огляду простору позаду автомобіля є допоміжною, і призначена для допомоги водію під час руху автомобіля заднім ходом. Перш ніж почати рух заднім ходом, обов'язково перевірте простір навколо автомобіля, озирнувшись навкруги і подивившись у дзеркала заднього огляду. В іншому разі існує імовірність зачепити інший автомобіль або потрапити в аварію.

Під час використання системи огляду простору позаду автомобіля зважайте на такі застереження.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Рухайтесь заднім ходом, не покладайтесь лише на систему огляду простору позаду автомобіля. Зображення простору та розташування напрямних ліній, відображених на екрані, можуть відрізнятися від фактичних. Будьте надзвичайно обережні, так само як під час руху заднім ходом у будь-якому автомобілі.

- Повільно рухайтесь заднім ходом, натискаючи педаль гальма для контролю швидкості автомобіля.
- Зазначені інструкції є лише рекомендаціями. Наприклад, момент і кут повороту керма під час паркування залежать від умов руху, стану дорожнього покриття, автомобіля тощо. На це слід зважати, перш ніж користуватися системою огляду простору позаду автомобіля.
- Перед в'їздом на паркувальне місце переконайтеся, що воно підходить для Вашого автомобіля.
- Не використовуйте систему огляду простору позаду автомобіля за таких умов:
 - На ковзкій, зледенілій або засніженій дорозі
 - За встановлених ланцюгів протиковзання або запасного колеса
 - За нещільно зачинених дверей багажного відділення
 - На звивистих дорогах, дорогах з нерівним покриттям, на поворотах і схилах
- За низької температури повітря екран може потемніти або зображення може стати тьмяним. Під час руху автомобіля можливе спотворення зображення або воно може не виводитися на екран. Перш ніж рушати з місця, обов'язково перевірте простір навколо автомобіля, озирнувшись навкруги і подивившись у дзеркала заднього огляду.
- У разі зміни розміру коліс може змінитися розташування фіксованих напрямних ліній, відображених на екрані.
- Камера оснащена спеціальним об'єктивом. Відстань між об'єктами і пішоходами, відображувані на екрані, відрізнятиметься від фактичної відстані. (→стор. 157)

Зображення на екрані

Екран системи огляду простору позаду автомобіля відображається з переведенням важеля трансмісії в положення R за встановленого в положення ON замка запалювання <перемикача живлення>.



A Контрольна лінія, що позначає ширину автомобіля

Відображення як напрямних ліній під час прямолінійного руху автомобіля заднім ходом.

- Відображувана на екрані ширина є більшою ніж фактична ширина автомобіля.

B Центральна контрольна лінія

Позначає орієнтовний центр автомобіля.

C Контрольна лінія відстані

Відображення відстані від задньої частини автомобіля.

- Контрольна лінія позначає відстань приблизно в 0,5 м (червона лінія) від кромки бампера.

D Контрольна лінія відстані

Відображення відстані від задньої частини автомобіля.

- Контрольна лінія позначає відстань приблизно в 1 м (синя лінія) від кромки бампера.


Скасування роботи системи огляду простору позаду автомобіля

Скасування роботи системи огляду простору позаду автомобіля відбувається з переведенням важеля трансмісії у відмінне від R положення.

Застереження щодо системи огляду простору позаду автомобіля

Відображуваний на екрані простір

На екрані системи огляду простору позаду автомобіля відображається простір позаду автомобіля, а саме від його заднього бампера.




A Кути бампера

- Простір навколо обох кутів бампера не відобразатиметься.
- Процедура налаштування екрану системи огляду простору позаду автомобіля є аналогічною процедурі налаштування екрану. (→стор. 31)
- Відображувана на екрані ділянка може змінюватися залежно від положення автомобіля.

- Об'єкти, розташовані впритул до кутів бампера або нижче рівня бампера, не відобразатимуться.
- Камера оснащена спеціальним об'єктивом. Відстань, відображувана на екрані, відрізняється від фактичної відстані.
- Об'єкти, розташовані вище рівня камери, можуть не відобразатися.

Камера

Розташування камери системи огляду простору позаду автомобіля вказано на ілюстрації.



■ Використання камери

Налипання бруду/снігу, краплі дощу тощо на камері унеможливають виведення на екран чіткого зображення. У такому разі потрібно видалити забруднення великою кількістю води, а потім протерти об'єктив камери м'якою вологою тканиною.

! ПРИМІТКА

- За зазначених нижче умов система огляду простору позаду автомобіля може не працювати належним чином.
 - Автомобіль зазнав удару ззаду, внаслідок чого змінилося положення камери.
 - Оскільки камера має водонепроникний корпус, заборонено її демонтувати, розбирати й модифікувати. Це може призвести до порушення роботи камери.



ПРИМІТКА

- Під час очищення об'єктива камери потрібно обмити його великою кількістю води, а потім протерти м'якою вологою тканиною. Докладання зусилля під час очищення об'єктива камери може призвести до появи на ньому подряпин, що унеможливить передачу камерою чіткого зображення.
- Уникайте потрапляння на об'єктив камери органічних розчинників, воску, засобів для миття скла тощо. Якщо подібні засоби потрапили на об'єктив камери, їх слід негайно видалити.
- У разі різкої зміни температури, наприклад за обливання автомобіля гарячою водою в холодну погоду, система може не працювати належним чином.
- Під час миття автомобіля не спрямовуйте струмінь води на камеру та прилеглі ділянки. Це може призвести до пошкодження камери.
- Не допускайте сильних ударів по камері, оскільки це може призвести до її пошкодження. Якщо не вдалося уникнути удару по камері, слід негайно звернутися до дилера Toyota.

Різниця між зображенням на екрані та фактичними дорожніми умовами


- Контрольні лінії відстані та контрольні лінії, що позначають ширину автомобіля, насправді можуть не бути паралельними до розділювальних ліній паркувального місця, навіть якщо на екрані вони виглядають паралельними. Перевірте це візуально.
- Відстань між контрольними лініями, що позначають ширину автомобіля, та лівою і правою лініями розмітки паркувального місця насправді може бути неоднаковою, навіть

якщо на екрані вона здається однаковою. Перевірте це візуально.

- Контрольні лінії відстані позначають відстань на рівному дорожньому покритті. У наведених нижче ситуаціях існує ймовірність похибки щодо відображення фіксованих напрямних ліній на екрані та фактичної відстані/напрямку.


■ За різкого нахилу вгору ділянки дороги позаду автомобіля

Контрольні лінії відстані здаватимуться ближчими до автомобіля, ніж є насправді. Отже може здаватися, що об'єкти розташовані далі, ніж є насправді. Тому існує ймовірність похибки щодо відображення контрольних ліній на екрані та фактичної відстані/напрямку.




■ За різкого нахилу вниз ділянки дороги позаду автомобіля

Контрольні лінії відстані здаватимуться далі від автомобіля, ніж є насправді. Отже, може здаватися, що об'єкти розташовані ближче, ніж є насправді. Тому існує ймовірність похибки щодо відображення контрольних ліній на екрані та фактичної відстані/напрямку.



■ За просідання частини автомобіля

У разі просідання частини автомобіля за наявності пасажирів у салоні або вантажу в багажному відділенні існує ймовірність похибки щодо відображення фіксованих напрямних ліній на екрані та фактичної відстані/напрямку.




A Допустима похибка

За наближення до тривимірних об'єктів

Контрольні лінії відстані передбачають наявність плоскої поверхні (наприклад, дороги). Неможливо визначити положення тривимірних об'єктів (наприклад, автомобілів) за лініями, які позначають ширину автомобіля, та контрольними лініями відстані. Із наближенням до тривимірного об'єкта з виступаючою частиною (наприклад, вантажівки з плоскою платформою) зважайте на зазначене нижче.

■ Контрольні лінії, що позначають ширину автомобіля


Візуально перевіряйте простір навколо та позаду автомобіля. На ілюстрації нижче показана ситуація, коли вантажівка опиняється за межами контрольних ліній, що позначають ширину автомобіля, і на екрані не відображається, що автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Проте задня частина вантажівки може перетинати лінії, що позначають ширину автомобіля. Тому якщо рухатися заднім ходом, орієнтуючись на контрольні лінії, що позначають ширину автомобіля, він може зіткнутися з вантажівкою.



A Контрольні лінії, що позначають ширину автомобіля

■ Контрольні лінії відстані

Візуально перевіряйте простір навколо та позаду автомобіля. На екрані видно, що край вантажівки знаходиться в точці **B**. Тому якщо рухатися заднім ходом, у точці **A** відбудеться зіткнення автомобіля з вантажівкою. Якщо дивитися на екран, здається, що точка **A** знаходиться ближче, ніж точка **C**. Проте насправді відстань до точок **A** і **C** є однаковою, а точка **B** знаходиться далі, ніж точки **A** і **C**.



Важлива інформація

За появи будь-яких ознак

У разі появи наведених нижче ознак звертєся з таблицею, щоб визначити можливі причини та дізнатися способи усунення проблеми.

Якщо не вдалося усунути проблему, виконавши зазначені дії, зверніться до дилера Toyota.

Проблема	Можлива причина	Рішення
Зображення погано видно	<ul style="list-style-type: none"> • Автомобіль перебуває в темному місці • Дуже висока або низька температура навколо об'єктива камери • Низька температура зовнішнього повітря • Краплі води на камері • Дощить або високий рівень вологи • Налипання бруду тощо на камері • Сонячні промені або світло фар спрямоване на камеру • На автомобіль спрямоване світло флуоресцентної/натрієвої/ртутної лампи тощо 	<p>Під час руху назад візуально перевіряйте простір навколо автомобіля. (Використовуйте систему тільки після покращення навколишніх умов.)</p> <p>Процедура налаштування якості зображення системи огляду простору позаду автомобіля є аналогічною процедурі налаштування екрана. (→стор. 31)</p>
Зображення розпливчасте	Налипання бруду/снігу, краплі дощу тощо на камері.	Видаліть забруднення великою кількістю води, а потім протріть об'єктив камери м'якою вологою тканиною.
Зображення зміщене	Камера або прилегла ділянка зазнала сильного удару.	Зверніться до дилера Toyota для перевірки автомобіля.

Проблема	Можлива причина	Рішення
Фіксовані напрямні лінії відображаються некоректно	Змінено положення камери.	Зверніться до дилера Toyota для перевірки автомобіля.
	<ul style="list-style-type: none">Автомобіль нахилений (перевантаження автомобіля багажем, низький тиск повітря в шині внаслідок її пошкодження тощо).Автомобіль перебуває на нахиленій дорозі.	Якщо проблема виникла з перерахованих причин, це не свідчить про несправність. Під час руху назад візуально перевіряйте простір навколо автомобіля.

- 7-1. Використання телефону (Система «Вільні руки» для мобільних телефонів)**
- Загальний огляд **164**
 - Основна інформація **165**
 - Здійснення телефонного дзвінка за допомогою системи Bluetooth® «Вільні руки» **169**
 - Прийом телефонного дзвінка за допомогою системи Bluetooth® «Вільні руки» **173**
 - Телефонна розмова за допомогою системи Bluetooth® «Вільні руки» .. **173**
 - Функція перенесення повідомлень з Bluetooth®-телефону **175**
- 7-2. Налаштування**
- Налаштування телефону ... **180**
- 7-3. Порядок дій у разі...**
- Усунення несправностей **189**


В автомобілях, що продаються за межами Європи, деякі функції під час руху можуть бути недоступні.

Загальний огляд

Використання екрана керування телефоном

Увімкнути екран керування телефоном можна в такі способи:

- ▶ За допомогою кнопки PHONE
- 1 Натисніть кнопку PHONE.
- ▶ За допомогою кнопки MENU
- 1 Натисніть кнопку MENU, а потім виберіть «Телефон».



Принцип роботи системи Bluetooth® «Вільні руки»

Можна використовувати такі функції:

- Реєстрація/Підключення Bluetooth®-пристрою (→стор. 34)
- Здійснення телефонного дзвінка за допомогою системи Bluetooth® «Вільні руки» (→стор. 169)
- Прийом телефонного дзвінка за допомогою системи Bluetooth® «Вільні руки» (→стор. 173)
- Телефонна розмова за допомогою системи Bluetooth® «Вільні руки» (→стор. 173)

Функція перенесення повідомлень

Можна виконувати таку функцію:

- Функція перенесення повідомлень з Bluetooth®-телефону (→стор. 175)

Налаштування телефону

В системі можна виконати такі налаштування:

- Налаштування телефону тощо (→стор. 180)
- Налаштування Bluetooth® (→стор. 38)

Основна інформація

Система «Вільні руки» дає водію змогу здійснювати та приймати телефонні дзвінки, не відриваючи руки від керма.

Ця система підтримує Bluetooth®. Bluetooth® – це система бездротової передачі даних, яка дозволяє користуватися мобільним телефоном без використання кабелю або його розміщення в тримачу.

Процедури керування телефоном описані нижче.

За з'єднання з Apple CarPlay функціями телефону можна керувати через Apple CarPlay замість системи «Вільні руки».

- Ця система може бути сумісною не з усіма Bluetooth®-пристроями.
- Якщо мобільний телефон не підтримує Bluetooth®, ця система не працюватиме.
- Система може не працювати за таких умов:
 - Мобільний телефон вимкнений.
 - Мобільний телефон не підключений.
 - Мобільний телефон має низький заряд батареї.
- У разі одночасного використання системи «Вільні руки» або Bluetooth®-аудіо та Wi-Fi® можуть виникнути такі проблеми:
 - Переривання Bluetooth®-з'єднання.
 - Шум під час відтворення Bluetooth®-аудіо.
 - Шум під час телефонної розмови.
- Bluetooth® використовує частоту 2,4 ГГц. За одночасного використання з'єднання через Wi-Fi® і Bluetooth® вони можуть перешкоджати роботі один одного.

- Якщо Bluetooth®-пристрій намагається підключитися до системи автомобіля за вже підключеного іншого пристрою (як пристрою Bluetooth®-аудіо або через систему «Вільні руки» чи Miracast® (через Wi-Fi®)), це може спричинити зниження швидкості передачі даних або порушення в роботі системи, зокрема спотворення зображення або пропуски аудіосегментів. Якщо Bluetooth®-пристрій підключений до системи, перешкоди, які він може викликати, будуть зменшені. Маючи з собою пристрій з активним з'єднанням Bluetooth®, обов'язково зареєструйте в системі та підключіть його або вимкніть в ньому функцію Bluetooth®.
- Якщо пристрій підключений через Bluetooth®, піктограма Bluetooth® відображатиметься синім. (→стор. 16)



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не використовуйте мобільний телефон під час керування автомобілем.
- Аудіосистема автомобіля оснащена антенами Bluetooth®. Людям з імплантованим кардіостимулятором, бівентрикулярним електрокардіостимулятором або кардіодефібрилятором потрібно триматися на певній відстані від антен Bluetooth®. Антени випромінюють радіохвилі, які можуть негативно позначитися на роботі таких пристроїв.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- Перед використанням Bluetooth®-пристроїв люди, які використовують будь-які інші електронні пристрої (крім імплантованих кардіостимуляторів, бівентрикулярних електрокардіостимуляторів або кардіодефібриляторів), мають проконсультуватися з виробником таких пристроїв та дізнатися, як вони працюють під впливом радіохвиль. Радіохвилі можуть непередбачуваним чином вплинути на роботу таких електронних медичних пристроїв.

**ПРИМІТКА**

- Не залишайте мобільний телефон у салоні автомобіля. Значне підвищення температури повітря в салоні може призвести до пошкодження телефону.

Реєстрація/Підключення Bluetooth®-телефону

Щоб користуватися системою «Вільні руки», спочатку потрібно зареєструвати мобільний телефон у системі. (→стор. 34)

■ Підключення Bluetooth®-пристрою

- ▶ Реєстрація додаткового пристрою
- 1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)
- 2 Виберіть «Вибір пристрою».
- 3 Виберіть «Додати пристрій».
- Якщо підключено інший Bluetooth®-пристрій, відобразиться екран підтвердження. Для відключення Bluetooth®-пристрою виберіть «Так».

- 4 Виконайте операції, зазначені в «Перша реєстрація Bluetooth®-телефону», починаючи з кроку 5. (→стор. 34)

▶ Вибір зареєстрованого пристрою


- 1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)
- 2 Виберіть «Вибір пристрою».
- 3 Виберіть пристрій, який потрібно підключити.
- 4 Із завершенням підключення має відобразитися екран підтвердження.
- За відображення повідомлення про помилку здійсніть ще одну спробу, дотримуючись вказівок на екрані.

■ Відображення стану Bluetooth®-телефону

Стан Bluetooth®-телефону відображається у верхній правій частині екрана. (→стор. 16)

Використання кнопки виклику/мікрофона**■ Кнопки на кермі**

Натисканням кнопки виклику можна приймати та завершувати телефонний дзвінок, не відриваючи руки від керма.



A Кнопка виклику


- Натискання цієї кнопки під час телефонної розмови призведе до завершення телефонного дзвінка.
- Натискання цієї кнопки під час надходження телефонного дзвінка призведе до його прийому.
- Натискання цієї кнопки під час надходження паралельного телефонного дзвінка призведе до його прийому.
- Якщо натиснути цю кнопку за з'єднання з Apple CarPlay, телефонний додаток Apple CarPlay відобразиться на дисплеї системи.

B Кнопки регулювання гучності

Натисніть, щоб відрегулювати гучність.

■ Мікрофон

Мікрофон використовується під час телефонної розмови.



- Говоріть зі співрозмовником по черзі. Якщо говорити одночасно, ви можете не почути одне одного. (Це не свідчить про несправність.)
- Зменште рівень гучності. Інакше голос співрозмовника буде чути за межами автомобіля, а також може підсилитися луна. Під час розмови по телефону говоріть в напрямку мікрофона.
- Співрозмовник може не чути Вас за таких умов:
 - Під час руху по ґрунтовій дорозі. (Через підвищений рівень шуму.)
 - Під час руху з високою швидкістю.
 - Під час руху з відчиненими вікнами.
 - Коли потік повітря від вентилятора спрямований безпосередньо на мікрофон.
 - За гучної роботи вентилятора системи кондиціонування повітря.
 - За негативного впливу на якість звуку через особливості використовуваного телефону та/або мережі.




ПРИМІТКА

- Не торкайтеся та не вставляйте гострі предмети в мікрофон. Це може призвести до його пошкодження.

Система голосових команд

Натисніть цю кнопку, щоб активувати систему голосових команд.

- Голос співрозмовника лунатиме з передніх динаміків. Під час телефонної розмови або використання голосових команд системи «Вільні руки» звук аудіо/візуальної системи вимикається.



- Для системи голосових команд можна використовувати зазначені в переліку голосові команди. (→стор. 148)

Інформація щодо контактів у списку контактів

- Для кожного зареєстрованого телефону зберігається зазначена нижче інформація. За підключення іншого телефону унеможлиблюється зчитування таких даних:
 - Контактні дані
 - Історія викликів
 - «Вибрані» дані
 - Зображення
 - Всі налаштування телефону
 - Налаштування повідомлень
- З видаленням зареєстрованого телефону також будуть видалені всі зазначені вище дані.

У разі продажу або утилізації автомобіля

Під час використання системи «Вільні руки» реєструється багато персональних даних. У разі продажу або утилізації автомобіля потрібно видалити такі дані. (→стор. 59)

- У системі можна видалити такі дані:
 - Контактні дані
 - Історія викликів
 - «Вибрані» дані
 - Зображення
 - Всі налаштування телефону
 - Налаштування повідомлень
- Після виконання процедури будуть видалені всі дані та скинуті всі налаштування. Будьте уважні під час видалення даних.

Здійснення телефонного дзвінка за допомогою системи Bluetooth® «Вільні руки»

Після реєстрації Bluetooth®-телефону можна здійснювати телефонні дзвінки за допомогою системи «Вільні руки».

Існує кілька способів здійснення дзвінка.

Способи здійснення дзвінка по Bluetooth®-телефону

- 1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)
- 2 Виберіть потрібний метод здійснення телефонного дзвінка.

■ Способи здійснення дзвінка з екрана керування телефоном

- З історії викликів (→стор. 169)
 - Зі списку вибраних (→стор. 170)
 - Зі списку контактів (→стор. 170)
 - За допомогою кнопкової консолі (→стор. 171)
 - За допомогою повідомлення (→стор. 178)
- #### ■ Здійснення телефонного дзвінка можливе із вказаних нижче екранів
- Екран з інформацією про ТІ* (→стор. 74)
 - Екран системи голосових команд (→стор. 167)

- Екран SOS* (→стор. 171)
- Головний екран (→стор. 172)

*: Моделі із функцією навігації

3 історії викликів

Можна вибрати будь-який із 45 останніх записів в історії викликів (пропущених, вхідних і вихідних).

- 1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)
- 2 Виберіть «Історія», а потім виберіть потрібний контакт.
- Якщо вибрати контакт, не зареєстрований у списку контактів, в полі імені відобразиться «Невідомий контакт». Щоб здійснити телефонний дзвінок, виберіть номер телефону.
- 3 Переконайтеся, що відобразився екран набору номера.

- Відобразатимуться піктограми типів викликів.



: Пропущений виклик



: Вхідний виклик



: Вихідний виклик

- У разі кількаразового здійснення виклику за одним номером телефону в історії відобразатиметься тільки останній з них.
- Із надходженням телефонного дзвінка з номера, зареєстрованого в списку контактів, відобразиться ім'я абонента.
- Телефонні дзвінки з прихованих номерів також зберігаються в пам'яті системи.
- Можливість здійснення міжнародних викликів залежить від типу використовуваного Bluetooth®-телефону.
- Записи в списку групуються за номером телефону або типом виклику. Наприклад, два дзвінки з мобільного телефону Джона відобразатимуться таким чином: Джон (2).

Зі списку вибраних

Можна здійснювати телефонні дзвінки за зареєстрованими номерами, вибраними в списку контактів. (→стор. 186)


- 1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)
- 2 Виберіть «Вибране», а потім виберіть потрібний контакт.
- 3 Виберіть потрібний номер.
- 4 Переконайтеся, що відобразився екран набору номера.

Зі списку контактів

Можна здійснювати телефонні дзвінки за контактними даними, перенесеними із зареєстрованого мобільного телефону. (→стор. 182)

У список контактів можна внести до 5000 контактів (максимум по 4 телефонні номери та адреси електронної пошти для кожного контакту).

- 1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)
- 2 Виберіть «Контакти», а потім виберіть потрібний контакт.
- 3 Виберіть потрібний номер.



«Додати до вибраного»/«Видалити з вибраного»: Виберіть, щоб додати/видалити контакт зі списку вибраних. (→стор. 186, 187)

«Адреси електронної пошти»: Виберіть, щоб відобразити всі зареєстровані для контакту адреси електронної пошти.

- 4 Переконайтеся, що відобразився екран набору номера.


За відсутності записів у списку контактів

- Для сумісних з RВАР Bluetooth®-телефонів за увімкненої функції автоматичного перенесення (→стор. 183)

- Контактні дані переносяться автоматично.

- Для сумісних з RВАР Bluetooth®-телефонів за вимкненої функції автоматичного перенесення (→стор. 183)

- 1 Виберіть потрібний пункт.



- A** Виберіть, щоб завжди автоматично переносити всі контактні дані з підключеного мобільного телефону.


- B** Виберіть, щоб одноразово перенести всі контактні дані з підключеного мобільного телефону.

- C** Виберіть, щоб скасувати перенесення.

2 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.

■ **Для несумісних з РВАР та сумісних з OPP Bluetooth®-телефонів**

1 Виберіть потрібний пункт.



A Виберіть, щоб завжди автоматично переносити всі контактні дані з підключеного мобільного телефону.

B Виберіть, щоб додати новий контакт вручну.

Виконайте операції, зазначені в «Реєстрація нового контакту в списку контактів», починаючи з кроку **2**. (→стор. 185)

C Виберіть, щоб скасувати перенесення.



● Якщо мобільний телефон не сумісний ні з РВАР, ні з OPP, неможливо передати контактні дані через Bluetooth®. Проте їх можна перенести з USB-пристрою. (→стор. 184)

- Залежно від типу Bluetooth®-телефону:
- Під час перенесення контактних даних може знадобитися виконання додаткових дій на екрані телефону.
- Залежно від типу Bluetooth®-телефону, що підключається, зареєстроване в списку контактів зображення може не завантажитися.

За допомогою кнопкової консолі

1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)

2 Виберіть «Кнопкова консоль» та введіть номер телефону.

3 Виберіть  або натисніть кнопку  на кермі.

4 Переконайтеся, що відобразився екран набору номера.

- Залежно від типу Bluetooth®-телефону, що підключається, може знадобитися виконання додаткових дій на екрані цього телефону.

SOS*

*: Моделі із функцією навігації

Екстрений виклик за номером 112

Ця функція дозволяє здійснювати екстрений виклик за номером 112. Якщо система «Вільні руки» не підключена, ця функція не працюватиме.

Виклик має надходити з країни, в якій існує єдина служба екстреної допомоги 112.

1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)

2 Виберіть «Кнопкова консоль», а потім «SOS».

3 Виберіть «112».

4 Переконайтеся, що відобразився екран набору номера.


- На екрані відображається поточне місцеположення автомобіля.

Допомога на дорозі

Ця функція дозволяє здійснювати екстрений виклик до служби допомоги Toyota.

Виклик має надходити з країни, в якій існує служба допомоги Toyota.

Щоб скористатися цією функцією, потрібно зареєструвати країну. (→стор. 188)

- 1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)
 - 2 Виберіть «Вибране», а потім виберіть «Технічна підтримка Toyota».
 - 3 Виберіть .
 - 4 Переконайтеся, що відобразився екран набору номера.
- На екрані відображається поточне місцеположення автомобіля.

3 головного екрана

- 1 Виведіть головний екран. (→стор. 27)
- 2 Виберіть потрібний контакт.
- 3 Переконайтеся, що відобразився екран набору номера.

Реєстрація нового контакту


- 1 Виберіть і утримуйте екранну кнопку, щоб додати контакт.
- 2 Виберіть потрібний контакт.
- 3 Виберіть потрібний номер.


-
- За відсутності контактів у списку контактів унеможливорюється реєстрація контактів на головному екрані.
 - Під час руху неможливо зареєструвати контакти на головному екрані.

Приєм телефонного дзвінка за допомогою системи Bluetooth® «Вільні руки»

З надходженням виклику відображається вказаний нижче екран та подається звуковий сигнал.

Вхідні виклики

- 1 Виберіть «Відповісти» або натисніть кнопку  на кермі, щоб прийняти виклик.



«Відхилити»: Виберіть, щоб відхилити виклик.


Регулювання гучності вхідного виклику: Поверніть регулятор POWER VOLUME або скористайтеся кнопками регулювання гучності, розташованими на кермі.

- Під час надходження міжнародного виклику ім'я або номер абонента може відображатися некоректно, що залежить від типу використовуваного мобільного телефону.
- Можна задати режим відображення вхідних викликів. (→стор. 181)
- Під час вхідного виклику лунатиме рінгтон, встановлений на екрані налаштування звуку.
Під час вхідного виклику може лунати рінгтон одночасно від системи та Bluetooth®-телефону, що залежить від типу використовуваного телефону. (→стор. 180)

Телефонна розмова за допомогою системи Bluetooth® «Вільні руки»

Під час телефонної розмови відображатиметься зазначений нижче екран. За допомогою цього екрана можна здійснювати описані нижче операції.

Використання екрана телефонної розмови



- A** Виберіть, щоб відобразити кнопку консоль для надсилання тонового сигналу. (→стор. 174)
- B** Виберіть, щоб надіслати тоновий сигнал. Ця кнопка з'являється тільки в разі набору номера з символом (w) у режимі «Вільні руки». (→стор. 174)
- C** Виберіть, щоб відрегулювати гучність Вашого голосу, який надходить з динаміків автомобіля Вашого співрозмовника. (→стор. 174)
- D** Виберіть, щоб вимкнути мікрофон (співрозмовник не чутиме Ваш голос).

- E** Виберіть, щоб під час телефонної розмови вимкнути звук голосових вказівок щодо навігації.*
- F** Виберіть, щоб переключитися між системою «Вільні руки» та мобільним телефоном.
- G** Виберіть, щоб «утримати» виклик. Щоб скасувати цю функцію, виберіть «Активувати».
- H** Виберіть, щоб завершити телефонний дзвінок.

*: Моделі із функцією навігації

- З переведенням телефонного дзвінка з мобільного телефону на систему «Вільні руки» відобразиться екран цієї системи, за допомогою якого можна керувати її функціями.
- Перемикання між мобільним телефоном і системою «Вільні руки» можна здійснювати безпосередньо з телефону.
- Способи перемикання та виконувати для цього операції залежать від типу використовуваного мобільного телефону.
- Детальніше про роботу мобільного телефону див. в Інструкції з його експлуатації.

Надсилання тонових сигналів

■ За допомогою кнопочкової консолі

Цю процедуру не можна виконувати під час руху автомобіля.

- 1 Виберіть «0-9».
- 2 Виберіть потрібний номер.

■ За допомогою опції «Сигнали роз'єднання»


«Сигнали роз'єднання» з'являється в разі реєстрації безперервного тонового сигналу (або сигналів) із символом (w) у списку контактів.

Цю процедуру можна виконувати під час руху автомобіля.

1 Виберіть «Сигнали роз'єднання».

- Безперервний тоновий сигнал являє собою набір цифр з літерами «р» і «w». (Наприклад, 056133w0123p#1).
- Коли використовується тон паузи «р», тонові дані до наступного тону паузи автоматично надсилаються через 2 секунди. Коли використовується тон паузи «w», тонові дані до наступного тону паузи автоматично надсилаються після виконання операції користувачем.
- Сигнали роз'єднання використовуються за потреби в автоматизованому керуванні сервісами на базі телефону, наприклад автовідповідачем або телефонним банкінгом. Телефонний номер з безперервним тоновим сигналом можна зареєструвати в списку контактів.

Налаштування гучності вихідного виклику

- 1 Виберіть «Гучність вихідн. виклику».
- 2 Виберіть потрібний рівень гучності вихідного виклику.
- 3 Натисніть кнопку , щоб відобразити попередній екран.

- Існує можливість погіршення якості звучання голосу з динаміків автомобіля Вашого співрозмовника.
- З вимкненням звуку кнопка «Гучність вихідн. виклику» затемнюється.

Перемикання викликів під час телефонної розмови


- За відсутності «утриманих» викликів під час телефонної розмови: Відображається «Утримувати». З вибором цієї кнопки поточний телефонний дзвінок переводиться в режим «утримування».

- За відсутності поточного телефонного дзвінка та наявності «утриманого» виклику: Відображається «Активувати». З вибором цієї кнопки система перемкнеться на «утримуваний» виклик.
- За наявності «утриманого» виклику під час телефонної розмови: Відображається «Перемкнутися». З вибором цієї кнопки поточний телефонний дзвінок переводиться в режим «утримання» і відбувається перемикання на «утримуваний» телефонний дзвінок.

- Залежно від типу мобільного телефону ця функція може бути недоступна.

Паралельний вхідний виклик

З надходженням паралельного виклику відображається екран вхідного дзвінка.

- 1 Виберіть «Відповісти» або натисніть кнопку  на кермі, щоб прийняти паралельний виклик.

«Відхилити»: Виберіть, щоб відхилити виклик.

■ Зміна співрозмовника

- 1 Виберіть «Перемкнутися».
- З кожним вибором «Перемкнутися» (за наявності паралельного виклику) відбуватиметься перемикання на «утримуваний» телефонний дзвінок.

- Залежно від типу мобільного телефону ця функція може бути недоступна.

Функція перенесення повідомлень з Bluetooth®-телефону

Отримані на Bluetooth®-телефон повідомлення можна перенести в систему, що дає змогу перевіряти і відповідати на повідомлення за допомогою системи.

Залежно від типу підключеного Bluetooth®-телефону отримані повідомлення можуть не перенестися в систему.

Якщо телефон не підтримує функцію перенесення повідомлень, неможливо скористатися цією функцією системи.


Відображення екрана повідомлення

- 1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)
 - 2 Виберіть «Повідомлення».
 - За вимкненої опції «Автоматичне перенесення повідомлень» відобразиться повідомлення із запитом (→стор. 187); виберіть «Так».
 - 3 Переконайтеся, що відобразився екран повідомлення.
- «Телефон»: Виберіть, щоб перейти в режим телефону.
- Назва облікового запису відображається в лівій частині екрана.
 - Назви облікових записів – це назви облікових записів з підключеного телефону.

- Можна виконувати такі дії:
 - Отримувати повідомлення (→стор. 176)
 - Перевіряти отримані повідомлення (→стор. 176)
 - Перевіряти надіслані повідомлення (→стор. 177)
 - Створювати нове повідомлення (→стор. 177)
 - Відповідати на повідомлення (швидка відповідь) (→стор. 178)
 - Здійснювати виклик відправнику повідомлення (→стор. 178)
 - Налаштовувати повідомлення (→стор. 187)

Отримання повідомлення

З надходженням електронного листа/SMS/MMS лунає звуковий сигнал і відображається екран повідомлення, на якому можна виконувати певні операції.



- A** Виберіть, щоб перевірити повідомлення.
- B** Виберіть, щоб не відкривати повідомлення.
- C** Виберіть, щоб зателефонувати відправнику повідомлення.

- Залежно від типу мобільного телефону, використовуваного для прийому повідомлень, або його реєстраційного стану деяка інформація може не відображатися.
- Діалоговий екран доступний окремо для вхідних електронних листів і повідомлень SMS/MMS за таких умов:

Електронна пошта:


- Для опції «Відображення вхідної електронної пошти» вибрано «На весь екран». (→стор. 181)
- Для опції «Спливаюче сповіщення електронною поштою» вибрано «Увімк.». (→стор. 181)

SMS/MMS:

- Для опції «Відображення вхідних повідомлень SMS/MMS» вибрано «На весь екран». (→стор. 181)
- Для опції «Спливаюче сповіщення про SMS/MMS» вибрано «Увімк.». (→стор. 181)

Перевірка отриманих повідомлень

- 1 Виведіть екран повідомлення. (→стор. 175)
- 2 Виберіть потрібну назву облікового запису.
- 3 Виберіть потрібне повідомлення зі списку.
- 4 Переконайтеся, що повідомлення відобразилося.



- A** Виберіть, щоб зателефонувати відправнику повідомлення.
- B** Виберіть, щоб відтворити повідомлення.

Щоб скасувати цю функцію, виберіть «Зупинити».

Якщо для опції «Автоматичне читання повідомлення» вибрано «Увімк.», відтворення повідомлень здійснюватиметься автоматично. (→стор. 187)


- C** Виберіть, щоб відобразити попереднє або наступне повідомлення.
- D** Виберіть, щоб відповісти на повідомлення. (→стор. 178)

- Залежно від типу Bluetooth®-телефону, що підключається, може знадобитися виконання додаткових дій на екрані цього телефону.
- Повідомлення відобразяться у відповідній зареєстрованій папці для електронної пошти підключеного Bluetooth®-телефону. Виберіть папку, яку потрібно відобразити.
- Відображаються тільки повідомлення, прийняті на підключений Bluetooth®-телефон.
- Текст повідомлення не відобразиться під час руху.
- Поверніть регулятор POWER VOLUME або скористайтесь кнопками регулювання гучності, розташованими на кермі, щоб відрегулювати гучність відтворення повідомлення.
- «Тема:» у разі повідомлення не відображається.
- Тільки електронна пошта: Виберіть «Помітити як непрочитане» або «Помітити як прочитане» на екрані повідомлення. Ця функція доступна, якщо для опції «Оновити статус прочитаного повідомлення в телефоні» вибрано «Увімк.». (→ стор. 187)

Перевірка надісланих повідомлень

- 1 Виведіть екран повідомлення. (→стор. 175)
- 2 Виберіть потрібну скриньку з надісланими повідомленнями в списку, що відображається в лівій частині екрана.
- 3 Виберіть потрібне повідомлення зі списку.


- 4 Переконайтеся, що повідомлення відобразилося.



«Надісл. повторно»: Виберіть, щоб повторно надіслати повідомлення. Ця кнопка відображається, якщо не вдалося надіслати повідомлення.

Створення нового повідомлення

Можна створити нове повідомлення тільки типу SMS.

- 1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)
- ▶ З екрана контактів або вибраних
- 2 Виберіть «Контакти» або «Вибране».
- 3 Виберіть потрібний контакт.
- ▶ З екрана історії викликів
- 2 Виберіть «Історія».
- 3 Виберіть контакт, не зареєстрований у списку контактів.
- 4 Виберіть  навпроти потрібного номера телефону.
- 5 Виберіть «Нове».
- 6 Введіть текст повідомлення та виберіть «ОК».
- 7 Виберіть «Надіслати».

«Скасувати»: Виберіть, щоб скасувати відправлення повідомлення.


- Під час відправлення повідомлення відобразиться екран відправлення повідомлення.
- 8 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.
- За відображення повідомлення про помилку здійсніть ще одну спробу, дотримуючись вказівок на екрані.

-
- Одне повідомлення може містити до 160 символів. Якщо повідомлення містить більше 160 символів, воно надсилатиметься частинами.
 - Залежно від типу Bluetooth®-телефону, використовуваного для прийому повідомлень, функція відповіді на повідомлення може бути недоступна.

Відповідь на повідомлення (швидка відповідь)

Передбачено 15 шаблонних повідомлень.

- 1 Виведіть екран повідомлення. (→стор. 175)
- 2 Виберіть потрібну назву облікового запису, що відображається в лівій частині екрана.
- 3 Виберіть потрібне повідомлення зі списку.
- 4 Виберіть «Відповісти».
- 5 Виберіть «Швидке повідомлення».
- 6 Виберіть потрібне повідомлення.

 : Виберіть, щоб відредагувати повідомлення. (→стор. 178)

- 7 Виберіть «Надіслати».


«Скасувати»: Виберіть, щоб скасувати відправлення повідомлення.

- Під час відправлення повідомлення відобразиться екран відправлення повідомлення.
- 8 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.
- За відображення повідомлення про помилку здійсніть ще одну спробу, дотримуючись вказівок на екрані.

-
- Залежно від типу Bluetooth®-телефону функція відповіді на повідомлення може бути недоступна.

Редагування шаблонних повідомлень для швидкої відповіді

Цю процедуру не можна виконувати під час руху автомобіля.

- 1 Виберіть «Відповісти».
- 2 Виберіть «Швидке повідомлення».
- 3 Виберіть  навпроти повідомлення, яке потрібно відредагувати.
- 4 Виберіть «ОК» після завершення редагування.

-
- Для скидання внесених змін у шаблонні повідомлення виберіть «Початкові налаштування».

- Швидке повідомлення 1 «Я за кермом. Приїду приблизно через [##] хвилин» (I am driving and will arrive in approximately [##] minutes.): Це повідомлення не підлягає редагуванню, а в [##] автоматично відображається значення часу до прибуття в пункт призначення, обчислений навігаційною системою. За наявності проміжних пунктів призначення (зупинок) у [##] відобразиться час до прибуття до наступного проміжного пункту. За відсутності маршруту, прокладеного навігаційною системою, неможливо вибрати швидке повідомлення 1.



*: Моделі із функцією навігації

Здійснення виклику відправнику повідомлення

Можна здійснити виклик за номером телефону відправника електронного листа/SMS/MMS.

Цю процедуру можна виконувати під час руху автомобіля.

■ Здійснення виклику з екрана електронного листа/SMS/MMS

- 1 Виведіть екран повідомлення. (→стор. 175)
- 2 Виберіть потрібну назву облікового запису, що відображається в лівій частині екрана.
- 3 Виберіть потрібне повідомлення.
- 4 Виберіть  або натисніть кнопку  на кермі.
- За наявності 2 або більше телефонних номерів виберіть потрібний номер.
- 5 Переконайтеся, що відобразився екран набору номера.


■ Здійснення виклику за номером, зазначеним у повідомленні

Можна здійснити виклик за номером телефону, розпізнаним у тексті повідомлення.

Цю процедуру не можна виконувати під час руху автомобіля.

- 1 Виведіть екран повідомлення. (→стор. 175)
- 2 Виберіть потрібну назву облікового запису, що відображається в лівій частині екрана.
- 3 Виберіть потрібне повідомлення.

4 Виберіть текстове поле.



- Розпізнаний в тексті повідомлення телефонний номер відображатиметься синім.

- 5 Виберіть потрібний номер.
- 6 Переконайтеся, що відобразився екран набору номера.

- Ряд цифр може бути розпізнаний як телефонний номер. Крім того, деякі телефонні номери можуть не розпізнаватися, наприклад номери інших країн.


■ Здійснення виклику з екрана вхідного повідомлення

→стор. 176

Налаштування телефону


Відображення екрана налаштування телефону

- 1 Натисніть кнопку SETUP.



- 2 Виберіть «Телефон».
- 3 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.

Екран налаштування телефону



- A** Підключення Bluetooth®-пристрою та редагування інформації про Bluetooth®-пристрій. (→стор. 39, 41)
- B** Налаштування звуку. (→стор. 180)
- C** Налаштування сповіщення/відображення. (→стор. 181)
- D** Налаштування контактів/журналу викликів. (→стор. 182)



- E** Налаштування повідомлень (→стор. 187)
- F** Налаштування технічної підтримки Toyota* (→стор. 188)

*: Тільки моделі із функцією навігації

Екран налаштування звуку

Можна відрегулювати гучність голосу і виклику. Можна вибрати рінгтон.

- 1 Виведіть екран налаштування телефону. (→стор. 180)
- 2 Виберіть «Звуки».
- 3 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.



- A** Виберіть, щоб встановити потрібний рінгтон.
- B** Виберіть «-» або «+», щоб відрегулювати гучність рінгтону.
- C** Виберіть «-» або «+», щоб відрегулювати гучність голосу співрозмовника.



- D** Виберіть, щоб встановити сигнал вхідного електронного листа.
- E** Виберіть, щоб встановити сигнал вхідного повідомлення SMS/MMS.
- F** Виберіть «-» або «+», щоб відрегулювати гучність вхідного повідомлення SMS/MMS.
- G** Виберіть «-» або «+», щоб відрегулювати гучність вхідного електронного листа.
- H** Виберіть «-» або «+», щоб відрегулювати гучність відтворення повідомлення.
- I** Виберіть, щоб відновити початкові налаштування.

- Залежно від типу телефону певні функції можуть бути недоступними.

Екран налаштування сповіщення/відображення

- 1 Виведіть екран налаштування телефону. (→стор. 180)
- 2 Виберіть «Сповіщення/Відображення».

- 3 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.



- A** Виберіть, щоб змінити відображення вхідного виклику.

«На весь екран»: З надходженням виклику відображається екран вхідного виклику, на якому можна виконувати певні операції.

«Розкривається»: Повідомлення відображається у верхній частині екрана.

- B** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення спливаючого сповіщення про SMS/MMS.

- C** Виберіть, щоб змінити відображення вхідних повідомлень SMS/MMS.

«На весь екран»: З надходженням повідомлення SMS/MMS відображається екран SMS/MMS, на якому можна виконувати певні операції.

«Розкривається»: З отриманням повідомлення SMS/MMS повідомлення відображається у верхній частині екрана.

- D** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення спливаючого сповіщення електронною поштою.

E Виберіть, щоб змінити відображення вхідної електронної пошти.

«На весь екран»: З отриманням електронного листа відображається екран електронної пошти, на якому можна виконувати певні операції.

«Розкривається»: З отриманням електронного листа повідомлення відображається у верхній частині екрана.

F Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення стану перенесення контактів/журналу викликів.

G Екран керування телефоном може відобразитися на мультитінформаційному дисплеї або дисплеї системи.

H Виберіть, щоб відновити початкові налаштування.

- Залежно від типу телефону ці функції можуть бути недоступними.



Екран налаштування контактів/журналу викликів

Можна перенести контакти з Bluetooth®-телефону в систему.

Контакти та «вибрані» записи можна додавати, редагувати та видаляти. Також можна видалити історію викликів.

- 1 Виведіть екран налаштування телефону. (→стор. 180)
- 2 Виберіть «Контакти/журнал викликів».

3 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.



A Для сумісних з PBAP Bluetooth®-телефонів: Виберіть, щоб змінити налаштування перенесення контактів/журналу викликів. (→стор. 183)

B Виберіть, щоб оновити контакти з підключеного телефону або USB-накопичувача. (→стор. 184)

C Виберіть, щоб відсортувати контакти за ім'ям або прізвищем.

D Виберіть, щоб додати контакти до списку вибраних. (→стор. 186)

E Виберіть, щоб видалити контакти зі списку вибраних. (→стор. 186)

F Виберіть, щоб очистити журнал викликів.*

G Виберіть, щоб додати нові контакти до списку контактів.* (→стор. 185)

H Виберіть, щоб відредагувати контакти в списку контактів.* (→стор. 185)

I Виберіть, щоб видалити контакти зі списку контактів.* (→стор. 186)

J Виберіть, щоб відновити початкові налаштування.


*: Для сумісних з PVAR Bluetooth®-телефонів ця функція доступна, якщо вимкнено функцію автоматичного перенесення. (→стор. 183)

- Залежно від типу телефону певні функції можуть бути недоступними.
- Керування контактними даними кожного зареєстрованого телефону здійснюється окремо. За підключення одного телефону унеможлиблюється зчитування даних іншого зареєстрованого телефону.

Налаштування автоматичного перенесення контактів/журналу викликів

Функція автоматичного перенесення контактів/журналу викликів доступна тільки для сумісних з PVAR Bluetooth®-телефонів.

- 1 Виберіть «Автоматичне перенесення».
- 2 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.



A Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути функцію автоматичного перенесення контактів/журналу викликів. Після активації цієї функції відбуватиметься автоматичне перене-

сення контактних даних та журналу викликів з телефону.

B Виберіть, щоб оновити контакти з підключеного телефону. (→стор. 183)

C Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення зображення для перенесених контактів.

D Виберіть, щоб відновити початкові налаштування.

■ Оновлення контактів з телефону

1 Виберіть «Оновити зараз».

● Контактні дані переносяться автоматично.

2 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.

● Ця функція може бути непотрібною залежно від типу мобільного телефону.

● Якщо інший Bluetooth®-пристрій підключений під час перенесення контактних даних, залежно від типу телефону може знадобитися відключення підключеного Bluetooth®-пристрою.

● Залежно від типу Bluetooth®-телефону, що підключається, може знадобитися виконання додаткових дій на екрані цього телефону.

■ Оновлення контактів в інший спосіб (з екрана історії викликів)*

1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)

2 Виберіть «Історія» та виберіть контакт, не зареєстрований у списку контактів.

3 Виберіть «Оновити контакт».

- 4 Виберіть потрібний контакт.
- 5 Виберіть тип телефону для номера телефону.

*: Для сумісних з RVAR Bluetooth®-телефонів ця функція доступна, якщо вимкнено функцію автоматичного перенесення. (→стор. 183)

- За з'єднання з Android Auto ця функція буде недоступна.

Перенесення контактів з пристрою

3 телефону (тільки сумісні з OPP Bluetooth®-телефони)

- 1 Виберіть «Перенести контакти з пристрою».
- 2 Виберіть «3 телефону (Bluetooth)».
- ▶ Якщо контакт не зареєстрований
- 3 Перенесіть контактні дані в систему за допомогою Bluetooth®-телефону.
- Ця функція може бути непотрібною залежно від типу мобільного телефону.
- Щоб скасувати цю функцію, виберіть «Скасувати».
- 4 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.
- ▶ Якщо контакт зареєстрований
- 3 Виберіть «Замінити контакти» або «Додати контакт».

«Замінити контакти»: Виберіть, щоб перенести контактні дані з підключеного мобільного телефону та замінити ті, що є в системі.

«Додати контакт»: Виберіть, щоб перенести потрібні контактні дані з підключеного мобільного телефону та додати до тих, що є в системі.

- 4 Перенесіть контактні дані в систему за допомогою Bluetooth®-телефону.

- Ця функція може бути непотрібною залежно від типу мобільного телефону.

- Щоб скасувати цю функцію, виберіть «Скасувати».

- 5 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.

3 USB-пристрою

Резервну копію контактних даних (у форматі vCard) можна перенести з USB-пристрою або Bluetooth®-телефону, підключеного до системи через USB.

- 1 Під'єднайте USB-пристрій. (→стор. 116)
- 2 Виберіть «Перенести контакти з пристрою».
- 3 Виберіть «3 USB».
- 4 Виберіть USB 1 або USB 2, якщо підключено кілька USB-пристроїв.
- Якщо підключено один USB-пристрій, пропустіть цю процедуру.
- ▶ Якщо контакт не зареєстрований
- 5 Виберіть потрібний файл зі списку файлів формату vCard.
- 6 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.

► Якщо контакт зареєстрований

5 Виберіть «Замінити контакти» або «Додати контакт».

«Замінити контакти»: Виберіть, щоб перенести контактні дані з підключеного USB-пристрою або Bluetooth®-телефону та замінити ті, що є в системі.

«Додати контакт»: Виберіть, щоб перенести потрібні контактні дані з підключеного USB-пристрою або Bluetooth®-телефону та додати до тих, що є в системі.

6 Виберіть потрібний файл зі списку файлів формату vCard.

7 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.

- Залежно від типу використовуваного телефону та кількості файлів, відображення списку файлів формату vCard та завантаження контактів може тривати протягом певного часу.
- Завантаження може відбутися некоректно за таких умов:
 - Переведення замка запалювання <перемикача живлення> в положення OFF під час процесу завантаження.
 - Від'єднання USB-пристрою або Bluetooth®-телефону до завершення процесу завантаження.

Реєстрація нового контакту в списку контактів

Можна зареєструвати нові контактні дані.

Можна зареєструвати до 4 номерів для одного абонента. Для сумісних з PBAF Bluetooth®-телефонів ця функція доступна, якщо вимкнено функцію автоматичного перенесення. (→стор. 182)


- 1** Виберіть «Новий контакт».
- 2** Введіть назву та виберіть «ОК».
- 3** Введіть номер телефону та виберіть «ОК».
- 4** Виберіть тип телефону для номера телефону.
- 5** Щоб додати інший номер для цього контакту, виберіть «Так».

■ Реєстрація нового контакту в інший спосіб (з екрана історії викликів)

- 1** Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)
- 2** Виберіть «Історія» та виберіть контакт, не зареєстрований у списку контактів.
- 3** Виберіть «Додати до контактів».
- 4** Виконайте операції, зазначені в «Реєстрація нового контакту в списку контактів», починаючи з кроку **2**. (→стор. 185)

Редагування контактних даних

Для сумісних з PBAF Bluetooth®-телефонів ця функція доступна, якщо вимкнено функцію автоматичного перенесення. (→стор. 182)

- 1 Виберіть «Редагувати контакт».
- 2 Виберіть потрібний контакт.
- 3 Виберіть  навпроти потрібного імені або номера.
 - ▶ Редагування імені
- 4 Виконайте операції, зазначені в «Реєстрація нового контакту в списку контактів», починаючи з кроку 2. (→стор. 185)
 - ▶ Редагування номера
- 4 Виконайте операції, зазначені в «Реєстрація нового контакту в списку контактів», починаючи з кроку 3. (→стор. 185)

Видалення контактних даних

Для сумісних з PBAP Bluetooth®-телефонів ця функція доступна, якщо вимкнено функцію автоматичного перенесення. (→стор. 182)

- 1 Виберіть «Видалити контакти».
- 2 Виберіть потрібний контакт, а потім виберіть «Видалити».
- 3 Виберіть «Так» після відображення екрана підтвердження.

- Можна вибрати та видалити одразу кілька контактів.
- З видаленням Bluetooth®-телефону також видаляються контактні дані.

Налаштування списку вибраних контактів

В список вибраних контактів можна внести до 15 контактів (максимум по 4 телефонні номери для кожного контакту).

■ Реєстрація контактів у списку вибраних

- 1 Виберіть «Додати до вибраного».
- 2 Виберіть потрібний контакт, щоб додати його до списку вибраних.
 - Затемнення контактів означає, що вони вже збережені як вибрані.
 - Якщо в список вибраних вже внесено 15 контактів, потрібно замінити один із цих контактів. Виберіть «Так» після відображення екрана підтвердження, а потім виберіть контакт, який потрібно замінити на новий.
- 3 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.

■ Реєстрація контактів у списку вибраних в інший спосіб (з екрана детальної інформації)

- 1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)
- 2 Виберіть «Контакти», а потім виберіть потрібний контакт.
- 3 Виберіть «Додати до вибраного».
- 4 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.

■ Видалення контактів зі списку вибраних

- 1 Виберіть «Видалити з вибраного».
- 2 Виберіть потрібний контакт, а потім виберіть «Видалити».
- 3 Виберіть «Так» після відображення екрана підтвердження.
- 4 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.

■ **Видалення контактів зі списку вибраних в інший спосіб (з екрана детальної інформації)**

- 1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)
- 2 Виберіть «Вибране» або «Контакти», а потім виберіть зі списку вибраних контакт, який потрібно видалити.
- 3 Виберіть «Видалити з вибраного».
- 4 Виберіть «Так» після відображення екрана підтвердження.
- 5 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.

Екран налаштування повідомлень

- 1 Виведіть екран налаштування телефону. (→стор. 180)
- 2 Виберіть «Повідомлення».
- 3 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.



- A** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути функцію автоматичного перенесення повідомлень.
- B** Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути функцію автоматичного читання повідомлень.

C Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути функцію оновлення статусу прочитаного повідомлення в телефоні.

D Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути функцію відображення імен облікових записів на екрані повідомлення. За активованої функції відображатимуться імена облікових записів, використовуваних у мобільному телефоні.


E Виберіть, щоб змінити налаштування електронного підпису автомобіля. (→стор. 187)

F Виберіть, щоб відновити початкові налаштування.

- Залежно від типу телефону ці функції можуть бути недоступними.

Налаштування електронного підпису автомобіля

- 1 Виберіть «Електронний підпис автомобіля».
- 2 Виберіть пункт, який потрібно налаштувати.



A Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути функцію додавання електронного підпису автомобіля у вихідні повідомлення.

B Виберіть, щоб відредагувати електронний підпис автомобіля. (→стор. 188)

C Виберіть, щоб відновити початкові налаштування.

■ Редагування електронного підпису автомобіля

- 1 Виберіть «Редагувати електр. підпис автомобіля».
- 2 Введіть потрібний підпис та виберіть «ОК».
- 3 Виберіть «ОК» на екрані попереднього перегляду. «Редагувати знову»: Виберіть, щоб знову відредагувати підпис.

Екран налаштування технічної підтримки Toyota*

*: Моделі із функцією навігації


Реєстрація країни

- 1 Виведіть екран налаштування телефону. (→стор. 180)
- 2 Виберіть «Налаштування технічної підтримки Toyota».
- 3 Виберіть країну.
- 4 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.

Реєстрація країни в інший спосіб

- 1 Виведіть екран керування телефоном. (→стор. 164)
- 2 Виберіть «Вибране».
- 3 Виберіть «Технічна підтримка Toyota».

- 4 Виберіть екранну кнопку потрібної зареєстрованої країни.



- 5 Виберіть країну.
- 6 Виберіть «Так» після відображення екрана підтвердження.

Усунення несправностей

За виникнення проблем з системою «Вільні руки» або Bluetooth®-пристроєм див. наведену нижче таблицю.

Усунення несправностей

Під час використання системи «Вільні руки» з Bluetooth®-пристроєм

Не працює система «Вільні руки» або Bluetooth®-пристрій.

- Bluetooth®-версія підключеного мобільного телефону може бути ранішою, ніж зазначено.

Використовуйте мобільний телефон з Bluetooth®-версією 2.0 або вище (рекомендовано: Вер. 4.2). (→стор. 37)

Під час реєстрації/підключення мобільного телефону

Не вдається зареєструвати мобільний телефон.

- На мобільному телефоні введений невірний пароль.

Введіть вірний пароль на мобільному телефоні.

- Не завершено процедуру реєстрації з боку мобільного телефону.

Завершіть процедуру реєстрації в мобільному телефоні (підтвердьте реєстрацію в телефоні).

- В системі або мобільному телефоні залишилися стара реєстраційна інформація.

Видаліть поточні реєстраційні дані з системи та мобільного телефону, а потім зареєструйте мобільний телефон, який потрібно підключити до системи. (→стор. 41)

Не вдається встановити Bluetooth®-з'єднання.

- Підключено інший Bluetooth®-пристрій.

Вручну підключіть мобільний телефон, який потрібно використовувати з системою. (→стор. 39)

- В мобільному телефоні вимкнена функція Bluetooth®.

Увімкніть функцію Bluetooth® у мобільному телефоні.

- В системі вимкнена функція автоматичного підключення Bluetooth®.

Увімкніть функцію автоматичного підключення Bluetooth® за переведеного в положення ACC або ON замка запалювання <перемикача живлення>. (→стор. 43)

- В системі ввімкнена функція рекомендованих параметрів пристрою.

Вимкніть функцію рекомендованих параметрів пристрою. (→стор. 43)

Встановіть для потрібного мобільного телефону найвищий пріоритет автоматичного підключення. (→стор. 44)

Не вдається підключити мобільний телефон.

- В мобільному телефоні вимкнена функція Bluetooth®.

Увімкніть функцію Bluetooth® у мобільному телефоні.


- В системі або мобільному телефоні залишилися стара реєстраційна інформація.

Видаліть поточні реєстраційні дані з системи та мобільного телефону, а потім зареєструйте мобільний телефон, який потрібно підключити до системи. (→стор. 41)

Під час здійснення/прийому телефонного дзвінка

Не вдається здійснити/прийняти телефонний дзвінок.

- Автомобіль перебуває поза зоною досяжності.

Перемістіть автомобіль в іншу зону, за перебування в якій позначка  не відображатиметься.

Під час використання телефонного довідника

Не вдається вручну/автоматично перенести дані телефонного довідника.

- В системі вимкнена функція автоматичного перенесення контактів.

Увімкніть у системі функцію автоматичного перенесення контактів. (→стор. 182)

- В мобільному телефоні не введений пароль.

За потреби введіть пароль на мобільному телефоні (пароль за замовчуванням: 1234).

- Не завершено процедуру перенесення в мобільному телефоні.

Завершіть процедуру перенесення в мобільному телефоні (підтвердьте перенесення в телефоні).

Не вдається відредагувати дані телефонного довідника.

- В системі ввімкнена функція автоматичного перенесення контактів.

Вимкніть у системі функцію автоматичного перенесення контактів. (→стор. 182)

Під час використання функції повідомлень через Bluetooth®

Не вдається переглянути текст повідомлень.

- В мобільному телефоні вимкнена функція перенесення повідомлень.

Увімкніть функцію перенесення повідомлень у мобільному телефоні (підтвердьте перенесення повідомлень у телефоні).

- В системі вимкнена функція автоматичного перенесення.

Увімкніть у системі функцію автоматичного перенесення. (→стор. 182)

Не відображається сповіщення про надходження нового повідомлення.

- В системі вимкнена функція сповіщення про надходження SMS/MMS/електронного листа.

Увімкніть у системі функцію сповіщення про надходження SMS/MMS/електронного листа. (→стор. 181)

- В мобільному телефоні вимкнена функція автоматичного перенесення повідомлень.

Увімкніть функцію автоматичного перенесення в мобільному телефоні.

В інших ситуаціях

З кожним вмиканням системи у верхній частині екрана відображається стан Bluetooth®-з'єднання.*

- В системі ввимкнена функція відображення підтвердження підключення.

Вимкніть у системі функцію відображення підтвердження підключення. (→стор. 43)

*: За переведеного в положення АСС або ON замка запалювання <перемикача живлення>.

Попри виконання всіх можливих заходів не вдалося усунути збої в роботі.

- Мобільний телефон розташований далеко від системи.

Розташуйте мобільний телефон ближче до системи.

- Виникли радіоперешкоди.

Вимкніть пристрої Wi-Fi® та інші пристрої, які є джерелом радіохвиль.

- Найбільш імовірною причиною несправності є мобільний телефон.

Вимкніть мобільний телефон, вийміть і знову встановіть на місце його акумулятор, а потім увімкніть телефон.

Увімкніть функцію Bluetooth® у мобільному телефоні.

Вимкніть Wi-Fi® у мобільному телефоні.

Зупиніть програмне забезпечення системи безпеки та закрийте всі додатки в мобільному телефоні.

Перш ніж використовувати додаток, завантажений у мобільний телефон, перевірте його джерело та дізнайтеся, як він може позначитися на роботі системи.

- Детальніше див. в Інструкції з експлуатації мобільного телефону.

8-1. Toyota онлайн

Toyota онлайн	194
Налаштування для користування послугами	197
Використання додатків Toyota онлайн	198
Онлайн-пошук	199
Імпортування вибраних місць/об'єктів і збережених маршрутів	199
Огляд вулиці	201
Погода	201
Парковка	202
Вартість палива	203

8-2. Налаштування

Налаштування онлайн.....	205
--------------------------	------------

Toyota онлайн*


*: Моделі з функцією навігації (ця функція може бути недоступна в деяких країнах чи регіонах).

Описані нижче сервіси стають доступними за підключення системи до сайту порталу Toyota через інтернет (з використанням мобільного телефону або мережі Wi-Fi®).

- **Онлайн-пошук:** Нові місця/об'єкти, зокрема ресторани, бари тощо, не зареєстровані в системі, можна задати як пункт призначення.
- **Імпортування вибраних місць/об'єктів і маршрутів:** Місця/об'єкти, пошук яких здійснювався за допомогою персонального комп'ютера, можна задати як пункт призначення та внести в список вибраних.
- **Огляд вулиці:** Можна переглянути, як виглядають вулиці в потрібному місці.
- **Погода:** Відображення інформації про погоду в потрібному місці.
- **Вартість палива:** Відображення вартості палива в потрібному місці.
- **Парковки:** Відображення доступних парковок з цінами в потрібному місці.
- **Дистанційне налаштування:** Функція дистанційного налаштування дає користувачам змогу встановлювати бажані налаштування автомобіля через сайт порталу Toyota.

Компоненти системи

► Онлайн-пошук/Огляд вулиці/Погода/Вартість палива/Парковка



Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ є сертифікаційним знаком Wi-Fi Alliance®.

A Система

Введіть ключове слово.


В Сайт порталу Toyota/Постачальник контенту

Ключові слова надсилаються в пошукову систему, а отримані результати надсилаються в систему.

С Система

Відображення результатів.

- ▶ Імпортування вибраних місць/об'єктів і маршрутів: Завантаження через інтернет



Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ є сертифікаційним знаком Wi-Fi Alliance®.

А Ваш персональний комп'ютер і сайт порталу Toyota

Доступ до сайту порталу Toyota та пошук ТІ і маршрутів.


В Сайт порталу Toyota

ТІ та маршрути зберігаються на сайті порталу Toyota.

С Система

Завантаження в систему даних щодо ТІ та маршрутів через інтернет.

- ▶ Імпортування вибраних місць/об'єктів і маршрутів: Завантаження з USB-накопичувача

**А** Ваш персональний комп'ютер і сайт порталу Toyota

Доступ до сайту порталу Toyota та пошук ТІ і маршрутів.

В Сайт порталу Toyota

ТІ та маршрути зберігаються на сайті порталу Toyota.

C USB-накопичувач

T1 та маршрути зберігаються на USB-накопичувачі.

D Система

Завантаження в систему даних щодо T1 та маршрутів з USB-накопичувача.

-
- Детальніше про сайт порталу Toyota див. www.my.toyota.eu.

**Перед використанням
сервісів Toyota онлайн**

Перед використанням сервісів Toyota онлайн потрібно створити обліковий запис. Існують 2 способи створення нового облікового запису.

- Реєстрація облікового запису через сайт порталу Toyota. (→стор. 197)
- Реєстрація облікового запису через систему. (→стор. 197)

Під час використання мобільного телефону для підключення до інтернету зважайте на такі застереження:

- Для користування сервісами потрібно мати Wi-Fi®-підключення або сумісний із PAN Bluetooth®-телефон з достатньою зоною покриття та SIM-картою, яка передбачає доступ до інтернету.
- Під час використання сервісів Toyota онлайн може стягуватися плата, що залежить від тарифного плану телефону.
- Під час використання мобільного телефону в режимі роумінгу (поза географічною зоною покриття постачальника мобільних послуг) може стягуватися плата.

Налаштування для користування послугами

Реєстрація облікового запису на сайті порталу Toyota


Перед використанням сервісів Toyota онлайн потрібно створити обліковий запис. Існують 2 способи створення нового облікового запису. Деякі додатки Toyota онлайн потребують інтернет-з'єднання.

Реєстрація облікового запису через сайт порталу Toyota

Перед використанням сервісів Toyota онлайн потрібно зайти на сайт порталу Toyota (www.my.toyota.eu) за допомогою персонального комп'ютера тощо та створити обліковий запис.

Після цього виконайте на екрані навігаційної системи таку процедуру:

- 1 Натисніть кнопку SETUP.



- 2 Виберіть «Онлайн».
- 3 Виберіть «Toyota онлайн».
- 4 Виберіть «Поточний обліковий запис».
- 5 Введіть потрібну інформацію.

Реєстрація облікового запису через систему

- 1 Натисніть кнопку SETUP.
- 2 Виберіть «Онлайн».
- 3 Виберіть «Toyota онлайн».
- 4 Виберіть «Новий обліковий запис».
- 5 Введіть потрібну інформацію.

Підключення до інтернету

Сервісами можна користуватися тільки за підключення системи до інтернету.


- Через Bluetooth®-пристрій (→стор. 34)
- Через Wi-Fi® (→стор. 45)

Використання додатків Toyota онлайн


Екран додатків Toyota онлайн

Увімкнути екран додатків Toyota онлайн можна в такий спосіб:

- 1 Натисніть кнопку MENU.



- 2 Виберіть «Програми».
- 3 Виберіть потрібний додаток.



- A Запустіть вибраний додаток.
- B Відображення сповіщення про наявність змін або оновлення для додатка.
- C Виберіть, щоб закрити запущений додаток.

- Щоб скористатися додатками Toyota онлайн, потрібно вибрати службу для Toyota онлайн. (→стор. 59)

Онлайн-пошук

Нові місця/об'єкти або такі, що не зареєстровані в системі, можна задати як пункт призначення.

Для здійснення онлайн-пошуку система має бути підключена до інтернету. (→стор. 197)

3 онлайн-пошуком пов'язані такі функції:

- Поле пошуку: →стор. 78
- Пошук ТІ: →стор. 83
- Детальна інформація про ТІ: →стор. 85

Імпортування вибраних місць/ об'єктів і збереже- них маршрутів

ТІ та маршрути, знайдені на сайті порталу Toyota, можна завантажити в систему та зберегти як вибрані.

Існують 2 методи завантаження ТІ та маршрутів у систему:

(a) Після збереження ТІ та маршрутів на сайті порталу Toyota їх можна завантажити через інтернет.

(b) Після збереження ТІ та маршрутів на сайті порталу Toyota завантажте їх на USB-накопичувач. Потім можна завантажити ТІ та маршрути з USB-накопичувача в систему.


Під час завантаження ТІ та маршрутів у систему обидві процедури виконуються в автомобілі.

Детальніше про пошук ТІ та маршрутів на сайті порталу Toyota та їхнього завантаження на USB-накопичувач див. www.my.toyota.eu.

Реєстрація зовнішньої точки як вибраного місця/об'єкта та маршрутів з інтернету

Щоб зайти на сайт порталу Toyota через інтернет, мобільний телефон або Wi-Fi® має бути зареєстрований у системі. (→стор. 197)

- 1 Натисніть кнопку SETUP.




- 2 Виберіть «Онлайн».
 - 3 Виберіть «Toyota онлайн».
 - 4 Виберіть «Завантажити цікавинки/ маршрути із сервера».
 - 5 Із завершенням операції має відобразитися екран підтвердження.
- Редагування вибраних записів та маршрутів: →стор. 100

- Вибір «Увімк.» для опції «Автозавантаження цікавинок» призведе до автоматичного завантаження зовнішніх точок. (→стор. 206)
- Навіть якщо назви вибраних об'єктів збігаються, вони всі відобразатимуться без перезапису.

Процедура завантаження вибраних місць/об'єктів та маршрутів з USB-накопичувача

- 1 Підключіть пристрій до USB-роз'єму.



- 2 Виберіть «Так» у діалоговому вікні з повідомленням «Ваш USB-пристрій містить TI та/або маршрути. Додати їх до вибраних елементів навігації?»
 - 3 Процес очікування.
 - 4 Відобразиться повний екран.
- Будуть скопійовані всі маршрути та вибрані місця/об'єкти.

- Неможливо зареєструвати вибрані місця/об'єкти, розташовані за межами карти.
- Можна зареєструвати максимум 200 вибраних місць/об'єктів.
- У деяких випадках може унеможливитися імпортування вибраних місць/об'єктів та маршрутів. У такому разі відобразиться повідомлення про помилку із зазначенням детальної інформації.


Огляд вулиці


Можна переглянути, як виглядають вулиці в потрібному місці, якщо система підключена до інтернету. (→стор. 197)

Відображення огляду вулиці

Функцію огляду вулиці можна активувати, якщо відображається піктограма огляду.

- 1 Натисніть кнопку MAP.



- 2 Виберіть потрібну точку на карті.
- 3 Виберіть .
- 4 Переконайтеся, що зображення відобразилося.

«<>», «>»: Виберіть, щоб змінити зображення. Для певного місця можна відобразити до 6 зображень.


- Функцію огляду вулиці можна увімкнути з таких екранів:
- Екран огляду прокладеного маршруту (→стор. 87)
- Екран з інформацією про ТІ онлайн (крім повідомлень з дорожньою інформацією) (→стор. 74)
- Ця функція недоступна під час керування автомобілем.


Погода

Можна переглянути інформацію про погоду в потрібному місці, якщо система підключена до інтернету. (→стор. 197)

Відображення екрана погоди

- 1 Натисніть кнопку MAP.




- 2 Виберіть  на екрані з картою.
- 3 Виберіть «Погода».
- 4 Переконайтеся, що відобразився екран з інформацією про погоду.

«Місце»: Виберіть, щоб змінити місце, для якого потрібно переглянути інформацію про погоду. (→стор. 201)

«Прогноз»: Виберіть, щоб відобразити прогноз погоди на найближчі 5 днів.

«Поточний»: Виберіть, щоб відобразити інформацію про погоду на даний момент.

: Виберіть, щоб оновити інформацію про погоду.

Зміна місця

- 1 Виведіть екран з інформацією про погоду. (→стор. 201)

- 2 Виберіть «Місце».
- 3 Виберіть потрібний пункт для пошуку точки.

«У пункті призначення»: Виберіть, щоб задати в якості місця поточний пункт призначення.

«Поточне місцезнаходження»: Виберіть, щоб задати в якості місця поточне місцезнаходження автомобіля.

«Пошук місця»: Виберіть, щоб знайти інше місце.

«Задати місце»: Виберіть, щоб задати нове вибране місце. (→стор. 202)

■ Реєстрація вибраних місць

- 1 Виберіть «Задати місце».
- 2 Введіть потрібне місце, виконавши пошук. Виберіть потрібне місце в списку результатів пошуку.


- Можна зареєструвати до 20 місць.


Паркування


Можна переглянути інформацію про парковки в потрібному місці, якщо система підключена до інтернету. (→стор. 197)


Відображення екрана з переліком парковок


- 1 Натисніть кнопку MAP.




- 2 Виберіть  на екрані з картою.
- 3 Виберіть «Парковка».
- 4 Відобразиться список ТІ з парковками (за наявності бази даних у режимі offline або online).


: Виберіть, щоб відсортувати за відстанню.

: Виберіть, щоб відсортувати в алфавітному порядку за назвами ТІ.

: Виберіть, щоб відсортувати за вартістю.*

*: Ця функція потребує підключення до інтернету та авторизації на сервері Toyota.


: Виберіть, щоб відобразити список з картою.

: Виберіть, щоб оновити інформацію про парковки.

5 Переконайтеся, що відобразилася інформація про парковки.

«Почати»: Виберіть, щоб відобразити екран прокладання маршруту. (→стор. 87)

«Виклик»: Виберіть, щоб зателефонувати за зареєстрованим номером телефону. (→стор. 173)

: Виберіть, щоб відобразити огляд вулиці. (→стор.201)

Зміна місця

1 Виведіть екран з інформацією про парковки. (→стор. 202)

2 Виберіть область пошуку.

«Поблизу»: Виберіть, щоб відсортувати за певною відстанню від поточного місцеположення.

«Пункт призначення»: Виберіть, щоб відсортувати за певною відстанню від пункту призначення.*

«За маршрутом»: Виберіть, щоб відсортувати за певною відстанню від поточного маршруту.*


*: Тільки за наявності заданого пункту призначення.

Вартість палива

Можна переглянути інформацію щодо вартості палива в потрібному місці, якщо система підключена до інтернету. (→стор. 197)

Відображення екрана зі списком цін на паливо


1 Натисніть кнопку MAP.




2 Виберіть  на екрані з картою.

3 Виберіть «Пальне».


4 Відобразиться список ТІ з цінами на паливо (за наявності бази даних у режимі offline або online.)


: Виберіть, щоб відсортувати за відстанню.

: Виберіть, щоб відсортувати за маркою.

: Виберіть, щоб відсортувати за вартістю.*

*: Ця функція потребує підключення до інтернету та авторизації на сервері Toyota.


: Виберіть, щоб відобразити список з картою.

: Виберіть, щоб оновити інформацію щодо вартості палива.

5 Переконайтеся, що відобразилася інформація щодо вартості палива.

«Почати»: Виберіть, щоб відобразити екран прокладання маршруту. (→стор. 87)

«Виклик»: Виберіть, щоб зателефонувати за зареєстрованим номером телефону. (→стор. 173)

: Виберіть, щоб відобразити огляд вулиці. (→стор. 201)

Зміна місця

1 Виведіть екран зі списком цін на паливо. (→стор. 203)

2 Виберіть область пошуку.

«Поблизу»: Виберіть, щоб відсортувати за певною відстанню від поточного місцеположення.

«Пункт призначення»: Виберіть, щоб відсортувати за певною відстанню від пункту призначення.*

«За маршрутом»: Виберіть, щоб відсортувати за певною відстанню від поточного маршруту.*


*: Тільки за наявності заданого пункту призначення.

Налаштування онлайн


Можна встановити зазначені нижче налаштування онлайн.

Відображення екрана налаштування онлайн

- 1 Натисніть кнопку SETUP.





- 2 Виберіть «Онлайн».
- 3 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.



- Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути функції автоматичного підключення до інтернету для отримання інформації про дорожню ситуацію через інтернет та автозапуску додатків, які потребують підключення до інтернету.
- Виберіть, щоб встановити налаштування Toyota онлайн.

Налаштування Toyota онлайн

- 1 Виведіть екран налаштування онлайн. (→стор. 205)
- 2 Виберіть «Toyota онлайн».
- 3 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.




- Відображення назви облікового запису. Виберіть, щоб створити новий обліковий запис або виконати вхід в існуючий обліковий запис. (→стор. 206)
- Виберіть, щоб відобразити інформацію щодо оновлення карти. (→стор. 206)
- Виберіть, щоб відобразити QR-код для переходу до онлайн-інструкцій. (→стор. 207)
- Виберіть, щоб встановити налаштування відповідних додатків. (→стор. 207)
- Виберіть, щоб вибрати службу пошуку. (→стор. 207)



- F** Виберіть, щоб додати ТІ та маршрути, завантаживши їх із сайту порталу Toyota. Записи будуть внесені в перелік вибраних місць/маршрутів.
- G** Виберіть, щоб увімкнути автоматичне завантаження ТІ та маршрутів із сервера.
- H** Виберіть, щоб вибрати тип палива. (→стор. 208)
- I** Виберіть, щоб завантажити налаштування з навігаційної системи на сервер Toyota.
- J** Виберіть, щоб завантажити налаштування з сервера Toyota в навігаційну систему.

Налаштування облікового запису

- 1** Виведіть екран налаштування Toyota онлайн. (→стор. 205)
- 2** Виберіть «Змінити обліковий запис».
- 3** Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.





- A** Виберіть, щоб створити новий обліковий запис.
- B** Виберіть, щоб увійти в існуючий обліковий запис. Якщо вже було створено обліковий запис, виберіть запис з потрібною назвою.

Виберіть  або , щоб відредагувати/видалити існуючий обліковий запис.

Налаштування та оновлення карт

- 1** Виведіть екран налаштування Toyota онлайн. (→стор. 205)
- 2** Виберіть «Оновлення мапи».
- 3** Підтвердьте та змініть налаштування оновлення карти.




- A** ID пристрою є унікальним, тому його неможливо змінити.
- B** Відображення коду запиту для додавання пристрою на портал Toyota вручну.
- C** Виберіть, щоб увімкнути функцію автоматичної перевірки наявності оновлення карти.

- D** Виберіть, щоб увімкнути функцію автоматичного завантаження оновлення (за наявності доступного оновлення карти).
- E** Виберіть, щоб перевірити на наявність оновлення карти вручну.
- F** Виберіть, щоб відобразити поточну версію карти.

Онлайн-інструкція

Можна отримати поради щодо користування цією системою за допомогою QR-коду чи URL.

- 1 Виведіть екран налаштування Toyota онлайн. (→стор. 205)
- 2 Виберіть «Онлайн-інструкція».
- 3 Відскануйте телефоном QR-код або перейдіть за URL-адресою, відображеною на екрані.




- Запуститься майстер початку роботи.

Налаштування додатків

- 1 Виведіть екран налаштування Toyota онлайн. (→стор. 205)
- 2 Виберіть «Додатки».

- 3 Виберіть пункти, які потрібно налаштувати.



- A** Виберіть, щоб відобразити всі додатки, завантажені в систему. Виберіть , щоб видалити додаток. З вибором додатка відображається екран з інформацією про цей додаток, на якому є кнопка для видалення/зупинення роботи відповідного додатка.
- B** Виберіть, щоб вибрати додаток, який запускатиметься автоматично після запуску системи.
- C** Виберіть, щоб змінити порядок додатків. Перетягніть потрібний додаток у потрібний рядок переліку.

Вибір пошукової системи


Можна вибрати потрібну пошукову систему. Перед першим використанням пошукової системи потрібно ознайомитися і погодитися з умовами користування, представленими на сайті порталу Toyota. Залежно від умов вибір певних пошукових систем може бути неможливим.

- 1 Виведіть екран налаштування Toyota онлайн. (→стор. 205)
- 2 Виберіть «Пошук постачальника».
- 3 Виберіть потрібну пошукову систему.

Вибір типу палива

Можна змінити тип палива, що враховуватиметься під час надання інформації щодо вартості палива.

- 1 Виведіть екран налаштування Toyota онлайн. (→стор. 205)
- 2 Виберіть «Марка палива».
- 3 Виберіть потрібний тип палива.



Інформація щодо картографічних даних та їхнього оновлення

Умови для кінцевого користувача

Ці дані («Дані») надаються лише для персонального та внутрішнього користування, але не для перепродажу. Вони захищені авторським правом, а їхнє використання регулюється викладеними нижче положеннями та умовами (за цією Угодою із кінцевим користувачем), з якими погоджуєтеся Ви з однієї сторони та компанія Toyota і її ліцензіари (включно з їхніми ліцензіарами та постачальниками) – з іншої сторони.

©2019 HERE. Всі права захищені.

Тільки для використання в особистих цілях. Ви погоджуєтеся використовувати ці Дані та мультимедійну систему Toyota винятково в особистих, некомерційних цілях, тобто в передбачених ліцензією цілях. Відповідно, з урахуванням зазначених у наступних пунктах умов, Ви погоджуєтеся жодним чином не відтворювати, не копіювати, не змінювати, не детрансплювати, не розбирати та не декомпіювати будь-яку частину Даних, а також не передавати або не поширювати їх у будь-якій формі й з будь-якою метою, окрім випадків, передбачених законом.

Обмеження. Крім випадків, коли Ви маєте дозвіл на це від компанії Toyota, наданий за окремою угодою, та без обмеження попереднього пункту, ліцензія передбачає використання Даних за умовами, визначеними цією Угодою, тому Ви не можете (а) використовувати ці Дані з інсталюваними або іншим чином пов'язаними з ними продуктами, системами та додатками, а також в автомобілях із функціями навігації, позиціонування, розсилки, прокладання маршруту в режимі реального часу, системою контролю транспортного засобу та іншими додатками; або (b) разом із будь-якими пристроями, включно з, але не обмежуючись, стільниковими телефонами, портативними та кишеньковими комп'ютерами, пейджером, «електронними помічниками» (PDA).

Попередження. Ці Дані можуть містити неточну або неповну інформацію через плин часу, зміну обставин, використовуваних джерел та методів збору актуальних географічних даних, що може призвести до отримання недостовірних результатів.

Відсутність гарантій. Ці Дані надаються Вам «як вони є», і Ви погоджуєтеся використовувати їх під свою відповідальність. Компанія Toyota та її ліцензіари (включно з їхніми ліцензіарами та постачальниками) не надають жодних гарантій, запевнень чи зобов'язань, явних чи неявних, передбачених законом або іншими нормами, включаючи без винятку зміст, якість, точність, повноту, ефективність, надійність, придатність для певних цілей, корисність, використання або результати, отримані з цих Даних, або що Дані є безпомилковими або сервер працюватиме безперебійно.

Відмова від гарантійних зобов'язань. КОМПАНІЯ TOYOTA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ (ВКЛЮЧНО З ЇХНІМИ ЛІЦЕНЗІАРАМИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ) НЕ ВИЗНАЮТЬ ЖОДНИХ ЯВНИХ ЧИ НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ЯКОСТІ, ПРОДУКТИВНОСТІ, КОМЕРЦІЙНОЇ ЗАСТОСОВНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ АБО НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ. У деяких штатах, регіонах та країнах певні винятки з гарантії заборонені, тому вищезазначені винятки можуть не мати до Вас жодного стосунку.

Відмова від виконання зобов'язань. КОМПАНІЯ TOYOTA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ (ВКЛЮЧНО З ЇХНІМИ ЛІЦЕНЗІАРАМИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ) НЕ НЕСУТЬ ПЕРЕД ВАМИ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ СКАРГ, ВИМОГ АБО ДІЙ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИНИ СКАРГИ, ВИМОГИ ЧИ ДІЇ СТОСОВНО БУДЬ-ЯКИХ ЗБИТКІВ, ТРАВМУВАННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ, ПРЯМОГО ЧИ НЕПРЯМОГО, ЩО МОЖЕ БУТИ РЕЗУЛЬТАТОМ ВИКОРИСТАННЯ АБО ВОЛОДІННЯ ДАНИМИ; АБО ЗА БУДЬ-ЯКУ ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ДОХОДІВ, КОНТРАКТІВ ЧИ ЗАОЩАДЖЕНЬ АБО ІНШІ ПРЯМІ ЧИ НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ ЧИ ДРУГОРЯДНІ ЗБИТКИ, СПРИЧИНЕНІ НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЦИХ ДАНИХ, БРАК ДАНИХ АБО ПОРУШЕННЯ ЦИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА УМОВ ПРОТЯГОМ ДІЇ КОНТРАКТУ АБО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ НА ОСНОВІ ГАРАНТІЇ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЯ TOYOTA АБО ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ БУЛИ ПРОІНФОРМОВАНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ПОШКОДЖЕНЬ.

У деяких штатах, регіонах та країнах певні винятки із зобов'язань та обмеження збитків заборонені, тому вищезазначені винятки можуть не мати до Вас жодного стосунку.

Вичерпний характер Угоди. Ці положення та умови являють собою повну угоду між компанією Toyota (та її ліцензіарами, включно з їхніми ліцензіарами та постачальниками) та Вами і відносяться до предмета цієї Угоди, а також замінюють у повному обсязі будь-які письмові чи усні угоди, раніше укладені між сторонами відносно цього предмета Угоди.

Регулююче законодавство. Вищенаведені положення та умови регулюються законодавством Нідерландів, не впроваджуючи (i) положення колізійного права або (ii) Конвенції Організації Об'єднаних Націй щодо Договорів на міжнародний продаж товарів, які явно виключені. Ви погоджуєтесь підпорядковуватися юрисдикції Нідерландів щодо будь-яких суперечок, скарг та позовів, які впливають або пов'язані з Даними, що надаються Вам згідно з цією Угодою.

Державні кінцеві користувачі. Якщо Дані купуються для чи від імені уряду Сполучених Штатів або іншого суб'єкта, який потребує або застосовує права, які зазвичай затверджуються урядом Сполучених Штатів, ці Дані є «комерційним продуктом», оскільки цей термін визначено 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, та ліцензовані згідно з Угодою з кінцевим користувачем; кожна копія наданих чи іншим чином одержаних Даних позначається за потреби наступним «Повідомленням щодо використання» та розглядається відповідно до цього Повідомлення:

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

НАЗВА ПІДРЯДНИКА (ВИРОБНИКА/ПОСТАЧАЛЬНИКА): HERE

АДРЕСА ПІДРЯДНИКА (ВИРОБНИКА/ПОСТАЧАЛЬНИКА):

425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

Ці Дані є комерційним продуктом, як визначено у FAR 2.101, і регулюються Угодою з кінцевим користувачем, згідно з якою ці Дані надаються.

© 1987 - 2019 HERE – Всі права захищені.

Якщо представник замовника, федеральної державної установи або федеральна посадова особа відмовляються використовувати умовні позначення, наведені в цьому документі, представник замовника, федеральної державної установи або федеральна посадова особа має повідомити про це компанію HERE до винесення рішення щодо додаткових чи альтернативних прав стосовно використання цих Даних.

Сертифікація

справжнім DENSO TEN Limited заявляє, що тип радіобладнання відповідає Технічному регламенту радіобладнання;

моделі: FT0106B, FT0106C

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/ua_doc/

типу радіобладнання	смузі радіочастот	максимальну потужність випромінювання
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4 dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 - 2472 MHz	16 dBm e.i.r.p.

Підприємство з іноземними інвестиціями «Тойота-Україна»

Україна, Київ, проспект Степана Бандери, 24-Б

С настоящото Harman Becker Automotive Systems GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение HM Extension Unit е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: (*1)

Harman Becker Automotive Systems GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa HM Extension Unit u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: (*1)

Цяма компанія Harman Becker Automotive Systems GmbH заявляє, що радіообладнання, тип HM Extension Unit (модуль розширення Harman), відповідає положенням Директиви 2014/53/EU. Повний текст Декларації про відповідність директивам ЄС міститься за таким посиланням: (*1)

GPS frequency : 1575,42 MHz +/- 2 MHz (Receiving only)

(*1) <http://www.harman.com/compliance>

Harman Becker Automotive Systems GmbH
Infotainment Marketing
Becker-Goering-Str.16
D-76307 Karlsbad Germany

TARGET MARKET: UKRAINE



справжнім (Harman Becker Automotive Systems GmbH) заявляє, що тип радіообладнання (HM Extension Unit) відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <http://www.harman.com/compliance>

Використовуваний частотний спектр

GPS: 1575,42 MHz +/- 2 MHz (Тільки для отримання)

Підприємство з іноземними інвестиціями «Тойота-Україна»

ПІІ «Тойота-Україна»

Україна, Київ, проспект Степана Бандери, 24-Б

